

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"

The Push Button QD Sling Swivel provides a secure, quiet sling attachment point and allows slings to be quickly removed and installed on multiple weapons. The Push Button Sling Swivel can be threaded on to any Vickers Slings. The Blue Force Gear Push Button Sling Swivel was designed to be stronger and lighter than the common Push Button QD Swivels. The smaller swivel body and push button reduces weight while minimizing the chance of accidentally disengaging the swivel. A larger gauge sling loop gives increased strength and durability. The Push Button Quick Detach Sling Swivel has a matte phosphate finish for corrosion resistance and signature reduction. The Push Button Sling Swivels fit all common quick detach (QD Swivel) sockets found on some buttstocks, forends, rails, or aftermarket socket adapters. Ensure that your weapon has a QD socket to correctly attach the sling to the weapon. For attaching a Push Button Sling Swivel to railed forends without integral QD sockets, you can use the Rail Mounted Push Button Swivel Socket. For a true quick release sling swivel, see the RED Swivel - a push button swivel that is installed and removed by pulling on the emergency release knob. Contrary to push belief, the common QD swivel is not an emergency release point as the ""push then pull"" motion is fine motor skill and can be difficult with gloves or in stressful situations. *** Place a small drop of oil or gun lube down the push button channel every time you clean your weapon to ensure smooth operation and protect the internals from corrosion *** Choosing between 1" and 1.25" loops: 1" Swivels can be used on any Vickers Sling that has 1.25" webbing. The 1" loop keeps the Swivel more stationary on the sling. 1.25" Swivels can also be used on any Vickers Sling but allows for more movement of the webbing than the 1" Swivels



Attributes

- Name: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100710
- Mfr. No.: PB-125
- Color: Black
- Delivery weight: 0.259kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 814520014108

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear](#)
- [English: Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Push Button QD Sling Swivel](#)
- [Suomi: PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL](#)

Sicherheitshinweise für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear entschieden hast. Dieser Sling Swivel bietet eine sichere und leise Befestigung für deinen Sling und ermöglicht eine einfache Handhabung. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Sling Swivels auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende den Sling Swivel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Halte den Sling Swivel und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtige bei der Verwendung des Sling Swivels die Umgebung und mögliche Gefahren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass deine Waffe über eine QDBuchse verfügt, um den Sling korrekt zu befestigen.
- Verwende den Sling Swivel nicht in stressigen Situationen, in denen eine schnelle Handhabung erforderlich ist.
- Stelle sicher, dass du bei jeder Reinigung des Sling Swivels einen kleinen Tropfen Öl oder Waffenfett in den Druckknopfkanal gibst, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Verwende die Rail Mounted Push Button Swivel Socket, wenn du den Sling Swivel an Vorderschäften ohne integrierte QDBuchsen befestigen möchtest.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfe, ob die QDBuchse an deiner Waffe vorhanden ist.
- Schraube den Push Button Sling Swivel an die QDBuchse.
- Stelle sicher, dass der Swivel fest sitzt und sich nicht lösen kann.

2. Verwendung:

- Um den Sling zu befestigen oder zu lösen, drücke den Druckknopf und ziehe den Sling Swivel aus der Buchse.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, dass der Sling Swivel sicher befestigt ist.
- Achte darauf, dass der Swivel nicht versehentlich disengagiert wird, insbesondere in stressigen Situationen.

3. Wahl der Schlaufen:

- Du kannst zwischen 1" und 1.25" Schlaufen wählen.
- 1" Swivels sind für den Einsatz mit 1.25" Gurtband geeignet und halten den Swivel stationärer.
- 1.25" Swivels ermöglichen mehr Bewegung des Gurtbands.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Sling Swivels ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Push Button QD Sling Swivel von Blue Force Gear, wende dich bitte an den Kundendienst deines Händlers oder besuche die offizielle Website von Blue Force Gear.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Push Button QD Sling Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Push Button QD Sling Swivel by Blue Force Gear. This product is designed to provide a secure and reliable sling attachment point for your weapons. To ensure your safety and the proper functioning of the sling swivel, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Push Button QD Sling Swivel is compatible with your weapon's QD socket.
- Regularly inspect the sling swivel for wear and tear. Replace it if any damage is found.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Avoid using the sling swivel in environments or situations where it may be exposed to extreme conditions that could compromise its integrity.
- Ensure that the sling swivel is securely attached before use to prevent accidental disengagement.
- Store the sling swivel in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- When attaching or detaching the sling swivel, ensure that your fingers are clear of the push button to avoid pinching.
- Use only the recommended lubricants to maintain the push button mechanism. A small drop of oil or gun lube should be applied to the push button channel during weapon cleaning.
- Be cautious when using the sling swivel with gloves on, as fine motor skills may be impaired.
- Do not attempt to modify or disassemble the sling swivel, as this may lead to malfunction or safety hazards.
- Keep the sling swivel out of reach of children to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Ensure that your weapon is equipped with a QD socket.
2. **Attachment:**
 - Align the sling swivel with the QD socket on your weapon.
 - Push the button on the swivel and insert it into the socket.
 - Release the button to secure the swivel in place.
3. **Detachment:**
 - To remove the sling swivel, push the button and pull the swivel out of the socket.
4. **Maintenance:**
 - Clean the sling swivel regularly to prevent dirt and debris from affecting its operation.
 - Apply a small drop of oil or gun lube to the push button channel during cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the Push Button QD Sling Swivel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact details provided by your retailer or the manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Push Button QD Sling Swivel. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel

Introduction

Merci d'avoir choisi le Push Button QD Sling Swivel de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir que vous utilisez ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Sling Swivel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le Sling Swivel si vous remarquez des pièces cassées ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute concernant l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez que votre arme dispose d'un socket QD compatible avant d'attacher le Sling Swivel.
- Utilisez uniquement avec des sangles Vickers appropriées pour éviter les défaillances.
- Appliquez une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton poussoir lors du nettoyage de votre arme pour assurer un fonctionnement fluide.
- Ne pas forcer le bouton poussoir ; une pression excessive peut endommager le mécanisme.
- En cas de problème avec le fonctionnement du Sling Swivel, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du Sling Swivel :

- Identifiez le socket QD sur votre arme.
- Alignez le Sling Swivel avec le socket.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour insérer le Sling Swivel dans le socket.
- Relâchez le bouton pour verrouiller le Sling Swivel en place.

2. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour retirer le Sling Swivel, appuyez sur le bouton poussoir et tirez le Sling Swivel hors du socket.
- Assurez-vous que le Sling Swivel est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.

3. Choix de la taille de la boucle :

- Si vous utilisez une sangle de 1.25", choisissez le Swivel de 1.25" pour plus de mouvement.
- Pour les sangles de 1", utilisez le Swivel de 1" pour un maintien plus stationnaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des lubrifiants.
- Si le produit est endommagé, consultez un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou d'utilisation concernant le Push Button QD Sling Swivel, veuillez contacter le service client de Blue Force Gear. Assurez-vous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Ce guide a été rédigé pour vous aider à utiliser le Push Button QD Sling Swivel de manière sûre et efficace. Veuillez toujours agir avec prudence et respecter les consignes de sécurité pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Push Button QD Sling Swivel

Introduzione

Grazie per aver scelto il Push Button QD Sling Swivel di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro e silenzioso per le cinghie, permettendo un'installazione e rimozione rapide su più armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo arma sia dotata di una presa QD per un corretto attacco della cinghia.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Periodico:** Ispeziona il Push Button Sling Swivel prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.
- **Lubrificazione:** Applica una piccola goccia di olio o lubrificante per armi nel canale del pulsante ogni volta che pulisci la tua arma per garantire un funzionamento fluido e proteggere gli interni dalla corrosione.
- **Uso di Guanti:** Se utilizzi guanti, fai attenzione durante l'uso del pulsante di rilascio per evitare difficoltà nel disimpegnare la cinghia.
- **Attenzione ai Bambini:** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, in quanto potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento o di infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Push Button Sling Swivel:

- Assicurati che la tua arma abbia una presa QD.
- Avvita il Push Button Sling Swivel sulla tua Vickers Sling.
- Se utilizzi un forend con rotaie senza prese QD integrate, utilizza il Rail Mounted Push Button Swivel Socket per l'installazione.

2. Uso del Push Button Sling Swivel:

- Per rimuovere la cinghia, premi il pulsante e tira delicatamente la cinghia per disimpegnarla.
- Per attaccare nuovamente la cinghia, allinea il gancio con la presa QD e premi fino a sentire un clic.

3. Sostituzione degli Anelli:

- Scegli tra anelli da 1" e 1.25". Gli anelli da 1" offrono una maggiore stabilità, mentre quelli da 1.25" consentono maggiore movimento della cintura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo e plastica.
- Controlla se ci sono punti di raccolta o programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardo l'uso e la sicurezza del Push Button QD Sling Swivel, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Push Button QD Sling Swivel in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità.

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että aseessasi on QDliitäntä, jotta voit kiinnittää hihnan oikein aseeseen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä vain hyväksyttyjä Vickers Sling hihnoja tuotteen kanssa.
- Huolla tuotetta säännöllisesti. Laita pieni tippa öljyä tai aseeseen voiteluainetta painonappikanavaan joka kerta, kun puhdistat asetta.
- Vältä tuotteen käyttöä stressaavissa tilanteissa, joissa hienomotoriset taidot voivat olla vaikeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että aseessasi on QDliitäntä.
- Kiinnitä Push Button Sling Swivel QDliitäntään.
- Varmista, että Swivel on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty, ennen kuin käytät asetta.
- Jos käytät Rail Mounted Push Button Swivel Socketia, varmista, että se on asennettu oikein.

3. Irrotus:

- Painaa painonappia ja vedä Swivel irti QDliitännästä.
- Varmista, että irrotus tapahtuu turvallisesti ilman äkillisiä liikkeitä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear Push Button QD Sling Swivel. Denna produkt är utformad för att ge en säker och tyst fäste för remmar, vilket möjliggör snabb borttagning och installation av remmar på flera vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast Push Button Sling Swivel med kompatibla Vickers Slings.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Vid osäkerhet, konsultera en professionell för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen har ett QD uttag för att korrekt fästa remmen.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att tryckknappen fungerar korrekt innan användning.
- Använd en liten droppe olja eller vapenfett i tryckknappskanalen varje gång du rengör ditt vapen för att säkerställa smidig drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Push Button Sling Swivel:

- Skruva fast Push Button Sling Swivel i QD uttaget på ditt vapen.
- Kontrollera att sviveln sitter ordentligt fast genom att dra i den lätt.

2. Användning av Sling Swivel:

- För att fästa remmen, tryck på tryckknappen och sätt in remmens ände i sling loop.
- Släpp tryckknappen för att låsa fast remmen på plats.
- För att ta bort remmen, tryck på tryckknappen och dra remmen utåt.

3. Val av sling loops:

- Välj mellan 1" och 1.25" loops beroende på din Vickers Sling.
- 1" svivlar ger en mer stationär hållning på remmen.
- 1.25" svivlar tillåter mer rörelse av webbing.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller ej längre användbar, se till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Push Button QD Sling Swivel. Tack för att du prioriterar säkerheten!

