

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - LOW RISE M4 MAG POUCH WOLF GRAY

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: LOW RISE M4 MAG POUCH WOLF GRAY
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100714
- Mfr. No.: BTTSPM4LMWF
- Cartridge: 5.56 x 45
- Color: Gray
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 812114022188

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT LOW RISE M4 MAG POUCH WOLF GRAY](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear. Diese Tasche wurde entwickelt, um ein M4Magazin sicher und bequem zu transportieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Gürteltasche nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die richtige Verwendung der Klettverschlüsse, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen M4Magazinen oder ähnlichen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung der Low Rise Tasche stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Magazin während des Nachladens einfach und sicher ist.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in Bereichen zu verwenden, in denen Sie starker Bewegung oder Stößen ausgesetzt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wählen Sie einen geeigneten Gürtel (maximal 2" für vertikale und 1,25" für horizontale Ausrichtung).
- Führen Sie die Gürtelschlaufe durch die Tasche und befestigen Sie sie am Gürtel.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Nutzung:

- Legen Sie das M4Magazin oder einen ähnlichen Gegenstand in die Tasche.
- Überprüfen Sie, ob der Gegenstand sicher in der Tasche sitzt.
- Ziehen Sie die Klettverschlüsse fest, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Gürteltasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass sie nicht mehr verwendet wird, und entsorgen Sie sie sicher.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der TenSpeed M4 Gürteltasche wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Blue Force Gear oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, die Gürteltasche sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT LOW RISE M4 MAG POUCH WOLF GRAY

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to carry M4 magazines or similar sized items.
- Inspect the pouch regularly for any signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Keep the pouch away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to preserve the integrity of the materials.
- Store the pouch in a cool, dry place when not in use.
- Avoid overloading the pouch beyond its designed capacity to maintain safety and functionality.
- Be aware of your surroundings when using the pouch, especially in crowded or confined spaces.

Specific Safety Precautions for Use

- The pouch is designed to hold one 30round AR15/M4 magazine. Do not attempt to carry additional items that exceed the pouch's capacity.
- Always ensure that the magazine is securely fastened in the pouch before moving or engaging in activities.
- Use caution when accessing items from the pouch, particularly in high stress situations. Practice accessing the pouch to ensure quick and safe retrieval.
- If using the pouch while wearing a jacket or other outer clothing, ensure that the pouch is not obstructed, which could hinder access.
- For users under the age of 18, adult supervision is recommended during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the belt you will be using with the pouch. The TenSpeed M4 Belt Pouch can be attached to belts up to 2 inches wide for vertical orientation and belts up to 1.25 inches wide for horizontal orientation.
- Position the pouch so that it straddles a belt loop. This helps prevent inadvertent movement or rotation of the pouch.
- Use the hook and loop system to securely attach the pouch to the belt.

2. Usage:

- To insert a magazine, open the pouch and slide the magazine into the designated compartment.
- Ensure that the magazine is seated properly and that the pouch is closed securely.
- When accessing the magazine, pull the pouch away from your body to ensure safe and efficient retrieval.
- After use, ensure that the pouch is properly secured back onto the belt.

Disposal Instructions

- When the pouch reaches the end of its useful life or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the pouch as it may release harmful substances when burned.

Contact Information for Further Support

For more information regarding safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your purchase or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de chargeurs et d'autres équipements essentiels. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre pochette.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est correctement fixée à votre ceinture avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette avec des objets supplémentaires qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pochette si elle est endommagée ou si les systèmes de fixation ne fonctionnent pas correctement.
- Évitez de porter la pochette dans des situations où elle pourrait être accrochée ou tirée, ce qui pourrait causer des blessures.
- Pour un accès rapide, positionnez la pochette de manière à ce qu'elle soit facilement atteignable sans compromettre votre sécurité.
- Si vous transportez des objets sensibles, assurez-vous qu'ils sont bien sécurisés à l'intérieur de la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Glissez la pochette de ceinture TenSpeed M4 sur la boucle de votre ceinture.
- Assurez-vous que la pochette est bien fixée en utilisant le système de crochet et boucle.
- Testez la stabilité de la pochette en tirant légèrement pour vous assurer qu'elle ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Pour insérer un chargeur M4 ou un objet similaire, ouvrez la pochette et placez l'objet à l'intérieur.
- Fermez la pochette en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.
- Lorsque vous avez besoin d'accéder au chargeur, ouvrez la pochette avec précaution pour éviter de renverser son contenu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères si elle est endommagée.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en tissu et des matériaux synthétiques.
- Si possible, recyclez la pochette en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette de ceinture TenSpeed M4, veuillez contacter le service client de Blue Force Gear. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre preuve d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

Nous vous remercions d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto la TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro e pratico per trasportare caricatori M4 e articoli di dimensioni simili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto all'uso previsto e che non ci siano difetti visibili prima dell'uso.
- Utilizza la borsa solo per il trasporto di caricatori M4, AR15, bende e articoli di dimensioni simili.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti o in modi che possano compromettere la sicurezza.
- Controlla regolarmente il prodotto per usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che la borsa sia ben fissata alla cintura prima di utilizzare il prodotto.
- **Uso in Ambienti Sicuri:** Evita di utilizzare il prodotto in situazioni di pericolo, come in prossimità di fonti di calore o in ambienti umidi.
- **Maneggio dei Caricatori:** Quando inserisci o rimuovi un caricatore, fallo con attenzione per evitare lesioni o danni al prodotto.
- **Orientamento della Borsa:** Posiziona la borsa in modo che non ostacoli i movimenti e non causi distrazioni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Borsa:

- Scegli una cintura compatibile (fino a 2" di larghezza per l'orientamento verticale o 1.25" per l'orientamento orizzontale).
- Fissa la borsa utilizzando il sistema a gancio e anello, assicurandoti che sia ben salda.
- Verifica che la borsa sia posizionata in modo sicuro e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso della Borsa:

- Inserisci il caricatore M4 o un articolo simile nella borsa.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito e che non ci siano parti esposte.
- Per rimuovere il caricatore, afferra saldamente la borsa e tira delicatamente il caricatore verso l'esterno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Considera il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato di Blue Force Gear. È importante mantenere aggiornate le informazioni di contatto per garantire un supporto tempestivo.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare la TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi ti invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o domanda.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 vyötäröpussin käyttöohjeeseen. Tämä vyötäröpussi on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja käytännöllistä kantamista M4lippaille tai muille samankokoisille esineille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vyötäröpussia vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa, eli M4lippaan tai samankokoisten esineiden kantamiseen.
- Varmista, että vyötäröpussi on kunnolla kiinnitetty vyöhön ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita vyötäröpussia; se on suunniteltu kantamaan vain yksi 30laukkuinen AR15 / M4 lippaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä vyötäröpussi vyöhön käyttämällä tarrakiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että vyötäröpussi on asennettu joko pystysuoraan (vyöt jopa 2" leveitä) tai vaakasuoraan (vyöt jopa 1.25" leveitä) tarpeesi mukaan.
- Tarkista, että vyötäröpussi on tiukasti kiinni eikä liiku tahattomasti.

2. Käyttö:

- Aseta M4lipaat tai muut samankokoiset esineet vyötäröpussiin huolellisesti.
- Varmista, että lipaat ovat kunnolla paikallaan ennen liikettä.
- Käytä vyötäröpussia vain tilanteissa, joissa se on turvallista ja sopivaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, mikäli se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusjärjestelmiä, kuten Safety Gate alustaa, saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että TENSPEED M4 vyötäröpussi palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valde Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att bära M4 magasin och liknande föremål. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är fri från skador.
- Använd endast produkten för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att magasinet är ordentligt säkrat i pungen innan du rör dig.
- Undvik att överbelasta pungen med föremål som överskrider den rekommenderade kapaciteten.
- Vid installation, se till att produkten är korrekt fäst på bältet för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte produkten under aktiviteter där det kan orsaka skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pungen:

- Placera pungen på bältet där du önskar ha den.
- Använd hookandloopsystemet för att fästa pungen på bältet.
- Se till att pungen sträcker sig över en bältesögla för att förhindra oavsiktlig rörelse.

2. Användning av pungen:

- För att sätta i ett magasin, öppna pungen och placera magasinet i den.
- Stäng pungen ordentligt för att säkerställa att magasinet sitter säkert.
- För att ta ut magasinet, öppna pungen och ta bort magasinet försiktigt.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av textilier och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support gällande säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Din säkerhet är vår prioritet.