

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT - DOUBLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT MULTICAM

The Ten-Speed M4 Mag Pouch holds one, two or three M4 magazines and is the perfect blend of speed and security. Ten-Speed® pouches use military grade elastic combined with ULTRAcamp to create a multiuse pouch that is weighs almost nothing and lays flat when not in use. The M4 Mag Pouch holds one M4 magazine (polymer or metal), medical supplies, bandages, flash bangs, or other similar sized items. The Patented Helium Whisper® attachment system is compatible with all MOLLE platforms and built with a combat tested, high performance laminate that reduces weight up to 60% while equaling or exceeding the durability of 1000d CORDURA®. The latest material innovation of the Ten-Speed® pouches have been modified for optimized retention and greater durability.



Attributes

- Name: DOUBLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100732
- Mfr. No.: HW-TSP-M4-2-MC
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Double
- Delivery weight: 0.222kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 814520015440

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TENSPEED M4 Magazin Pouch](#)
- [English: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT DOUBLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT MULTICAM Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den TENSPEED M4 Magazin Pouch

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TENSPEED M4 Magazin Pouch von Blue Force Gear. Dieser Pouch ist speziell für die sichere Aufbewahrung von M4 Magazinen und anderen Ausrüstungsgegenständen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Pouch nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie den Pouch und die darin aufbewahrten Gegenstände von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pouches auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Verwenden Sie den Pouch nicht, wenn er beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Pouch korrekt an Ihrer MOLLE-Plattform befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Pouch nur mit M4 Magazinen aus Polymer oder Metall.
- Lagern Sie keine scharfen, gefährlichen oder explosiven Gegenstände im Pouch.
- Achten Sie darauf, dass der Pouch nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die Materialien nicht zu beeinträchtigen.
- Lagern Sie den Pouch an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Befestigen Sie den Pouch an Ihrer MOLLE-Plattform, indem Sie das Helium Whisper® Befestigungssystem verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Pouch fest und sicher sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Verwendung

- Öffnen Sie den Pouch, indem Sie die Laschen oder Verschlüsse lösen.
- Legen Sie das M4 Magazin oder andere Gegenstände vorsichtig in den Pouch.
- Schließen Sie den Pouch sicher, um den Inhalt zu schützen.

3. Sicherheitsüberprüfung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Pouch sicher befestigt und in gutem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass der Pouch nicht überlastet ist, um seine Form und Funktion zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Wenn der Pouch beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass er vor der Entsorgung von gefährlichen Materialien befreit wird.
- Vermeiden Sie die Verbrennung des Pouches, da dies schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsinformationen bereit zu halten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, auf Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu achten. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf aktuelle Informationen zu sicherheitsrelevanten Produkten. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT

DOUBLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT

MULTICAM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TenSpeed M4 Magazine Pouch. This guide provides important safety information to ensure the safe use and handling of this product. Please read and follow all instructions carefully to maximize your safety and the effectiveness of the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used for its intended purpose only.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before use.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Keep the pouch away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of magazine pouches and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- When inserting or removing magazines, do so in a safe environment where no one is in the line of fire.
- Use caution when handling magazines, especially if they contain live ammunition.
- Ensure that the pouch is securely attached to your MOLLE platform before use.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals that may compromise its materials.
- If the pouch shows any signs of damage, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Locate the MOLLE platform** on your gear where you intend to attach the pouch.
2. **Feed the Helium Whisper attachment system** through the MOLLE webbing, ensuring it is securely threaded.
3. **Pull the attachment system tight** to ensure the pouch is firmly in place.
4. **Check the stability** of the pouch by tugging gently on it to confirm it is securely attached.

Usage

1. **Loading the Pouch:**
 - Open the pouch and insert one, two, or three M4 magazines.
 - Ensure the magazines are seated properly to prevent them from falling out during movement.
2. **Removing the Pouch:**
 - To remove magazines, grasp the pouch securely and pull the magazine straight out.
 - Avoid jerking or twisting motions that could damage the pouch or magazines.
3. **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the pouch with a damp cloth and mild soap if necessary.
 - Avoid submerging the pouch in water or using harsh chemicals.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations regarding textile waste.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that any attached components, such as the Helium Whisper system, are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the TenSpeed M4 Magazine Pouch, please contact the manufacturer or refer to the product's official website for assistance.

Conclusion

By adhering to these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TenSpeed M4 Magazine Pouch. Always prioritize safety and remain informed about any updates or recalls related to your product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de transport sécurisée et rapide pour vos chargeurs M4 et autres équipements. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est compatible avec votre équipement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Conservez la pochette hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- En cas de problème avec le produit, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez les instructions de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez que des chargeurs M4, des fournitures médicales, ou d'autres objets de taille similaire dans la pochette.
- Évitez de manipuler la pochette avec des mains mouillées ou sales.
- Ne modifiez pas la pochette ou son système de fixation Helium Whisper®.
- Ne laissez pas la pochette exposée à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur un Système MOLLE :

- Alignez le système de fixation Helium Whisper® avec les sangles MOLLE de votre équipement.
- Faites passer les sangles à travers les boucles et tirez pour sécuriser la pochette.
- Assurez-vous que la pochette est bien fixée et ne bouge pas.

2. Utilisation de la Pochette :

- Pour insérer un chargeur, ouvrez la pochette et placez le chargeur à l'intérieur.
- Assurez-vous que le chargeur est bien maintenu en place par l'élastique.
- Pour retirer un chargeur, tirez doucement sur le chargeur tout en maintenant la pochette stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements militaires ou tactiques.
- Si la pochette est endommagée, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette TenSpeed M4, veuillez vous référer à votre point de contact local ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il TENSPEED M4 Magazine Pouch. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni necessarie per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni relative ai richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori M4 compatibili con il TENSPEED M4 Magazine Pouch.
- Non sovraccaricare la tasca oltre la capacità raccomandata.
- Evitare l'uso della tasca in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurarsi che la tasca sia correttamente fissata a un sistema MOLLE prima dell'uso.
- Non utilizzare la tasca per trasportare oggetti che superano il peso raccomandato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare il TENSPEED M4 Magazine Pouch su un sistema MOLLE compatibile.
- Assicurarsi che il sistema di attacco Helium Whisper® sia ben fissato.
- Verificare che la tasca sia stabile e non si muova durante l'uso.

2. Uso

- Inserire il caricatore M4 nella tasca, assicurandosi che sia ben posizionato.
- Per rimuovere il caricatore, afferrare saldamente la tasca e tirare delicatamente il caricatore verso l'esterno.
- Dopo l'uso, rimuovere eventuali oggetti e riporre la tasca in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclo di materiali plastici e tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un punto di contatto situato nell'UE. Assicurarsi di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Grazie per aver scelto il TENSPEED M4 Magazine Pouch. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TENSPEED M4 patruunapussin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen varmistaa, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että patruunapussi on oikein kiinnitetty MOLLEalustaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita pussia; se on suunniteltu pitämään vain enintään kolme M4 patruunaa.
- Varmista, että kaikki sisällöt on turvallisesti pakattu ja että ne eivät pääse putoamaan käytön aikana.
- Huomioi, että terävät esineet tai kemikaalit voivat vahingoittaa tuotetta tai sen sisältöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus MOLLEalustaan:

- Aseta patruunapussi MOLLEalustalle.
- Käytä Helium Whisper® kiinnitysjärjestelmää varmistaaksesi, että pussi on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että pussi on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Avaa pussi ja aseta haluamasi määrä M4 patruunoita tai muita esineitä.
- Sulje pussi huolellisesti varmistaaksesi, että sisältö pysyy paikallaan.
- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein kiinnitetty ja suljettu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivusto. On tärkeää, että pysyt ajan tasalla mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Kiitos, että käytät TENSPEED M4 patruunapussia. Huolehdi turvallisuudestasi ja nauti tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TENSPEED M4 Magazine Pouch. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för förvaring av M4 magasin och andra föremål. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pouches är ordentligt fästa på MOLLEplattformar innan användning.
- Använd endast M4 magasin (polymer eller metall) som är kompatibla med produkten.
- Undvik att överbelasta pouches med mer än tre magasin för att säkerställa optimal prestanda.
- Vid användning av medicinska förnödenheter, se till att dessa är korrekt förpackade och märkta.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om elastiken har förlorat sin spänst.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pouches:

- Identifiera den MOLLEplattform där pouches ska fästas.
- Trä pouches remmar genom MOLLEslingar och dra åt ordentligt.
- Kontrollera att pouches sitter stabilt och inte kan lossna under användning.

2. Användning av pouches:

- För att placera magasin eller andra föremål i pouches, öppna elastiska fästen och placera föremålet i pouches.
- Stäng elastiska fästen noggrant för att säkerställa att föremålen hålls på plats.
- Kontrollera att pouches är lättillgängliga och att föremålen kan tas ut snabbt vid behov.

3. Underhåll:

- Rengör pouches med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Låt pouches lufttorka helt innan förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna pouches på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TENSPEED M4 Magazine Pouch, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.