

DELUXE RANGE BAG - BIRCHWOOD CASEY DELUXE RANGE BAG BLACK

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Range Väskor](#)

Sport Lock/Birchwood Casey Deluxe Range-väskan är perfekt för att ta med alla nödvändigheter till skjutbanan. Väskan inkluderar högkvalitativa funktioner som extra starka dragkedjor, förstärkt inre vaddering, justerbar inre kardborreavskiljare, två stora tillbehörsfickor och två mesh-sidofickor. EGENSKAPER Kardborreavskiljare inuti för att separera ammunition eller annan utrustning Två mesh-sidofickor Bekväm bärhandtag



Produktinformation

- Namn: [BIRCHWOOD CASEY DELUXE RANGE BAG BLACK](#)
- Tillverkare: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produktnr: 430100844
- Tillv.nr.: BC-DLXRB
- Färg: Svart
- Material: Nylon
- Stil: Range Bag
- Leveransvikt: 1.656kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 229mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 888151030103

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY

Introduktion

Tack för att du valt DELUXE RANGE BAG från Birchwood Casey. Denna väska är designad för att säkerställa en säker och bekväm transport av dina skjutbanenödvändigheter. För att maximera säkerheten och användarvänligheten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid väskan enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Kontrollera regelbundet väskans skick för att säkerställa att den är fri från skador.
- Håll väskan borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kardborreavskiljaren inuti väskan för att separera ammunition eller annan utrustning för att undvika oavsiktlig blandning.
- Se till att alla dragkedjor är helt stängda innan du lyfter eller bär väskan.
- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.
- Förvara väskan på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

- Fyll väskan med dina skjutbanenödvändigheter, inklusive ammunition, verktyg och tillbehör.
- Använd de justerbara kardborreavskiljarna för att anpassa utrymmet inuti väskan efter dina behov.
- Använd de två stora tillbehörsfickorna för att organisera större föremål.
- Utnyttja de två meshsidofickorna för att förvara mindre föremål som kan behöva snabb åtkomst.
- Använd det bekväma bärhandtaget för enkel transport.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om väskan är skadad, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DELUXE RANGE BAG från Birchwood Casey på ett säkert sätt bidrar du till en positiv och trygg upplevelse på skjutbanan.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se