

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA - SHOOTING MADE EASY

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

[Optik och Fästen](#) > [Aktion Kameror](#) > [Kameror](#)

Universell Wifi Spotting Scope Kamera med eller utan en 2,4" Hi Resolution skärm. Universellt fäste för en mängd olika kikarsikten och har live streaming av HD-video. EGENSKAPER UNIVERSELL SPOTTING SCOPE WIFI KAMERA MED 2,4" HI RESOLUTION VISNINGSSKÄRM LIVE STREAMING AV HD-VIDEO UNIVERSELLT FÄSTE FÖR STORT URVAL AV EXISTERANDE SPOTTING SCOPE (1,0 – 1,5 TOMM DIAMETER ÖGONKIKARE) TILTANDE LCD-SKÄRM MED SKYDD RECHARGEABLE LIPO BATTERI (BERÄKNAD 1500MAH – 8-10 TIMMAR BATTERITID) MICRO USB LADDNINGSPORT STRÖMBRYTARE MED LÅG BATTERIINDIKATOR GRATIS SPOTSHOT APP TILLGÄNGLIG PÅ GOOGLE PLAY ELLER APPLE IOS APP STORE. MICRO USB KABEL (ENDAST STRÖM) MICROFIBERDUK SVART BÄRBAG.



Produktinformation

- Namn: [SHOOTING MADE EASY SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA](#)
- Tillverkare: [SHOOTING MADE EASY](#)
- Produktnr: 430100855
- Tillv.nr.: SME-SCPCAM
- Färg: Black/ Tan
- Leveransvikt: 0.549kg
- Leveranshöjd: 140mm
- Leveransbredd: 108mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 888151020500

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA

Introduktion

Tack för att du valt SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om något saknas.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att alla kablar och anslutningar är korrekt anslutna innan användning.
- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
- Låt inte produkten överhettas, och undvik att blockera ventilationsöppningar.

Instruktioner för installation och användning

• Installation

1. Montera kameran på det universella fästet.
2. Anslut kameran till en strömkälla med den medföljande micro USBkabeln.
3. Slå på strömbrytaren för att aktivera kameran.

• Användning

1. Justera LCDskärmen för bästa visningsvinkel.
2. Använd SpotShotappen för att påbörja live streaming av HDvideo.
3. Kontrollera batterinivån regelbundet och ladda vid behov.
4. Stäng av kameran efter användning för att spara batteri.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att säkerställa korrekt återvinning.
- Ta bort batteriet i enlighet med lokala föreskrifter innan du kasserar produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller återvinning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för att du valt SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE KAMERA och hoppas att du får en säker och tillfredsställande användarupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se