

CLAY TARGET HOLDER 3 PACK

SME's clay target holder holds standard sized clay targets. Made of rugged polymer plastic it stakes into ground for firm hold and provides high visibility and great target reaction. FEATURES Holds standard sized clay targets Made of rugged polymer plastic Stakes into ground for firm hold Provides high visibility & great target reaction



Attributes

- Name: CLAY TARGET HOLDER 3 PACK
- Manufacturer: SHOOTING MADE EASY
- Product no.: 430100869
- Mfr. No.: SME-CTH
- Material: Polymer
- Style: Stand
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.259kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 888151018231

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY](#)
- [English: CLAY TARGET HOLDER 3 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: CLAY TARGET HOLDER GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Piattelli di SME](#)
- [Suomi: CLAY TARGET HOLDER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLAY TARGET HOLDER](#)

Sicherheitshinweise für den CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den CLAY TARGET HOLDER von SHOOTING MADE EASY entschieden haben. Dieser Zielhalter wurde entwickelt, um standardgroße Tonziele sicher zu halten und Ihnen ein angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der CLAY TARGET HOLDER in einem geeigneten Bereich verwendet wird, der für das Schießen sicher ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Zielhalters, um sicherzustellen, dass er keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Lagern Sie den Zielhalter an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halten Sie den Zielhalter und die Tonziele außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zielhaltern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Zielhalter nur mit standardgroßen Tonzielen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Zielhalter fest im Boden verankert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie schießen.
- Halten Sie den Bereich um den Zielhalter frei von Personen und Hindernissen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Vermeiden Sie es, den Zielhalter während des Schießens zu berühren oder zu bewegen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Standortwahl:** Wählen Sie einen geeigneten, sicheren Standort für den Zielhalter, möglichst weit entfernt von Wohngebieten und Menschenansammlungen.
2. **Installation:**
 - Setzen Sie den Zielhalter senkrecht in den Boden ein.
 - Achten Sie darauf, dass er fest verankert ist, um Stabilität zu gewährleisten.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielhalters, um sicherzustellen, dass er korrekt positioniert ist.
3. **Nutzung:**
 - Platzieren Sie die standardgroßen Tonziele sicher im Halter.
 - Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob die Tonziele richtig im Halter sitzen.
 - Beginnen Sie mit dem Schießen, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den CLAY TARGET HOLDER gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe bestehen, um umweltfreundlich zu handeln.
- Entsorgen Sie beschädigte Teile sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem CLAY TARGET HOLDER wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SHOOTING MADE EASY. Sie können die Kontaktdaten auf der offiziellen Website finden.

Wichtiger Hinweis: Melden Sie uns bitte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Risiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Schießen!

CLAY TARGET HOLDER 3 PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CLAY TARGET HOLDER 3 PACK by SHOOTING MADE EASY. This product is designed to securely hold standardsized clay targets, enhancing your shooting experience. To ensure your safety and the safety of others while using this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the clay target holder with care to avoid injury.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for damage before use. Do not use if damaged.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the area where you are using the clay target holder is clear of obstacles and safe for shooting.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Do not exceed the recommended number of targets for the holder.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself.
- If using in a public area, ensure that you have the necessary permissions and are compliant with local laws.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose a suitable location for setting up the clay target holder, ensuring it is stable and safe.
2. Firmly stake the clay target holder into the ground, ensuring it is secure and upright.
3. Place standardsized clay targets onto the holder, making sure they are balanced and stable.

Usage

- Always stand at a safe distance from the clay target holder when shooting.
- Follow all local regulations and guidelines regarding shooting.
- After use, remove any unused targets and store the holder in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the clay target holder in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the polymer material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact the manufacturer directly through the provided channels on the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the CLAY TARGET HOLDER 3 PACK!

CLAY TARGET HOLDER GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de cible en argile de SME. Ce produit est conçu pour maintenir les cibles en argile de taille standard de manière stable et sécurisée. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement le produit pour des signes d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige).
- Ne pas forcer le support dans le sol si vous rencontrez une résistance excessive.
- Ne pas utiliser le support pour des cibles autres que celles en argile de taille standard.
- Évitez de vous tenir directement derrière le support lorsque vous tirez.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Choisissez un emplacement stable et dégagé pour installer le support.
- Enfoncez le support dans le sol à une profondeur suffisante pour assurer sa stabilité.
- Assurez-vous que le support est bien droit et solide avant d'y placer les cibles.

2. Utilisation :

- Placez les cibles en argile sur le support.
- Vérifiez que les cibles sont bien fixées et visibles.
- Utilisez le support uniquement pour le tir à la cible, dans un environnement sécurisé et approprié.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des cours d'eau ou des zones protégées.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité. Assurez-vous d'avoir les informations relatives au produit à portée de main lors de votre demande.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de cible en argile. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Piattelli di SME

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Piattelli di SME. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per il posizionamento dei piattelli durante le sessioni di tiro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero il supporto dei piattelli di dimensioni standard.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di qualsiasi persona non autorizzata.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche avverse (ad esempio, durante tempeste o forti venti) per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati che il terreno sia stabile e adatto per l'inserimento del supporto. Evita superfici morbide o instabili.
- Non forzare il supporto nel terreno. Se incontra resistenza, rimuovilo e cerca un'altra posizione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di sicurezza appropriati durante le attività di tiro.
- Non posizionare mai il supporto in prossimità di aree affollate o dove potrebbero trovarsi persone non coinvolte nel tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Scegli una posizione appropriata per il supporto, assicurandoti che il terreno sia stabile.
- Inserisci il supporto nel terreno con un movimento verticale, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il supporto sia in posizione verticale e stabile prima di posizionare i piattelli.

2. Utilizzo:

- Posiziona i piattelli di dimensioni standard sul supporto.
- Assicurati che i piattelli siano ben bilanciati e non pendano o cadano facilmente.
- Dopo l'uso, rimuovi i piattelli e il supporto dal terreno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Controlla le linee guida locali per il riciclaggio della plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il Supporto per Piattelli di SME.

CLAY TARGET HOLDER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa CLAY TARGET HOLDER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain standardikokoisia savikiekkoja.
- Varmista, että savikiekot on asetettu oikein pidikkeeseen ennen käyttöä.
- Älä seiso suoraan savikiekon ampumalinjalla.
- Käytä suojalaseja ampumisen aikana suojaamaan silmiäsi.
- Varmista, että ampuma-alue on vapaa esteistä ja että siellä ei ole muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse tasainen ja kova maapinta tuotteen asentamista varten.
- Kiinnitä pidin maahan tukevasti. Varmista, että se on vakaa.
- Aseta standardikokoiset savikiekot pidikkeeseen. Varmista, että kiekot ovat kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että alue on turvallinen.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä, kuten ampumaradalla.
- Seuraa kaikkia ampumaturvallisuusohjeita.

Hävittämisohjeet

- Tuote on valmistettu kestävästä polymeerimuovista. Hävitä tuote paikallisten kierrätys ja jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostopäivämäärä mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen CLAY TARGET HOLDER tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för CLAY TARGET HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt CLAY TARGET HOLDER från Shooting Made Easy. Denna produkt är designad för att hålla standardstora lerduvor och ge en säker och effektiv skjutupplevelse. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte trasiga eller defekta delar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att området där du använder CLAY TARGET HOLDER är fritt från hinder och säkert för skytte.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att lerduvorna är korrekt placerade i hållaren innan du avfyrar.
- Undvik att rikta vapnet mot andra personer eller djur.
- Använd endast godkända lerduvor med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av CLAY TARGET HOLDER:

- Välj en stabil och plan yta för installation.
- Sätt ner hållaren i marken tills den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att hållaren står upprätt och är stabil innan du placerar lerduvor.

2. Användning av CLAY TARGET HOLDER:

- Placera en standardstor lerduva i hållaren.
- Kontrollera att lerduvan sitter ordentligt fast.
- Stå på ett säkert avstånd från hållaren innan du avfyrar.
- Avfyrning ska alltid ske i en kontrollerad och säker miljö.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Försäkra dig om att plastmaterialet återvinns på ett korrekt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din CLAY TARGET HOLDER.