

MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 34 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE

The Marksman V4 G34 slide is the perfect choice for those seeking a high-performance slide for competition. This slide is machined from hardened 17-4 stainless steel to ensure long lasting performance. Precisely machined RMR pattern with 2 alignment recoil bosses. Features compatibility with Trijicon RMR, SRO or Holosun 507 red-dot optics. Front & rear serrations for enhanced slide manipulation. Compatible with 3rd Gen 9mm slide internals (not included). Compatible with Glock G17 Gen 3 & P80 PF940V2 frames. Requires a G34 3rd Gen barrel. QPQ Nitride finish provides wear and corrosion resistance. Certified Gunsmith assembly recommended.



Attributes

- Name: MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 34 GEN 3 9MM LUGER NITRIDE
- Manufacturer: ALPHA SHOOTING SPORTS
- Product no.: 430101516
- Mfr. No.: G34MARKV4G3NIT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 850016340009

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für GLOCK 34 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 34 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 G34](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 34 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 34 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den MARKSMAN V4 Slide für GLOCK 34 Gen 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARKSMAN V4 Slides für GLOCK 34 Gen 3. Dieser Slide wurde für höchste Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie den Slide nur mit kompatiblen Komponenten, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Slide und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide und die Waffe ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 9 mm Luger geeignet ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit der Waffe schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Slide nicht überhitzt wird, um Materialversagen zu vermeiden.
- Wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slides:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den MARKSMAN V4 Slide auf den GLOCK 34 Gen 3 Rahmen und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Slide ordnungsgemäß ausgerichtet ist und alle Teile sicher befestigt sind.

2. Verwendung des Slides:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Slide installieren oder abnehmen.
- Verwenden Sie den Slide nur in Verbindung mit einem G34 3. Gen Lauf.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Rillen für eine verbesserte SlideManipulation nutzen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Slide am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist, bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder kontaktieren Sie einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen, die Sicherheit bei der Nutzung des MARKSMAN V4 Slides für GLOCK 34 Gen 3 zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat immer oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MARKSMAN V4 Slide for Glock 34 Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the MARKSMAN V4 Slide for Glock 34 Gen 3. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your slide. Please read this document carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Store the slide and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the slide in conjunction with ammunition other than 9mm Luger.
- Regularly inspect the slide for signs of wear or damage before each use.
- Ensure that all components are compatible and properly installed.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock G17 Gen 3 and P80 PF940V2 frames.
- Ensure that you are using a G34 3rd Gen barrel for proper fit and function.
- Avoid using the slide if it shows signs of corrosion or damage.
- Be cautious when handling the slide, as sharp edges may be present.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Do not modify the slide in any way that could compromise its integrity or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Work in a clean, dry, and welllit environment.

2. Installation Steps

- Remove the existing slide from your Glock 34 Gen 3.
- Carefully detach the recoil spring and barrel from the original slide.
- Install the barrel into the MARKSMAN V4 slide.
- Attach the recoil spring and ensure it is seated properly.
- Align the slide with the frame of the Glock 34 Gen 3 and slide it into place.
- Ensure that the slide is securely attached to the frame and operates smoothly.

3. Usage Instructions

- Once installed, perform a function check to ensure proper operation.
- Test the slide with dummy rounds to verify feeding and cycling.
- When ready to fire, load only 9mm Luger ammunition into the magazine.
- Always follow safe handling practices while using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- If the slide is damaged beyond use, consult with a qualified gunsmith for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please consult your local authorized dealer or the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MARKSMAN V4 Slide for Glock 34 Gen 3. Thank you for prioritizing safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Carrello Marksman V4 G34

Introduzione

Grazie per aver scelto il carrello Marksman V4 G34 per la tua Glock 34 Gen 3. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative dell'Unione Europea sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del carrello.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il carrello se presenta segni di danni o usura.
- Rivolgiti a un armaiolo certificato per l'assemblaggio e la manutenzione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il carrello solo con una Glock 34 Gen 3 e con gli interni compatibili.
- Non utilizzare munizioni difettose o danneggiate.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Evita di maneggiare l'arma in situazioni di alta tensione o distrazione.
- Non lasciare mai l'arma incustodita e inaccessibile a bambini o persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il carrello originale dalla Glock 34 Gen 3.

2. Installazione del Carrello Marksman V4 G34:

- Posiziona il carrello Marksman V4 sulla parte superiore del telaio della Glock.
- Allinea i bossoli di allineamento con il telaio.
- Spingi il carrello in avanti fino a quando non scatta in posizione.

3. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che il carrello sia saldamente fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

4. Uso del Carrello:

- Segui le istruzioni del produttore per l'uso delle munizioni 9mm Luger.
- Effettua un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.

5. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il carrello con prodotti specifici per armi.
- Controlla l'usura delle parti e sostituisci eventuali componenti danneggiati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il carrello o i suoi componenti nell'ambiente.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un armaiolo certificato. Assicurati di avere le informazioni necessarie a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo carrello Marksman V4 G34.

Säkerhetsinstruktioner för MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 34 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valde MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 34 GEN 3. Denna produkt är designad för högpresterande användning inom skytte och tävling. För att säkerställa säkerheten och prestandan vid användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad servicetekniker.
- Vid osäkerhet kring produkten, konsultera en professionell innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar sliden.
- Se till att alla komponenter är korrekt monterade och säkrade innan användning.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den gamla sliden från din Glock 34 Gen 3 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla interna komponenter är i gott skick innan du monterar den nya sliden.
- Placera MARKSMAN V4 SLIDE på vapnet och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna.

2. Användning av sliden:

- Använd sliden endast med Glock G34 Gen 3 och kompatibla ramverk.
- Kontrollera att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du laddar det.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för 9 mm Luger.
- Utför regelbundna kontroller av sliden för att säkerställa dess funktion och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och vapenrelaterade tillbehör.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Vi tackar för att du valt MARKSMAN V4 SLIDE FÖR GLOCK 34 GEN 3. För din säkerhet och nöjdhet, följ alltid dessa riktlinjer noggrant.

Návod k bezpečnému používání MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 34 GEN 3

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MARKSMAN V4 SLIDE FOR GLOCK 34 GEN 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtete tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Používejte pouze s kompatibilními rámy a díly, které jsou uvedeny v technických specifikacích.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci s produktem dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Zabezpečte produkt před neoprávněným přístupem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo změny na produktu bez konzultace s certifikovaným zbrojířem.
- Při používání produktu se vyhněte vlhkosti a extrémním teplotám, které by mohly ovlivnit výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Odstraňte starý skluz a vyčistěte oblast montáže.
- Nasadte MARKSMAN V4 SLIDE na rám Glock 34 GEN 3 a ujistěte se, že je správně usazen.
- Upevněte skluz pomocí přiložených šroubů a zkontrolujte, zda jsou pevně utaženy.

3. Používání:

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené náboje (9 mm Luger).
- Po použití důkladně vyčistěte a prohlédněte produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu, obraťte se na svého prodejce nebo certifikovaného zbrojíře. Dbejte na to, abyste se informovali o aktuálních bezpečnostních pokynech a případných upozorněních na stažení produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

