

NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14 - HARRIS NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd Tillbehör](#)

No. 14 Adapter för Ruger Mini-30 och Mini-14. Passar standard- och ranchgevär. Passar inte för 180-serien eller Ruger hopfällbart kolv. Bärrem passar adapter eller bipodklämma med Q.D. remsvivel. Snabbavtagbar.



Produktinformation

- Namn: [HARRIS NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14](#)
- Tillverkare: [HARRIS](#)
- Produktnr: 430104208
- Tillv.nr.: NO. 14
- Attachment: Direct Mount
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 051156000147

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14

Introduktion

Tack för att du valt NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla gevär: Ruger Mini30 och Mini14.
- Produkten är inte avsedd för 180serien eller Ruger hopfällbart kolv.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd en bärrem som är kompatibel med adaptern eller bipodklämman med Q.D. remsvivel.
- Var försiktig när du tar bort eller fäster adaptern för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av adaptern:

- Se till att geväret är oladdat och säkert.
- Fäst adaptern direkt på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att adaptern sitter stadigt och är korrekt installerad.

2. Användning av adaptern:

- Använd adaptern för att fästa en bipod för ökad stabilitet vid skytte.
- Justera bipoden för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att allt är säkert innan du börjar skjuta.

3. Avtagning av adaptern:

- Följ anvisningarna för att snabbt och säkert ta bort adaptern.
- Kontrollera att inga delar har skadats under avtagningen.

Avfallshantering

- Tänk på miljön när du hanterar produkten.
- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och använder NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14 på ett säkert sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se