

BCMGUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 3- 5.56MM - BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 3- 5.56MM

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

BCMGUNFIGHTER™ Kompensator Mod 3-5.56 Denna kompensator är inte designad för spelare. Den är designad för taktiska tillämpningar för att minska mynningens uppgång, blixtsignatur, ljud och sidotryck. Justerade spår och portar erbjuder rekylreduktion, kompensation av mynningens uppgång och blixtreduktion. Dubbelverkande broms minimerar sidotryck och är designad för att ha mindre ljud kopplat till typiska kompensatorer. Nitridebehandlad för maximal korrosionsbeständighet. Förborrat hål vid basen för permanent installation. Inkluderar en Crush Washer. Ska installeras av en kvalificerad vapensmed. Gängad 1/2 x 28 för 5.56mm AR15-plattformar. Förlängd version av BCMGUNFIGHTER™ MOD 2 - 5.56. Montera enligt BATF-specifikationer för att få din 14,5 tum lång pipan över 16 tum (icke-NFA). Observera: Förbränningsgaserna som kommer ut ur mynningen på ett gevär är extremt heta, rör sig med extrem hastighet och innehåller inte bara brinnande gaser utan även fasta partiklar av oförbränt krut samt metaller från projektilen. På grund av den inneboende naturen hos stål är det nästan omöjligt att överleva utan påverkan i denna miljö när man är direkt exponerad. De höga temperaturerna börjar göra stålet mer formbart, vilket gör att fasta partiklar och tryckvågor deformeras och eroderar ytor vid utträdet.



Produktinformation

- Namn: [BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 3- 5.56MM](#)
- Tillverkare: [BRAVO COMPANY](#)
- Produktnr: 430105159
- Tillv.nr.: BCM-GFC-MOD-3-5
- Finish: Svart
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stål
- Threads: 1/2-28
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 812526023612

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BCMGUNFIGHTER Kompensator Mod 35.56](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BCMGUNFIGHTER

Kompensator Mod 35.56

Introduktion

Tack för att du valt BCMGUNFIGHTER Kompensator Mod 35.56. Denna kompensator är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ditt vapen.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar kompensatorn.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorn är inte avsedd för spelare och bör användas endast för taktiska tillämpningar.
- Var medveten om att förbränningsgaser som kommer ut ur mynningen är extremt heta och kan orsaka brännskador.
- Undvik direkt exponering för mynningen, särskilt under och efter skott.
- Se till att kompensatorn är korrekt installerad av en kvalificerad vapensmed för att undvika eventuella säkerhetsrisker.
- Kompensatorn är designad för att minska ljud och sidotryck, men det är fortfarande viktigt att använda hörselskydd.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
2. Ta bort den gamla kompensatorn eller mynningens enhet om det behövs.
3. Rengör gängorna på pipan noggrant.
4. Applicera en liten mängd gängtejp på gängorna om så krävs.
5. Skruva på BCMGUNFIGHTER kompensatorn medurs tills den sitter fast.
6. Använd en Crush Washer för att säkerställa korrekt montering.
7. Se till att kompensatorn är korrekt justerad enligt BATFspecifikationer.

- **Användning:**

1. Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick innan användning.
2. Använd alltid kompensatorn i enlighet med dess avsedda syfte.
3. Observera att kompensatorn kan påverka vapnets prestanda och träffbild.
4. Utför regelbundna inspektioner av kompensatorn för slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- När kompensatorn inte längre är i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av BCMGUNFIGHTER Kompensator Mod 35.56.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se