

MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Mynning Enheter](#) > [Compensators](#)

Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) representerar ett kvantsprång inom kompenserardesign. Nuvarande designer har i stort sett varit oförändrade sedan 1930-talet. Det är dags för något revolutionerande. Namnet Mass Driver är inspirerat av idén om teoretiska massdrivmotorer inom rymdresor. Genom att utstöta massa genereras en lika stor och motsatt reaktion som driver rymdfarkosten framåt. Mass Driver Compensator drivs av de heta gaserna som utstöts genom pipan efter att skottet avfyrats, och fungerar som ett motviktssystem för att dämpa mekanisk rekyl. Pipa-monterade kompenserare lägger till reciprocande massa och ökar tröghetsmomentet i det operativa systemet, vilket kan ha en negativ effekt på tillförlitlig cykling av rekyldrivna pistoler. Genom att separera kompenseraren från de operativa komponenterna efter antändning, tillåter MDC nära standard cykeltider och minskar den reciprocande massan. Kompenseraren i MDC-systemet har en utvidgad borr för att minska baffelträffar och nyckelhålsskott, tillsammans med ett 2,5 mm avlastningssnitt högst upp på baksidan för att minska "lipping" och skador på pistolens slids ansikte. OBS: Rekommenderat vridmoment för guide rod-mutter är 25 lbs/in. Användning med +P och +P+ 9mm ammunition kommer att orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel. Paketinnehåll: x1 Kom huvuddel x1 Rekylfjäder x1 Guide rod x1 Guide rod passande tvätt x1 Guide rod huvud x1 Intern fjäder x1 Varningskort. Produktfunktioner: Ingen gängad pipa behövs (men kan användas) Eliminera behovet av gängade pipor. Lagligt i 50 stater. Utvidgad borr för att minska baffelträffar och nyckelhålsskott. 2,5 mm avlastningssnitt högst upp på kompenseraren för att minska "lipping" och skador på slids ansikte. Ingen permanent modifiering av vapnet krävs. Blandad, ingen snag-profil. Matchar bredden på sliden, kan användas med öppna hölster, inget särskilt hölster behövs. Motverkar rekyldesign, när sliden rör sig bakåt rör sig kompenseraren framåt för att minska upplevd rekyl. Konturerar med slidens dimensioner för att vara kompatibel med de flesta öppna bottenhölster. Precision CNC-maskinerad. Gängade pipor: Strike Industries rekommenderar användning med icke-gängade pipor om möjligt, men ja, Mass Driver Comp är kompatibel med de flesta GLOCK™ eftermarknadsgängade pipor. De har testat med majoriteten av de populära märkena på marknaden såsom: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTER: Designad för och testad på OEM GLOCK™ fabriks- och Strike Industries-slides. SI kan inte garantera korrekt passform och tillämpning på tredjeparts slides och ramverk. Rekommenderat vridmoment för guide rod-mutter är 25 lbs/in. Användning med +P och +P+ 9mm ammunition kommer att orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel. Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor. Gunsmith eller armorer-installation rekommenderas. Produkt testad med fabriks GLOCK™ komponenter. Prestanda kan variera vid användning av tredjeparts kompatibla GLOCK™ komponenter. Konsultera en lokal gunsmith för eventuella anpassningar vid användning av denna produkt. KOMPATIBILITET: För GLOCK™ GEN3 ELLER GEN5 G19 (kompakt) & G17 (standard) SLIDES. Hölster: SI Mass Driver Comp sitter i nivå med OEM GLOCK™ slides och kan användas i de flesta öppna hölster som rymmer kompenserare. ANSVARSFRISKRIVNING: -Denna produkt tillverkas inte, auktoriseras, stöds eller garanteras av GLOCK. GLOCK garanterar eller representerar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCK-pistoler. --"GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H. Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till, eller på annat sätt stödda av, GLOCK, Inc. eller GLOCK Ges.m.b.H. Användningen av "GLOCK" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av GLOCK-pistoler, delar eller komponenter. -KALIFORNIEN PROPOSITION 65 WARNING: - WARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som staten Kalifornien vet orsakar cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information: www.P65Warnings.ca.gov



Produktinformation

- Namn: STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)
- Tillverkare: STRIKE INDUSTRIES
- Produktnr: 430105332
- Tillv.nr.: SI-G5-MDCOMP-C
- Modell: 19,Gen 5
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.332kg
- Leveranshöjd: 178mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 793811765205

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för din GLOCK 19. Vi rekommenderar att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage och leda till funktionsfel.
- Installera produkten med Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att inga delar lossnar under användning.
- Använd en professionell gunsmith eller armorer för installation för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCKmodell innan användning.
- Tänk på att denna produkt inte är tillverkad eller stödd av GLOCK. GLOCK garanterar inte att produkten är kompatibel med deras pistoler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCK 19 är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör området där kompenseraren ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din GLOCK 19.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna på guide rodmutter.
- Montera guide rod och fjädrar enligt medföljande instruktioner.
- Fäst Mass Driver Compensator på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du återmonterar pistolen.

3. Användning:

- Vid skjutning, se till att du har ett stabilt grepp och att du är medveten om din omgivning.
- Observera att kompenseraren minskar upplevd rekyl, men var alltid beredd på att hantera vapnet på ett säkert sätt.
- Efter användning, inspektera produkten för skador och rengör den noggrant.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Tänk på miljön och undvik att kasta bort produkten i vanliga sopor.
- Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta en lokal gunsmith eller armorer. De kan ge vägledning och svara på eventuella frågor du kan ha om installation och användning av Mass Driver Compensator.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt vapen och dess tillbehör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se