

MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Mynning Enheter](#) > [Compensators](#)

Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) representerar ett kvantsprång inom kompenserardesign. Nuvarande designer har i stort sett varit oförändrade sedan 1930-talet. Det är dags för något revolutionerande. Namnet Mass Driver är inspirerat av idén om teoretiska massdrivmotorer inom rymdresor. Genom att utstöta massa genereras en lika stor och motsatt reaktion som driver rymdfarkosten framåt. Mass Driver Compensator drivs av de heta gaserna som utstöts genom pipan efter att skottet avfyrats, och fungerar som ett motviktssystem för att dämpa mekanisk rekyl. Pipa-monterade kompenserare lägger till reciprocande massa och ökar tröghetsmomentet i det operativa systemet, vilket kan ha en negativ effekt på tillförlitlig cykling av rekyldrivna pistoler. Genom att separera kompenseraren från de operativa komponenterna efter antändning, tillåter MDC nära standard cykeltider och minskar den reciprocande massan. Kompenseraren i MDC-systemet har en utvidgad borr för att minska baffelträffar och nyckelhålsskott, tillsammans med ett 2,5 mm avlastningssnitt högst upp på baksidan för att minska "lipping" och skador på pistolens slids ansikte. OBS: Rekommenderat vridmoment för guide rod-mutter är 25 lbs/in. Användning med +P och +P+ 9mm ammunition kommer att orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel. Paketinnehåll: x1 Kom huvuddel x1 Rekylfjäder x1 Guide rod x1 Guide rod passande tvätt x1 Guide rod huvud x1 Intern fjäder x1 Varningskort. Produktfunktioner: Ingen gängad pipa behövs (men kan användas) Eliminera behovet av gängade pipor. Lagligt i 50 stater. Utvidgad borr för att minska baffelträffar och nyckelhålsskott. 2,5 mm avlastningssnitt högst upp på kompenseraren för att minska "lipping" och skador på slids ansikte. Ingen permanent modifiering av vapnet krävs. Blandad, ingen snag-profil. Matchar bredden på sliden, kan användas med öppna hölster, inget särskilt hölster behövs. Motverkar rekyldesign, när sliden rör sig bakåt rör sig kompenseraren framåt för att minska upplevd rekyl. Konturerar med slidens dimensioner för att vara kompatibel med de flesta öppna bottenhölster. Precision CNC-maskinerad. Gängade pipor: Strike Industries rekommenderar användning med icke-gängade pipor om möjligt, men ja, Mass Driver Comp är kompatibel med de flesta GLOCK™ eftermarknadsgängade pipor. De har testat med majoriteten av de populära märkena på marknaden såsom: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTER: Designad för och testad på OEM GLOCK™ fabriks- och Strike Industries-slides. SI kan inte garantera korrekt passform och tillämpning på tredjeparts slides och ramverk. Rekommenderat vridmoment för guide rod-mutter är 25 lbs/in. Användning med +P och +P+ 9mm ammunition kommer att orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel. Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor. Gunsmith eller armorer-installation rekommenderas. Produkt testad med fabriks GLOCK™ komponenter. Prestanda kan variera vid användning av tredjeparts kompatibla GLOCK™ komponenter. Konsultera en lokal gunsmith för eventuella anpassningar vid användning av denna produkt. KOMPATIBILITET: För GLOCK™ GEN3 ELLER GEN5 G19 (kompakt) & G17 (standard) SLIDES. Hölster: SI Mass Driver Comp sitter i nivå med OEM GLOCK™ slides och kan användas i de flesta öppna hölster som rymmer kompenserare. ANSVARSFRISKRIVNING: -Denna produkt tillverkas inte, auktoriseras, stöds eller garanteras av GLOCK. GLOCK garanterar eller representerar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCK-pistoler. --"GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H. Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till, eller på annat sätt stödda av, GLOCK, Inc. eller GLOCK Ges.m.b.H. Användningen av "GLOCK" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av GLOCK-pistoler, delar eller komponenter. -KALIFORNIEN PROPOSITION 65 VARNING: - VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som staten Kalifornien vet orsakar cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information: www.P65Warnings.ca.gov



Produktinformation

- Namn: STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Tillverkare: STRIKE INDUSTRIES
- Produktnr: 430105333
- Tillv.nr.: SI-G5-MDCOMP-S
- Modell: 17,Gen 5
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.343kg
- Leveranshöjd: 178mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 793811765199

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) för din GLOCK 17. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolens prestanda och minska rekyl. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter med din pistol.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad innan användning.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att delarna är ordentligt fästa.
- Undvik att använda produkten med tredjeparts komponenter utan att konsultera en lokal gunsmith.
- Var medveten om att användning av produkten kan påverka garantin på din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Mass Driver Compensator:

- Ta bort den befintliga kompenseraren eller pipan från din GLOCK 17.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna.
- Skruva fast Mass Driver Compensator på pipan tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad och att inga delar är lösa.

2. Användning av Mass Driver Compensator:

- Ladda din pistol med rekommenderad ammunition.
- Kontrollera att säkerhetsåtgärderna är på plats innan du skjuter.
- Utför en säkerhetskontroll av din pistol innan varje användning.
- Skjut endast på godkända skjutbanor och följ alla lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända delar och förpackningar enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in skadade eller defekta produkter till en auktoriserad återförsäljare eller en lokal gunsmith för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Mass Driver Compensator. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se