

ATACR 4-16X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES - ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MOA-XT RETICLE BLACK

If you need something compact yet powerful, the ATACR 4-16x42 F1 delivers. The fully multi-coated ED glass lenses within are stunning. Adjustments are standard with the Nightforce low profile ZeroHold feature, and available in .1 Mrad increments (12 Mils per revolution). A capped windage adjustment helps prevent accidental adjustment in the field. The parallax adjustment is marked with approximate numbered distances. The eyepiece features enhanced engraving, an integrated Power Throw Lever (PTL) and an XtremeSpeed thread for making a fast diopter adjustment. All of these features are paired with intelligent, Nightforce F1, first focal plane, reticles that provide for fast hold-off adjustments and precise ranging calculations. The ATACR 4-16x42 F1 sets a new standard in mid-powered optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MOA-XT RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430105744
- Mfr. No.: C647
- Battery: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 3.50"
- Finish: Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 12.6"
- Max Magnification: 16x
- Min. Magnification: 4x
- Model Number: ATACR 4
- Objective Size: 42mm
- Reticle: MOA-XT
- Tube Size: 34mm
- Weight: 1.875 lbs
- Delivery weight: 1.542kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 584mm
- UPC: 847362020556

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: ATACR 416X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ATACR 416X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES](#)

ATACR 416X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document thoroughly before using the rifle scope to understand the safety guidelines and proper handling procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle scope is used only for its intended purpose.
- Always handle the rifle scope with care to prevent damage.
- Keep the rifle scope out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope for any signs of damage or wear.
- Use the rifle scope in accordance with local laws and regulations regarding firearms.
- If you experience any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Eye Injury:** Always use eye protection when using firearms equipped with this scope.
- **Secure Mounting:** Ensure that the scope is securely mounted to the rifle to prevent it from becoming loose during use.
- **Parallax Adjustment:** Make sure to adjust the parallax setting according to the distance of your target to ensure accurate aiming.
- **Illumination Caution:** When using the illuminated reticle, ensure that the brightness is set to a comfortable level to avoid eye strain.
- **Battery Safety:** Use only the specified CR2032 battery for illumination. Dispose of used batteries properly and keep them away from children.
- **Weather Conditions:** Avoid using the scope in extreme weather conditions that could impair visibility or damage the scope.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Scope:

- Select a suitable mounting base for your rifle.
- Align the scope with the mounting rings and secure it according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the scope is level and properly aligned with the rifle.

2. Adjusting the Scope:

- Set the magnification to your desired level (4x to 16x).
- Adjust the windage and elevation settings using the provided turrets.
- Make sure to check the click values to ensure accurate adjustments.

3. Parallax Adjustment:

- Use the parallax adjustment feature to set the distance based on your target.
- Refer to the marked distances on the scope for guidance.

4. Illumination:

- To activate the illuminated reticle, turn the illumination dial to the desired brightness level.
- Turn off the illumination when not in use to conserve battery life.

5. Diopter Adjustment:

- Use the integrated Power Throw Lever (PTL) to quickly adjust the diopter for optimal focus.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle scope and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components, such as batteries, in regular household waste. Follow your local recycling guidelines for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated EU contact point for assistance. Always refer to the manufacturer's website for the latest updates and support resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope. Thank you for your attention to these important safety measures.

Brukerveiledning for ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope

Introduksjon

Takk for at du valgte ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope fra Nightforce. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU Generell produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke produktet på steder med høy risiko for skade.
- Rapportere eventuelle skader eller ulykker relatert til produktet til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer eller bruker kikkertsiktet.
- Unngå å sikte mot mennesker eller dyr.
- Sørg for at kikkertsiktet er korrekt montert og justert før bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere produktet selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsikte:

- Velg en passende montasje for kikkertsiktet.
- Fest montasjen til riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser kikkertsiktet på montasjen og stram skruene forsiktig.

2. Juster kikkertsiktet:

- Juster øyeavstanden til 3.50 inches for optimal komfort.
- Bruk vindjusteringen for å sikre nøyaktighet.
- Juster parallaxen til den angitte avstanden for å unngå uskarphet.

3. Bruk av retikkel:

- Aktiver belysningen ved behov for bedre synlighet.
- Bruk MOAXT retikkelen for presise målinger og justeringer.

4. Vedlikehold:

- Rengjør linsene med en myk klut og spesialiserte rengjøringsmidler.
- Oppbevar kikkertsiktet i en tørr og beskyttet miljø når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektroniske produkter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Lever produktet til en godkjent avfallsmottak for elektronikk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte kikkertsiktet.

Säkerhetsinstruktioner för ATACR 416X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES

Introduktion

Tack för att du valt ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope från Nightforce. Denna produkt är designad för att ge högkvalitativ optik och precision. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och utan skador.
- Rapportera eventuella skador eller problem till en auktoriserad servicetekniker.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada linserna.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Se till att produkten är korrekt monterad på vapnet innan användning.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du påbörjar skjutningen.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när du hanterar det.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på vapnets montageställ med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Se till att kikarsiktet är i rätt position för att ge optimal ögonrelief.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.

2. Justering av sikte:

- Använd ZeroHoldfunktionen för att ställa in sikte på önskad avstånd.
- Justera vindriktning och höjd med hjälp av de markerade kontrollerna.
- Kontrollera att alla justeringar är i linje med dina förväntningar innan skjutning.

3. Användning av illumination:

- Slå på illuminationen genom att vrida på kontrollen för belysning.
- Justera ljusstyrkan för att passa ljusförhållandena.

4. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen enligt det avstånd du skjutet på för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, bör den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller kasserar optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad Nightforce återförsäljare eller servicetekniker. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ATACR 416X42MM F1 FFP Rifle Scope. Tack för att du tar del av dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.