

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL FDE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106519
- Mfr. No.: MAG1337-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 840815142843

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouches von Magpul. Diese Pouches sind speziell entwickelt, um Ihre Wertsachen in extremen Bedingungen wasserdicht zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Pouch gemäß den Anweisungen verwenden, um Risiken zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, die über die offiziellen Kanäle bereitgestellt werden.
- **Online Einkaufen:** Wenn Sie die Pouch online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht mit der Pouch spielen.
- **EU Kontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über mögliche Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Pouch und der Reißverschluss in einwandfreiem Zustand sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Risse oder Löcher zu verhindern.
- Lagern Sie die Pouch an einem kühlen, trockenen Ort, um Materialverschleiß zu minimieren.
- Bei Nässe oder Verwendung mit Handschuhen stellen Sie sicher, dass die Reißverschlusszüge gut greifbar sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Pouch:** Ziehen Sie den YKK®Reißverschluss vorsichtig auf, um die Pouch zu öffnen.
- **Befüllen der Pouch:** Legen Sie Ihre Wertsachen vorsichtig in die Pouch. Achten Sie darauf, dass der Inhalt nicht über die Kanten hinausragt.
- **Schließen der Pouch:** Ziehen Sie den Reißverschluss vollständig zu, um sicherzustellen, dass die Pouch wasserdicht ist.
- **Befestigen der Pouch:** Nutzen Sie die großen KarabinerDurchführungen, um die Pouch sicher an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.
- **Überprüfen auf Dichtheit:** Vor der Anwendung in Wasser, testen Sie die Pouch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß schließt und keine Lecks aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob die Pouch nach dem Gebrauch beschädigt ist, und entsorgen Sie sie, wenn sie nicht mehr sicher verwendet werden kann.
- Vermeiden Sie das Verbrennen der Pouch, da dies schädliche Dämpfe erzeugen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der DAKA Waterproof Window Pouches, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem Land oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Wertsachen und Ihre eigene Sicherheit von der richtigen Nutzung und Pflege dieses Produkts abhängen.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This product is designed to protect your valuables from water exposure while ensuring ease of access and usability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of the DAKA Waterproof Window Pouch, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the pouch for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the zipper is fully closed before exposing the pouch to water.
- Avoid sharp objects that may puncture or damage the pouch.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental use or drowning hazards.
- Do not use the pouch for storing food or liquids.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the DAKA Waterproof Window Pouch, please adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the pouch is suitable for the intended use and conditions (e.g., submersion).
- Do not exceed the recommended internal volume to avoid overstretching the material.
- Use the provided carabiner attachment points to secure the pouch when necessary.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures, as this may affect its integrity.
- Clean the pouch regularly with mild soap and water to maintain its functionality.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the DAKA Waterproof Window Pouch:

1. Preparation:

- Ensure the pouch is clean and dry before use.
- Check that the zipper operates smoothly.

2. Loading Contents:

- Open the pouch by pulling the zipper.
- Place your items inside the pouch, ensuring not to exceed the internal volume.
- Close the zipper securely, ensuring it is fully sealed.

3. Using the Pouch:

- Attach the pouch to your gear using the carabiner passthroughs.
- When using in wet conditions, ensure the pouch is positioned with the zipper facing upwards.

4. After Use:

- Remove contents from the pouch.
- Rinse the pouch with fresh water if exposed to saltwater or contaminants.
- Store the pouch in a cool, dry place.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of the DAKA Waterproof Window Pouch, please follow these guidelines:

- Check local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it is damaged; consider recycling if applicable.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of according to local environmental guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure the longevity of your DAKA Waterproof Window Pouch and protect your valuables effectively. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your product!

Guide de Sécurité du Produit pour les Pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document afin de maximiser votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité spécifiée.
- Tenez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en Milieu Humide :**
 - Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant d'exposer la pochette à l'eau.
 - Ne plongez pas la pochette dans l'eau à des profondeurs supérieures à celles recommandées.
- **Manipulation des Fermetures Éclair :**
 - Utilisez les tirettes de fermeture éclair en paracord 550 pour une prise sûre, même avec des gants ou les mains mouillées.
 - Ne tirez pas sur la fermeture éclair avec force, car cela peut endommager le mécanisme.
- **Identification du Contenu :**
 - Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier le contenu sans ouvrir la pochette.
 - Évitez de placer des objets tranchants ou pointus à l'intérieur qui pourraient endommager la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture de la Pochette :**
 - Saisissez la tirette de la fermeture éclair et tirez doucement vers le bas pour ouvrir la pochette.
2. **Chargement de la Pochette :**
 - Placez vos objets à l'intérieur, en veillant à ne pas dépasser la capacité de volume interne (0,45 L pour la petite pochette).
3. **Fermeture de la Pochette :**
 - Tirez la fermeture éclair complètement jusqu'à ce qu'elle soit bien fermée. Assurez-vous qu'aucune partie du contenu ne bloque la fermeture.
4. **Fixation de la Pochette :**
 - Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la pochette avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques et des matériaux synthétiques.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch en toute confiance. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduzione

Le DAKA Waterproof Window Pouches di Magpul sono progettate per mantenere i tuoi oggetti di valore asciutti e protetti in condizioni di bagnato. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore eccessive.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di danni visibili, non utilizzare il prodotto e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la cerniera YKK sia completamente chiusa prima di esporre il prodotto all'acqua.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il volume interno raccomandato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il prodotto per contenere sostanze chimiche o materiali pericolosi.
- Assicurati che le linguette della cerniera siano asciutte e pulite per un migliore utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi eventuali imballaggi o etichette prima dell'uso.
- Controlla che non ci siano danni visibili sul prodotto.

2. Caricamento del Contenuto

- Apri la cerniera YKK e inserisci gli oggetti desiderati.
- Assicurati che gli oggetti siano asciutti e puliti prima di inserirli.

3. Chiusura della Borsa

- Chiudi la cerniera assicurandoti che sia completamente sigillata.
- Controlla visivamente che non ci siano spazi aperti.

4. Utilizzo della Finestra Traslucida

- Utilizza il pannello finestra per identificare il contenuto senza aprire la borsa.

5. Attacco a Moschettone

- Utilizza i passaggi per moschettoni per attaccare la borsa a zaini o cinture.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare il supporto per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace delle DAKA Waterproof Window Pouches. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi o preoccupazioni.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan arvotavaroita vedeltä ja muilta ympäristötekijöiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot tai kulumat.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole tarkoitettu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos sen toiminta vaikuttaa epäilyttävältä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että YKKvetoketju on kunnolla kiinni ennen tuotteen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Vältä tuotteen käyttöä voimakkaassa vedessä tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, ellei se ole välttämätöntä.
- Käytä tuotteen vetotankoa vain sen tarkoitukseen; älä käytä sitä vetämiseen tai nostamiseen, joka ylittää tuotteen kapasiteetin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Ennen käyttöä tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.
2. **Sisältö:** Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin kapasiteettia.
3. **Sulje vetoketju:** Vedä YKKvetoketju tiiviisti kiinni varmistaaksesi vedenpitävyyden.
4. **Kiinnittäminen:** Käytä karabiinikiinnityksiä turvallisesti ja varmista, että ne on kunnolla kiinnitetty.
5. **Käyttö:** Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä. Varmista, että se on helposti saatavilla tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja kemikaalien hävittämisestä.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan suojaa vedeltä ja muilta ympäristötekijöiltä. Oikea ja turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää tuotteen toimivuuden ja käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är designade för att hålla dina värdesaker torra och skyddade under extrema förhållanden. Denna säkerhetsinstruktionsguide innehåller viktig information om hur du använder produkten på ett säkert sätt, samt vad du bör veta för att skydda dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn om den innehåller små delar eller kan utgöra en risk.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till försäljaren.
- Var medveten om att produkten inte är avsedd för användning med farliga eller skadliga kemikalier.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att YKK® dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Undvik att överbelasta påsen; följ de angivna specifikationerna för maximal kapacitet.
- Använd inte produkten i extremt heta eller kalla temperaturer som kan påverka materialets integritet.
- Rengör produkten med en fuktig trasa och mild tvål efter användning för att förlänga livslängden.
- Kontrollera att dragkedjehandtagen är i gott skick innan användning; byt ut dem om de är slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna påsen. Se till att den är helt öppen innan du lägger in föremål.
2. **Lägg i föremål:** Placera dina värdesaker försiktigt inuti påsen. Se till att de inte överstiger den rekommenderade kapaciteten.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan stängd och kontrollera att den är helt tät.
4. **Fästa påsen:** Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på väskor, bälten eller annan utrustning.
5. **Användning i vatten:** Om du använder påsen i vatten, se till att den alltid är stängd. Undvik att dyka ner med påsen om det inte är absolut nödvändigt.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning eller säker avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MAGPUL:s officiella webbplats.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en trygg och säker användning av DAKA Waterproof Window Pouches. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera produktens effektivitet och livslängd. Tack för att du prioriterar säkerhet!