

AR-15 A2 COMPENSATOR PEEL WASHER - LUTH-AR A2 COMPENSATOR PEEL WASHER

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

Peel-washer för .223 Remington eller 5.56x45 NATO A2 kompensator.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR A2 COMPENSATOR PEEL WASHER](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 430106644
- Tillv.nr.: BL-06-PW
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 859992007883

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 A2 Kompensator Peel Washer](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 A2 Kompensator Peel Washer

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 A2 Kompensator Peel Washer från LUTHAR. Denna produkt är avsedd för användning med .223 Remington eller 5.56x45 NATO A2 kompensatorer. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och öronproppar vid installation och användning av kompensatorer.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan installation av kompensatorn.
- Kontrollera att peel washer är korrekt installerad för att undvika läckage av gaser eller ökat rekyl.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att säkerställa säker och effektiv drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en nyckel för att fästa kompensatorn.

2. Installation:

- Ta bort den gamla kompensatorn (om tillämpligt) genom att lossa den med nyckeln.
- Rengör gängorna på pipan noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Placera peel washer på gängorna på pipan.
- Skruva på den nya A2 kompensatorn och dra åt den försiktigt med nyckeln. Kontrollera att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt genom att utföra en testskott.
- Observera eventuella förändringar i rekyl eller ljud och justera vid behov.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se