

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN BLACK

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT The Cloud Defensive MCH-HC Micro incorporates all the same features as our full-size handheld but in a smaller, lighter package. Despite its smaller stature, the MCH Micro can project a substantial amount of light over distance while still providing a significant amount of usable spill for everyday use. Output & Specs: 60,000 Candela 800 Lumens 60 Min Run-time (Full Power) 1.2" Bezel Diameter 4" Length 4.17 oz Weight (W/ Battery) Made In The USA Construction Features a 3-pc design made from ultra durable and lightweight 6061-T6 aluminum that's then Type III Hard Coat anodized. The MCH-HC Micro is ready to go in all weather conditions, and is IPX-8 rated to be fully submerged up to 100 feet for 24 hours. Proudly made in the USA. Innovation Included with your handheld is an industry-first, Adjustable Negligent Discharge Protection system. This patented ND protection system enables users to configure their tailcap for any application—whether for deep-pocket, belt carry, or plate carrier attachment—by simply swapping out the ND protection rings to achieve their button feel. We also developed our own deep carry pocket clip made from heat-treated steel and offering the perfect amount of tension for securing the light in your pocket or elsewhere. If that's not your style, the MCH Micro is fully compatible with aftermarket Thyrn® clips including the popular Thyrn® Switchback. Power With an impressive 800 lumens and 60,000 candela on tap, the MCH-HC Micro light is capable of projecting light far into the night while still providing plenty of usable spill for enhanced situational awareness. Additionally, its Dual Fuel compatibility ensures that your MCH Micro can operate with either an 18350 battery or CR123, offering flexibility in various situations. We recommend the use of unprotected, flat-top 18350 rechargeable batteries for optimal performance (included). Fully tested to ANSI/PLATO-FL1 standards. When set to low-power mode, the MCH Micro transforms into an excellent administrative flashlight by offering prolonged run-times. In this mode (10% output) the MCH can illuminate for the majority of the night on just a single charge. This makes it the ideal light for your bedside, in your vehicle, desk drawer, garage, or virtually any place you can think of. (Note: Expect performance degradation with CR123A batteries: 25,000 Candela / 250 Lumens / 90+ Min Run-Time) Supports most button-top, Unprotected cells. However, the MCH has minimal compatibility with Protected cells; hence, compatibility with such cells should not be presumed. We strongly recommend utilizing Unprotected cells for their significant performance enhancements. Programmable The MCH is 5-mode programmable, providing you with unparalleled control over output settings. Additionally, you have the flexibility to change programming whenever you wish, further enhancing the MCH's configurability. See our detailed programming instructions. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) What's Included: MCH-HC Micro Deep Carry Pocket Clip 18350 Rechargeable Battery Charger & Cable 3 "ND" Protection Rings Lifetime Warranty



Attributes

- Name: MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN BLACK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107157
- Mfr. No.: MCH 2.0-HC-DF-P-350 BLK
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300623

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [English: MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Suomi: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MCHHC Micro DualFuel Flashlight von Cloud Defensive. Diese Taschenlampe bietet Ihnen eine leistungsstarke Lichtquelle in einem kompakten Format. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Taschenlampe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (ungeschützte, flache 18350 wiederaufladbare Batterien oder CR123).
- Lagern Sie die Taschenlampe an einem trockenen, kühlen Ort und vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Bei der Verwendung der Taschenlampe sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht direkt in das Licht schauen, um Augenverletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Taschenlampe in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, sie ist für die Verwendung unter diesen Bedingungen zertifiziert.
- Wenn die Taschenlampe überhitzt, schalten Sie sie sofort aus und lassen Sie sie abkühlen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder hochentzündlichen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht fallen gelassen oder starkem Druck ausgesetzt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation der Batterien:**
 1. Drehen Sie den unteren Teil der Taschenlampe ab, um das Batteriefach zu öffnen.
 2. Setzen Sie die empfohlene Batterie (18350 oder CR123) mit der richtigen Polarität ein.
 3. Schließen Sie das Batteriefach sicher.
- **Verwendung der Taschenlampe:**
 1. Drücken Sie den Schalter am Ende der Taschenlampe, um sie einzuschalten.
 2. Wählen Sie den gewünschten Modus (Hoch, Niedrig, etc.) durch mehrmaliges Drücken des Schalters.
 3. Halten Sie die Taschenlampe in einem sicheren Abstand von Ihrem Gesicht und anderen Personen.
- **Laden der Batterie:**
 1. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät und Kabel.
 2. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an.
 3. Setzen Sie die Taschenlampe in das Ladegerät ein und warten Sie, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die Taschenlampe zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Batterien.
- Werfen Sie die Taschenlampe nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer MCHHC Micro DualFuel Flashlight wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cloud Defensive. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Verpackung oder auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an den Hersteller zu wenden.

MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCHHC Micro DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your flashlight. Please read this guide carefully before using the product to maximize its benefits and minimize any risks.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Always inspect the flashlight for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the flashlight out of reach of children and pets.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Do not attempt to modify or repair the flashlight yourself. Contact a professional for repairs.
- Use only the recommended batteries (18350 rechargeable or CR123) as specified in the product documentation.
- Follow local regulations regarding battery disposal and recycling.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use unprotected, flattop 18350 rechargeable batteries for optimal performance.
 - Do not mix different types or brands of batteries.
 - Ensure batteries are inserted correctly, following the polarity markings.
 - Avoid shortcircuiting the battery contacts.
- **Operational Safety:**
 - Do not shine the flashlight directly into anyone's eyes as it may cause temporary blindness.
 - Be cautious of the high output when using the flashlight in enclosed spaces.
 - Do not use the flashlight underwater beyond its IPX8 rating limits (up to 100 feet for 24 hours).
- **Environmental Safety:**
 - Avoid using the flashlight in hazardous environments where flammable gases or materials are present.
 - Ensure the flashlight is securely fastened when carrying to prevent accidental drops.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the tail cap of the flashlight.
- Insert the 18350 rechargeable battery or CR123 battery with the positive (+) end facing the head of the flashlight.
- Replace the tail cap securely.

2. Operating the Flashlight:

- To turn on, press the tail switch. The flashlight will default to the last used mode.
- To switch modes, quickly press the tail switch multiple times to cycle through the available settings:
 - Mode 1: Highonly (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)
- For lowpower mode, press the switch gently to extend runtime.

3. Using the Adjustable Negligent Discharge Protection:

- Configure the tailcap according to your carry preference by swapping out the ND protection rings.
- Ensure the selected ring provides a comfortable button feel for your application.

4. Charging the Battery:

- Use the provided charger and cable to recharge the battery.
- Follow the charger's instructions for safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of batteries and the flashlight in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in fire as they may explode.
- Recycle the flashlight and batteries at designated recycling centers to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or issues regarding the MCHHC Micro DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Thank you for prioritizing safety and enjoying your new flashlight.

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MCHHC Micro DualFuel de Cloud Defensive. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la lampe de poche.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler la lampe de poche avec soin pour éviter les blessures.
- Ne pas exposer la lampe de poche à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Ne pas démonter la lampe de poche, sauf indication contraire dans ce guide.
- Gardez la lampe hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe et remplacez les batteries si nécessaire.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais diriger le faisceau lumineux vers les yeux. Cela peut causer des blessures oculaires.
- Utilisez uniquement des batteries recommandées (18350 ou CR123) pour éviter des risques d'explosion ou de fuite.
- Évitez d'utiliser la lampe de poche dans des environnements inflammables.
- Ne pas utiliser la lampe de poche lorsque vous êtes fatigué ou distrait.
- Assurez-vous que la lampe est correctement assemblée avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie :

- Ouvrez le compartiment de la batterie en dévissant le capuchon arrière.
- Insérez une batterie 18350 ou CR123 en respectant la polarité (+/-).
- Refermez le capuchon arrière en le vissant fermement.

2. Allumer la Lampe :

- Appuyez sur le bouton de la lampe pour l'allumer.
- Pour changer de mode, maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le au niveau du mode souhaité.

3. Modes de Fonctionnement :

- Mode 1 : Haute uniquement (100 %)
- Mode 2 : Basse (10 %), Haute (100 %)
- Mode 3 : Haute (100 %), Basse (10 %)
- Mode 4 : Très basse (5 %), Moyenne (30 %), Haute (100 %)
- Mode 5 : Haute (100 %), Moyenne (30 %), Très basse (5 %)

4. Chargement de la Batterie :

- Utilisez le chargeur fourni pour recharger la batterie.
- Ne pas laisser la batterie en charge sans surveillance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les batteries usagées avec les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des batteries.
- Assurez-vous de recycler la lampe de poche conformément aux directives locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre lampe de poche MCHHC Micro, veuillez contacter le service client de Cloud Defensive.

Remarques Importantes

- En cas de rappel de produit, vous serez informé via le système Safety Gate de l'UE. Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour de rappel.
- Si vous rencontrez un produit dangereux ou un accident, signalezle aux autorités compétentes.
- Pour votre sécurité, utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.

Merci d'utiliser la lampe de poche MCHHC Micro DualFuel. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCHHC Micro DualFuel Flashlight di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in una varietà di situazioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il flashlight in condizioni pericolose o in ambienti in cui l'uso di una fonte di luce potrebbe causare incidenti.
- Tenere il flashlight lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il flashlight se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il fascio di luce verso gli occhi di una persona o di un animale.
- Evita di utilizzare il flashlight in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificato che è impermeabile.
- Non tentare di smontare o riparare il flashlight da solo.
- Utilizza solo batterie raccomandate (18350 o CR123) per garantire prestazioni ottimali.
- Non sovraccaricare il flashlight; segui le istruzioni per la ricarica fornite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Apri il compartimento della batteria.
- Inserisci la batteria 18350 o CR123 nel compartimento, rispettando la polarità (+ e -).
- Chiudi il compartimento della batteria saldamente.

2. Accensione e Spegnimento

- Premi il pulsante di accensione per accendere il flashlight.
- Premi nuovamente il pulsante per spegnere il flashlight.

3. Selezione della Modalità

- Il flashlight offre diverse modalità di illuminazione. Puoi passare tra le modalità premendo il pulsante di accensione.
- Modalità disponibili:
 - Modalità 1: Solo alta (100%)
 - Modalità 2: Bassa (10%), Alta (100%)
 - Modalità 3: Alta (100%), Bassa (10%)
 - Modalità 4: Molto bassa (5%), Media (30%), Alta (100%)
 - Modalità 5: Alta (100%), Media (30%), Molto bassa (5%)

4. Utilizzo della Clip per Tasca

- Fissa la clip per tasca sul tuo flashlight per un facile trasporto.
- Assicurati che la clip sia ben salda per evitare che il flashlight cada.

5. Modalità Bassa Potenza

- Quando impostato in modalità a bassa potenza, il flashlight offre tempi di funzionamento prolungati, ideale per situazioni in cui è necessaria una luce continua.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il flashlight con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e batterie.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Cloud Defensive.

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MCHHC Micro DualFuel Flashlight valaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää valaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista valaisin säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.
- Pidä valaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta vedessä tai kosteissa olosuhteissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Älä katso suoraan valaisimen valokeilaan, sillä se voi vahingoittaa silmiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja akkuja (esim. 18350 tai CR123) valaisimen kanssa.
- Varmista, että akut ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita valaisinta pitämällä sitä päällä liian pitkään, erityisesti korkealla teholla.
- Vältä valaisimen putoamista tai muuta voimakasta iskuja, jotka voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on kuuma tai lämpenee liikaa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akkujen asennus:

- Avaa valaisimen takakansi.
- Asenna akku(t) oikea (+) ja () napaisuus huomioiden.
- Sulje takakansi tiukasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä valaisin painamalla takakappaleen painiketta.
- Vaihda tehotilojen välillä ohjelmoitavien asetusten avulla.
- Käytä valaisinta vain suositelluissa olosuhteissa.

3. Lataus (jos käytät ladattavaa akkua):

- Liitä laturi akkuun ja kytke se virtalähteeseen.
- Varmista, että lataus on valmis ennen akun asentamista valaisimeen.

4. Käyttö eri tiloissa:

- Hyödynnä matalatehoista tilaa pitkiä käyttöaikoja varten.
- Varmista, että valaisin on asetettu oikeaan tilaan ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt akut ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet akkujen ja elektroniikan hävittämiseen.
- Älä heitä laitetta tai akkuja tavalliseen jätteen sekaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MCHHC Micro DualFuel Flashlight valaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti valaisin ja sen osat mahdollisten vaurioiden varalta.

Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT från Cloud Defensive. Denna handhållna ficklampa är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att maximera lampans livslängd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lampan enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll lampan utom räckhåll för barn och husdjur.
- Undvik att använda lampan i fuktiga eller våta miljöer om den inte är korrekt klassad för sådana förhållanden.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador. Använd inte lampan om den är skadad.
- Använd endast rekommenderade batterier (18350 eller CR123) för att säkerställa optimal prestanda.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av starka ljuskällor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta ljuset mot ögonen på människor eller djur, då detta kan orsaka skador.
- Använd lampan på ett säkert avstånd från brännbara material för att förhindra brandrisk.
- Vid användning i lågt ljusläge, se till att omgivningen är säker för att undvika olyckor.
- Vid eventuell överhettning, stäng av lampan och låt den svalna innan du fortsätter att använda den.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation

- Ta bort lampans bakdel genom att vrida den moturs.
- Sätt in ett 18350batteri eller CR123batteri i lampan, se till att polariteten (+/-) är korrekt.
- Sätt tillbaka bakdelen och vrid den medurs för att stänga.

2. Användning

- För att slå på lampan, tryck på knappen på bakänden.
- För att växla mellan lägen, tryck snabbt på knappen. De tillgängliga lägena är:
 - Läge 1: Endast hög (100%)
 - Läge 2: Låg (10%), Hög (100%)
 - Läge 3: Hög (100%), Låg (10%)
 - Läge 4: Mycket låg (5%), Medium (30%), Hög (100%)
 - Läge 5: Hög (100%), Medium (30%), Mycket låg (5%)
- För att stänga av lampan, tryck och håll knappen nedtryckt tills lampan släcks.

3. Underhåll

- Rengör lampan med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage, särskilt på batterikontakterna.
- Förvara lampan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater och batterier.
- Återvinn lampan och batterierna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinformationsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT. Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och tillfredsställande upplevelse med din nya ficklampa.