

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM BR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

ZERO M-Series Sizing die är kulminationen av år av testning, forskning, prövningar, misstag, frustration och slutligen, upptäckter. Som återladdare visste Area 419 att de behövde en die för att göra vissa saker, men som tillverkare av ZERO Reloading Press lärde sig Area 419 också en stor mängd om vad andra dies gjorde bra eller dåligt, och vad kunder kämpade med dagligen. Med ZERO M-Series Sizing Die producerade Area 419 en sizing die som är kapabel att producera den finaste, match-grade ammunition, samt vara användarvänlig för nya och lärande återladdare. Att sizinga mässing behöver inte vara komplicerat. Det behöver inte kräva år av prövningar och misstag. Det behöver bara utrustning, gjord med slutanvändaren i åtanke, designad med förståelsen att en die är en del av ett ekosystem av delar. En press, en die, mässingen, geväret – de måste alla fungera tillsammans och vara designade med varandra i åtanke. Detta är det. Vi presenterar, ZERO M-Series Sizing Die. NYCKELFUNKTIONER Mikrometerjusterbar Headspace/Shoulder Bump Precision Slipade Expander Mandrels (alla dies levereras med en .002 neck tension mandrel, eller lägg till fler steg med Area 419:s MANDREL KIT) Full-Length Neck till Extractor Sizing Fjäderutkast för använda tändhattar Utbytbara Stål Decap Pins Reamer Skuren till Exakta Mått för en TRUE Size (inga fler klubbiga lås efter andra avfyrningen) Hydraulisk Shoulder Pressure Relief 100% Tillverkad i AMERIKA Alla dies levereras med en Area 419 ZERO Die Ring, en reservdecapping pin och nödvändiga installations-/borttagningsverktyg. Efter att ha testat dem alla, och funnit allt Area 419 gillade och inte gillade, och arbetat med tusentals kunder och en mängd branschpartners, tror de att detta är vad en sizing die bör vara. Area 419 tror att du kommer att hålla med. OBS: DETTA ÄR EN 1-1/4" DIE OCH KRÄVER EN HYBRID ELLER 1-1/4" TURRET PÅ DIN ZERO (ELLER ANNAN PRESS). DEN KAN INTE ANVÄNDAS MED EN 7/8" TURRET ELLER ANNAN 7/8" PRESS.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM BR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430107252
- Tillv.nr.: 419-ZERODIE-M6BRSH
- Laddverktygstyp: Sizing Dies
- Patron: 6 mm BR
- Leveransvikt: 1.361kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 810080181557

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZERO MSERIES SIZING DIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZERO MSERIES SIZING DIES

Introduktion

Tack för att du valt ZERO MSeries Sizing Die från Area 419. Denna produkt är designad för att underlätta och förbättra din återladdningsupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säker användning.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker såsom skador på grund av felaktig användning eller installation.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportering: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och komponenter.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna delar kan orsaka olyckor.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt installation och användning av sizing die.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och verktyg för installation och användning.
- Undvik att använda sizing die med en press som inte är kompatibel (t.ex. 7/8" turret).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sizing Die:

- Se till att din ZERO press är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Skruva fast sizing die i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd Area 419 ZERO Die Ring för att säkerställa att die är korrekt installerad.

2. Användning av Sizing Die:

- Justera mikrometerinställningen för headspace/shoulder bump enligt dina specifika behov.
- Använd expander mandrels för att justera nackspänningen vid behov.
- Placera mässingen i die och tryck ned pressen för att genomföra sizingprocessen.
- Kontrollera att mässingen är korrekt sized innan du fortsätter till nästa steg i återladdningsprocessen.

3. Underhåll:

- Rengör sizing die regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshantering

- Avfall: Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter och andra material.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn delar av produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor, support och mer information om säker användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ZERO MSeries Sizing Die. Tack för att du bidrar till en säker återladdningsmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se