

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN - SCOPE RAIL 20MOA FOR RUGER AMERICAN PICATINNY BLACK

With the explosion in popularity of the Ruger American line of rifles, it only made sense to add their scope bases to Area 419's product line! This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's world-class machining centers is designed to fit precisely, and strong enough that your rifle will never budge it – all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb Rail comes in a 20MOA cant as a great all-purpose mount.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 20MOA FOR RUGER AMERICAN PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107278
- Mfr. No.: 419-ISR-RUGAM-2
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Direct Thread
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® AMERICAN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN](#)
- [Suomi: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und stabile Basis für dein Zielfernrohr zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schiene ordnungsgemäß montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die mitgelieferten Werkzeuge, um die Klemmschrauben anzuziehen.
- Halte dich an die empfohlene DrehmomentSpezifikation von 15 in/lb.
- Vermeide es, das Gewehr zu verwenden, wenn die Schiene beschädigt ist.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper zwischen der Schiene und dem Gewehr sitzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: die SCOPE RAIL, den Schlüssel und die Klemmschrauben.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr sauber und trocken ist.

2. Montage der Schiene

- Positioniere die SCOPE RAIL auf dem Gewehr.
- Verwende den mitgelieferten Schlüssel, um die Klemmschrauben gleichmäßig und fest anzuziehen.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

3. Überprüfung

- Überprüfe nach der Montage, ob die Schiene fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Teste die Stabilität der Montierung, bevor du das Gewehr in Betrieb nimmst.

4. Nutzung

- Verwende das Gewehr nur, wenn du sicher bist, dass die Schiene korrekt montiert und sicher ist.
- Achte darauf, die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Vermeide die Entsorgung in den regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Kundenservice oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit mit deiner SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® AMERICAN!

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully to understand how to use the scope rail effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use the recommended torque specification of 15 in/lb when securing the clamp screws.
- Do not exceed the recommended torque to avoid damaging the scope rail or the rifle.
- Ensure that the scope rail is properly aligned and securely attached before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the scope rail in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather all necessary tools, including the provided wrench.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing scope mounts or accessories from the rifle.
- Align the SCOPE RAIL PICATINNY with the mounting holes on the receiver of the Ruger American.
- Use the wrench to tighten the clamp screws to the recommended torque of 15 in/lb.
- Doublecheck that the rail is securely attached and properly aligned.

2. Usage Instructions:

- Once installed, attach your scope to the rail according to the manufacturer's instructions.
- Regularly check the tightness of the scope rail and scope mounts before each use.
- Always use the rifle in a safe environment and follow all firearm safety rules.
- If you notice any movement or instability in the scope rail during use, stop immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your new scope rail responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® AMERICAN

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour votre fusil Ruger American. Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de tir optimale tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lb lors de l'installation.
- Évitez d'utiliser le rail si vous remarquez des défauts visibles ou des dommages.
- Ne modifiez pas le rail de lunette ou ses composants.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le rail Picatinny.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé pour le serrage des vis de fixation.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionnez le rail sur le dessus du fusil Ruger American au niveau de la base.
- Alignez les trous du rail avec ceux du fusil.
- Utilisez la clé fournie pour serrer les vis de fixation en respectant le couple recommandé de 15 in/lb.
- Vérifiez que le rail est solidement fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez monter votre lunette sur le rail Picatinny.
- Assurez-vous que la lunette est également fixée correctement et en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les règles locales concernant le recyclage des métaux et des composants en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre rail de lunette SCOPE RAIL PICATINNY en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® AMERICAN

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger American. Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Il prodotto è progettato per essere robusto, ma un'installazione impropria può causare malfunzionamenti. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente.
- **Uso di attrezzi appropriati:** Utilizzare solo gli attrezzi raccomandati per l'installazione e la regolazione del prodotto.
- **Controllo della stabilità:** Dopo l'installazione, controllare che il binario sia stabile e non si muova.
- **Ambiente di utilizzo:** Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli attrezzi necessari: chiave per il serraggio delle viti, cacciavite, ecc.
- Verificare che il fucile Ruger American sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Posizionare il SCOPE RAIL sul fucile in modo che si adatti perfettamente.
- Utilizzare la chiave fornita per serrare le viti di fissaggio, seguendo la specifica di coppia raccomandata di 15 in/lb.
- Controllare che il binario sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare la corretta inclinazione di 20MOA per garantire tiri precisi.
- Effettuare regolarmente controlli per assicurarsi che il binario rimanga ben fissato durante l'uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le normative locali per la raccolta e lo smaltimento dei materiali.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, si prega di consultare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il SCOPE RAIL PICATINNY per Ruger American. In caso di domande o dubbi, non esitate a contattare il supporto appropriato.

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitämme sinua SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® AMERICAN tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja tarkka kiinnitys Ruger American kivääreille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi mahdolliset vahingot.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Asenna tuote ainoastaan suositelluille kivääreille, kuten Ruger American.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (15 in/lb) asennuksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.
- Tarkista, että kiikarin jalustat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toimintakunnosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset vanhat kiikarin jalustat kivääristä.
- Aseta SCOPE RAIL jalusta kiväärin päälle.
- Käytä mukana tulevaa avainta puristussokkien vääntämiseen.
- Varmista, että jalusta on suoraan ja tiukasti kiinni.
- Tarkista, että jalusta on oikeassa korkeudessa pidemmille laukauksille.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty jalustaan ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja tiukkoja.

Jätteiden hävittäminen

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot ja tuen tuotteen turvalliseen käyttöön.

SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att all utrustning är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du är osäker på dess funktion.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SCOPE RAIL PICATINNY:

- Se till att ditt gevär är avstängt och oladdat innan installation.
- Placera railen på gevärets Picatinnyspår.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämskruvarna med ett rekommenderat vridmoment på 15 in/lb.
- Kontrollera att railen sitter fast ordentligt innan du använder geväret.

2. Användning av kikarsikte:

- Justera kikarsiktet enligt dina preferenser för att säkerställa bästa sikt.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan skytte.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® AMERICAN. Tack för ditt förtroende för våra produkter!