

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING - GEISSELE AUTOMATICS SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Super 42 Rifle Length Spring Super 42 Rifle Length Spring för M-16/AR-15 ger dig prestanda och användarupplevelseförbättringar av Super 42-fjädern för din rörliga buffertub i gevärslängd. Denna unika fjädringsdesign använder tre oberoende trådar som fungerar som en harmonisk dämpare och energidämpare genom att tillåta fjädrarna att flexa oberoende av varandra. Denna flex hjälper till att fördela överskottsenergi vilket minskar risken för fjäderfel och bidrar till att göra din M-16/AR-15-gevär mer pålitlig samtidigt som den minskar "twang"-ljudet från kolven. Geissele M-16/AR-15 Super 42 Rifle Length Spring fungerar med en standard buffert i gevärslängd och buffertub.



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Produktnr: 430107547
- Tillv.nr.: 04-308-F
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 413mm
- UPC: 817953026328

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Introduktion

Tack för att du valt SUPER 42 Rifle Length Spring från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och användarupplevelse för din M16/AR15. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de instruktioner som medföljer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på produkten och användaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning tillgängliga innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från buffertuben.
- Installera SUPER 42 Rifle Length Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i buffertuben så att den sitter ordentligt.
 - Se till att fjädern är centrerad och inte blockerar rörelsen.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du stänger buffertuben.

3. Användning:

- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Undvik att använda produkten under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SUPER 42 Rifle Length Spring.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se