

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

Ultra Duty Mag Release Button The Geissele Ultra Duty Mag Release Button features a texture matching our Maritime Bolt Catch, allowing you to complete the high end look of your carbine. This item is also found on the Super Duty and Ultra Duty Lower Parts Kits.



Attributes

- Name: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107554
- Mfr. No.: 02-620
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 817953026946

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON](#)
- [English: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty](#)
- [Suomi: ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON GEISSELE AUTOMATICS](#)

Sicherheitshinweise für den ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Geissele Ultra Duty Mag Release Button entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Risiken und Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Mag Release Button nur, wenn du sicher bist, dass das Gewehr entladen ist.
- Vermeide es, den Mag Release Button in gefährlichen oder unsicheren Umgebungen zu verwenden.
- Berühre den Mag Release Button nicht mit nassen oder schmutzigen Händen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Magazins oder des Gewehrs blockiert sind, bevor du den Button betätigst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Du benötigst einen Schraubendreher und eventuell eine Zange.
3. **Entfernen des alten Buttons:**
 - Löse die Schraube, die den alten Mag Release Button hält.
 - Ziehe den alten Button vorsichtig ab.
4. **Anbringen des neuen Buttons:**
 - Setze den neuen Ultra Duty Mag Release Button in die vorgesehene Öffnung ein.
 - Ziehe die Schraube fest, aber überdrehe sie nicht, um Schäden zu vermeiden.

Verwendung

- Um das Magazin zu entnehmen, drücke den Mag Release Button mit dem Daumen.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig entfernt ist, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen, wende dich bitte an den Kundendienst von Geissele Automatics. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Ultra Duty Mag Release Button. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully to familiarize yourself with the safety precautions and proper usage of the Ultra Duty Mag Release Button.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and firearm components with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Ultra Duty Mag Release Button with compatible AR15 models.
- Do not modify the product; alterations may compromise its safety and functionality.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing mag release button from the firearm.
- Align the Ultra Duty Mag Release Button with the mounting hole.
- Securely fasten the button in place according to the manufacturer's specifications.
- Test the button to ensure it operates smoothly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the Ultra Duty Mag Release Button firmly.
- Practice using the button in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the mag release.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ultra Duty Mag Release Button in accordance with local regulations.
- If the product is no longer functional or safe to use, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ultra Duty Mag Release Button, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly.

Thank you for prioritizing safety. Enjoy your experience with the Geissele Ultra Duty Mag Release Button!

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty de Geissele Automatics. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine tout en garantissant un usage sûr. Ce guide contient des instructions de sécurité et d'utilisation pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre achat.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le bouton de libération de chargeur. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement ce produit avec des carabines compatibles (AR15).
- Ne forcez pas le bouton. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions extrêmes (chaleur, humidité, etc.) qui pourraient l'endommager.
- En cas de défaillance, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien bouton de libération de chargeur si nécessaire.
- Installez le bouton de libération de chargeur Ultra Duty en suivant les instructions fournies avec votre carabine.
- Vérifiez que le bouton est solidement fixé et fonctionne correctement avant l'utilisation.

2. Utilisation:

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération de chargeur avec votre doigt.
- Assurez-vous que le chargeur est complètement libéré avant de manipuler l'arme.
- Pratiquez l'utilisation du bouton dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre Bouton de Libération de Chargeur Ultra Duty.

Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua carabina AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione dettagliate per garantire un montaggio corretto.
- **Utilizzo:** Utilizza il pulsante solo quando le condizioni di sicurezza sono soddisfatte. Non forzare il pulsante in situazioni non appropriate.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il pulsante per rimuovere sporco e detriti che potrebbero influenzare il funzionamento.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli periodici per assicurarti che il pulsante funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il pulsante di rilascio mag originale dalla tua carabina AR15.
- Posiziona il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano giochi.

3. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante con una pressione decisa.
- Verifica che il caricatore si rilasci senza ostacoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Pulsante di Rilascio Mag Ultra Duty in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin Ultra Duty Mag Release Buttonin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan vapauttamista AR15 aseissa ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Tässä oppaassa esittelemme turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen ennen sen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Varmista, että mag release button on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha mag release button, jos sellainen on.
- Aseta uusi Ultra Duty Mag Release Button paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että mag release button toimii oikein ennen aseeseen käyttämistä.

2. Käyttö

- Käytä mag release buttonia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen lippaan vapauttamista.
- Harjoittele lippaan vapauttamista turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat heihin yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin Ultra Duty Mag Release Buttonin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON GEISSELE AUTOMATICS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON från GEISSELE AUTOMATICS. Denna produkt är designad för att förbättra din karbins funktionalitet och estetik. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 plattformar.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt på ammunition innan du installerar eller justerar mag releaseknappen.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder och hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition är laddad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuellt en tång.

2. Installation:

- Ta bort den gamla mag releaseknappen genom att lossa skruven som håller den på plats.
- Placera den nya ULTRA DUTY MAG RELEASE BUTTON på samma plats.
- Fäst knappen med den medföljande skruven och se till att den sitter ordentligt.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder vapnet.

3. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på knappen med tummen eller pekfingret.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort förpackningsmaterialet i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten blir obrukbar, hantera den på ett säkert sätt och följ lokala avfallshanteringsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Vi tackar för att du valt våra produkter och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.