

LEVER STOCK SPACER PLATE - MIDWEST INDUSTRIES LEVER STOCK SPACER PLATE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Bakkolvar](#)

Förlänger avståndet för MI Lever Gun Stocks. Läger till 0,5" till avståndet.
Tillverkad i USA. Endast kompatibel med MI Lever Stock.



Produktinformation

- Namn: [MIDWEST INDUSTRIES LEVER STOCK SPACER PLATE](#)
- Tillverkare: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 430107674
- Tillv.nr.: MI-LS-SP
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 44mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 812102034476

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LEVER STOCK SPACER PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LEVER STOCK SPACER PLATE

Introduktion

Tack för att du valt LEVER STOCK SPACER PLATE från MIDWEST INDUSTRIES. Denna produkt är designad för att förlänga avståndet för MI Lever Gun Stocks med 0,5 tum. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Följ alla lokala lagar och förordningar när du använder produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Undvik kontakt med vassa kanter under installationen.
- Använd inte produkten om den är utsatt för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du påbörjar.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga delen av MI Lever Gun Stock.
- Placera LEVER STOCK SPACER PLATE på den avsedda platsen.
- Fäst spacerplattan med de medföljande skruvarna, och se till att den är ordentligt säkrad.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du använder produkten.

3. Användning:

- När spacerplattan är installerad, kontrollera att den fungerar som avsett.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att alla delar är i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering gällande metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se