

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE GRAPHITE

DUSK19 slides from Lone Wolf® were designed to take your shooting experience to the next level. In addition to their superior performance, these slides are also drop-in ready for Lone Wolf® DUSK19 Barrels or OEM GLOCK® Gen 1-4 9mm barrels as well as DUSK19 frames and factory frames. The DUSK19 slide is made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both TRIJICON RMR/SRO® and HOLOSUN® 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Features Include: Ready to use, pre-fit for a drop in installation Slides fit Lone Wolf® DUSK19 Frames and GLOCK® Gen 3 compatible frames Compatible with Lone Wolf® DUSK19 Barrels and OEM Gen 1-4 9mm barrels Coated for corrosion and wear resistance Heat treated, high strength 17-4 stainless steel construction Exacting tolerances produce greater shot-to-shot accuracy Optic cut for Trijicon RMR® footprint Aluminum optic cover plate Proudly made in the USA



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE GRAPHITE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107741
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-GG
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Graphite
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900689

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

Sicherheitshinweise für die DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE von Lone Wolf Dist. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwenden Sie nur mit dem Produkt kompatible Komponenten, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Produkt frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt stets in einem sicheren Zustand und vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung.
- Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Reflexvisieren, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
 - Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Produkts auf dem Rahmen.
 - Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich.
 - Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Funktionsfähigkeit des Produkts.
 - Achten Sie beim Zielen und Schießen auf Ihre Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts und seiner Sicherheit stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie diese, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Informationen erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE from Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety instructions and general guidelines for the safe use of your product. Please read this document carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and handling of firearms before using this product.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and its components securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Do not use the slide with incompatible components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation or use may lead to malfunction or injury.
 - Using incompatible barrels or frames may result in unsafe conditions.
 - Ensure you are using the correct ammunition type (9mm Luger) for your firearm.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always verify that your firearm is unloaded before installing or removing the slide.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for ammunition.
 - If you notice any unusual sounds or malfunctions during operation, stop using the firearm immediately and seek professional assistance.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are 18 years of age or older.
 - Ensure that younger individuals are supervised by a responsible adult when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the DUSK G19 slide with the frame and ensure it fits securely.
- Reinstall any necessary components, ensuring all parts are properly seated and secured.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the slide operates correctly.
- Use the firearm in a controlled environment, following all safety protocols.
- Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- When disposing of the slide or any firearm components, follow local laws regarding hazardous materials.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introducción

Gracias por elegir el DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE de Lone Wolf Dist. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas generales para el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar una experiencia segura y placentera.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación y manejo de armas de fuego antes de usar este producto.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda tu arma de fuego y sus componentes de forma segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la corredera en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la propiedad de armas de fuego.
- No uses la corredera con componentes incompatibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación o uso inadecuado puede provocar fallos o lesiones.
 - Usar cañones o marcos incompatibles puede resultar en condiciones inseguras.
 - Asegúrate de usar el tipo de munición correcto (9mm Luger) para tu arma de fuego.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre verifica que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar la corredera.
 - No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para la munición.
 - Si notas algún sonido inusual o fallos durante la operación, deja de usar el arma de fuego de inmediato y busca asistencia profesional.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más.
 - Asegúrate de que los individuos más jóvenes estén supervisados por un adulto responsable al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la corredera existente del arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Alinea la corredera DUSK G19 con el marco y asegúrate de que encaje de forma segura.
- Vuelve a instalar cualquier componente necesario, asegurándote de que todas las piezas estén correctamente colocadas y aseguradas.

2. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que la corredera opere correctamente.
- Usa el arma de fuego en un entorno controlado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Limpia y mantiene regularmente la corredera para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Al deshacerte de la corredera o de cualquier componente del arma de fuego, sigue las leyes locales relacionadas con materiales peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes sean inutilizables antes de desecharlos para prevenir el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, consulta el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives générales pour une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement et la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre arme à feu et ses composants en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la glissière pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Ne pas utiliser la glissière avec des composants incompatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
 - Utiliser des canons ou des cadres incompatibles peut créer des conditions dangereuses.
 - Assurez-vous d'utiliser le bon type de munitions (9 mm Luger) pour votre arme à feu.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Vérifiez toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la glissière.
 - Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour les munitions.
 - Si vous remarquez des sons ou des dysfonctionnements inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme et demandez de l'aide professionnelle.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes de 18 ans ou plus.
 - Assurez-vous que les jeunes sont supervisés par un adulte responsable lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la glissière existante de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Alignez la glissière DUSK G19 avec le cadre et assurez-vous qu'elle s'ajuste correctement.
- Réinstallez tous les composants nécessaires, en vous assurant que toutes les pièces sont correctement positionnées et sécurisées.

2. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la glissière fonctionne correctement.
- Utilisez l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Nettoyez et entretenez régulièrement la glissière pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Lorsque vous vous débarrassez de la glissière ou de tout composant d'arme à feu, suivez les lois locales concernant les matériaux dangereux.
- Assurez-vous que tous les composants sont rendus inutilisables avant de les jeter pour prévenir toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto la slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso appropriato:** Utilizzare la slitta solo su telai DUSK19 di Lone Wolf® e telai GLOCK® Gen 14 da 9mm.
- **Controllo visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla la slitta per eventuali difetti o danni.
- **Installazione:** Assicurati che la slitta sia installata correttamente e in modo sicuro per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente la slitta e applica un rivestimento protettivo per prevenire la corrosione.
- **Utilizzo di mirini:** Assicurati che il mirino reflex sia installato correttamente per garantire precisione e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le parti siano pulite e prive di detriti.
- Verifica che gli strumenti necessari siano a disposizione per l'installazione.

2. Installazione della Slitta:

- Rimuovi la slitta esistente dal telaio.
- Posiziona la slitta DUSK G19 sulla base del telaio, allineando i fori per le viti.
- Fissa la slitta al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione del Mirino Reflex:

- Rimuovi la piastra di copertura ottica DUSK19 se presente.
- Posiziona il mirino reflex sulla slitta, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il mirino utilizzando le viti appropriate.

4. Controllo Finale:

- Controlla che la slitta e il mirino siano installati saldamente.
- Effettua un test per assicurarti che il sistema funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Si prega di notare che questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Seguendo queste istruzioni, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso della slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE od Lone Wolf Dist. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi i posługiwania się bronią palną przed użyciem tego produktu.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj swoją broń i jej komponenty w sposób bezpieczny, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj suwak pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i posiadania broni palnej.
- Nie używaj suwaka z niekompatybilnymi komponentami.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Nieprawidłowy montaż lub użycie może prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Używanie niekompatybilnych luf lub ram może skutkować niebezpiecznymi warunkami.
 - Upewnij się, że używasz odpowiedniego typu amunicji (9mm Luger) do swojej broni.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem suwaka.
 - Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji dotyczących amunicji.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub awarie podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań korzystania z broni i skonsultuj się z profesjonalistą.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18. rok życia.
 - Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez odpowiedzialnego dorosłego podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij istniejący suwak z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dopasuj suwak DUSK G19 do ramy i upewnij się, że pasuje pewnie.
- Zainstaluj wszelkie niezbędne komponenty, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo osadzone i zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Po montażu przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że suwak działa poprawnie.
- Używaj broni w kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Regularnie czyść i konserwuj suwak, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Podczas utylizacji suwaka lub jakichkolwiek komponentów broni, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są unieszkodliwione przed utylizacją, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE:n Lone Wolf Dist:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja yleisiä ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden toiminnan ja käsittelyn ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Kohtelee jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseesi ja sen osat turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liuku vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistusta.
- Älä käytä liukua yhteensopimattomien osien kanssa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Väärä asennus tai käyttö voi johtaa toimintahäiriöön tai vammoihin.
 - Yhteensopimattomien piippujen tai runkojen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.
 - Varmista, että käytät oikeaa patruunatyyppeä (9mm Luger) aseessasi.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen liu'un asentamista tai poistamista.
 - Älä ylitä valmistajan suosittelemaa patruunoiden määrää.
 - Jos huomaat epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta aseiden käyttö heti ja hae ammattiapua.
- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 18vuotiaita tai vanhempia.
 - Varmista, että nuoremmat henkilöt ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa käsitellessään aseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liuku aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista DUSK G19 liuku rungon kanssa ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Asenna kaikki tarvittavat osat takaisin, varmistaen, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ja kiinnitettyinä.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintahäkitarkistus varmistaaksesi, että liuku toimii oikein.
- Käytä asetta hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Puhdista ja huolla liukua säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kun hävität liukua tai muita asekomponentteja, noudata paikallisia lakeja, jotka koskevat vaarallisia materiaaleja.
- Varmista, että kaikki komponentit on tehty käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä estääksesi valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDEn suhteen, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE från Lone Wolf®. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan du monterar sliden.
- Kontrollera att sliden är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att inget magasin är insatt.
- Ta bort den befintliga sliden enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera DUSK G19 sliden på ramens spår och tryck försiktigt på plats.
- Kontrollera att sliden glider fritt och är korrekt installerad.

2. Användning av sliden:

- Montera ett kompatibelt optiskt sikte på sliden om så önskas.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation av optikskyddsplattan.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje användning.
- Vid skjutning, följ alltid säkerhetsprotokoll och riktlinjer.

Avfallsanvisningar

- Borttagning av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsstation för farligt avfall om det är nödvändigt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och njutbar skytteupplevelse med din DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE od Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a obecné pokyny pro bezpečné používání vašeho produktu. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a manipulací se střelnými zbraněmi před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte se střelnou zbraň, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svou střelnou zbraň a její komponenty bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte skluzavku, zda nejeví známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní.
- Nepoužívejte skluzavku s nekompatibilními komponenty.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace nebo použití může vést k poruše nebo úrazu.
 - Používání nekompatibilních hlavní nebo rámců může způsobit nebezpečné podmínky.
 - Ujistěte se, že používáte správný typ munice (9mm Luger) pro vaši střelnou zbraň.
- **Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy ověřte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním skluzavky.
 - Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro munici.
 - Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat střelnou zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let.
 - Zajistěte, aby mladší osoby byly při manipulaci se střelnými zbraněmi pod dohledem odpovědné dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající skluzavku ze střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte skluzavku DUSK G19 s rámem a ujistěte se, že pevně sedí.
- Znovu nainstalujte všechny potřebné komponenty, ujistěte se, že jsou všechny části správně usazeny a zabezpečeny.

2. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou činnost skluzavky.
- Používejte střelnou zbraň v kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Pravidelně čistěte a udržujte skluzavku, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Při likvidaci skluzavky nebo jakýchkoli komponentů střelných zbraní dodržujte místní zákony týkající se nebezpečných materiálů.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před likvidací znefunkčnĚny, aby se zabránilo neoprávnĚnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE se prosím odkazte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.