

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN - DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN

Double ended undersized flash hole universal decapping pin for our Universal Decapping Die (#90292) or Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976). Pin diameter .055"



Attributes

- Name: DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108746
- Mfr. No.: 91916
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 734307919160

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Perforatore Universale con Pin per Flash Hole di Dimensioni Ridotte](#)
- [Suomi: DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN](#)

Sicherheitsanleitung für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN von LEE PRECISION entschieden haben. Dieser Ausstoßerstift wurde entwickelt, um sicher und effizient zu arbeiten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder anderen Substanzen sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen zu verwenden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Universelle AusstoßerDies (#90292 oder #91976) für den Einsatz mit dem Ausstoßerstift verwenden.
- Setzen Sie den Ausstoßerstift vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stift sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung

- Führen Sie den Ausstoßerstift vorsichtig in die Zündlöcher ein.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Zündung sicher zu entfernen.
- Überprüfen Sie nach der Verwendung den Zustand des Ausstoßerstifts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler. Informationen zu Sicherheitsanfragen sind auf der Website des Herstellers verfügbar.

Abschluss

Die Sicherheit liegt uns am Herzen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen. Vielen Dank für die Verwendung des DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN von LEE PRECISION.

Safety Instruction Guide for DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduction

Thank you for choosing the Double Ended Undersized Flash Hole Universal Decapping Pin. This product is designed for use with the Universal Decapping Die (#90292) or the Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976). To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the decapping pin is compatible with your die before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the decapping pin for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the product and contact your retailer for guidance.
- Follow all instructions and guidelines provided in this manual for safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the decapping pin only for its intended purpose as specified.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the pin to prevent breakage.
- Do not modify the decapping pin in any way, as this may compromise its safety.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the product.
- Ensure that the workspace is clean and free from distractions while using the decapping pin.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Universal Decapping Die or Undersize Flash Hole Universal Decapping Die is securely mounted in your reloading press.
- Carefully insert the decapping pin into the designated hole of the die until it is firmly seated.
- Check that the pin is aligned properly and that it moves freely.

2. Usage:

- Place the cartridge case in the die and ensure it is positioned correctly.
- Operate the reloading press slowly and steadily to decap the cartridge.
- After decapping, remove the cartridge case and check the pin for any damage or deformation.
- Store the decapping pin in a safe place when not in use to avoid accidental injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the decapping pin in household waste.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please reach out to your retailer or the manufacturer. Ensure you have the product details available when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Double Ended Undersized Flash Hole Universal Decapping Pin. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduction

Merci d'avoir choisi le DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN de LEE PRECISION. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessures** : Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- **Manipulation des pièces** : Soyez prudent lors de l'insertion et du retrait de la goupille pour éviter de vous blesser.
- **Environnement de travail** : Utilisez le produit dans un espace bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.
- **Matériaux** : Ne pas utiliser le produit avec des matériaux incompatibles qui pourraient causer des dommages ou des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre Die de décalage universelle est propre et en bon état.
- Insérez la goupille à trou de flash sousdimensionnée dans le die jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la goupille est correctement installée avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Placez le cas de cartouche dans le die avec la goupille installée.
- Appliquez une pression uniforme pour décaler la cartouche.
- Ne forcez pas si la goupille rencontre une résistance. Vérifiez l'installation et l'alignement.

3. Après utilisation :

- Retirez la goupille et nettoyez le die pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des outils et accessoires de rechargement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des options appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local en Europe. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat pour toute référence future.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous pourrez utiliser le DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN de manière sûre et efficace. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Perforatore Universale con Pin per Flash Hole di Dimensioni Ridotte

Introduzione

Grazie per aver scelto il Perforatore Universale con Pin per Flash Hole di Dimensioni Ridotte LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del perforatore per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il perforatore solo su superfici stabili e piane per evitare incidenti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del prodotto per prevenire lesioni.
- Assicurati che le mani siano asciutte e che non ci siano oggetti estranei nelle vicinanze mentre utilizzi il perforatore.
- Non utilizzare il perforatore in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il tuo Universal Decapping Die (#90292) o l'Undersize Flash Hole Universal Decapping Die (#91976) a portata di mano.
- Controlla che il pin del perforatore sia in buone condizioni e non presenti danni.

2. Installazione:

- Inserisci il pin nel die scelto seguendo le istruzioni specifiche fornite con il die.
- Assicurati che il pin sia saldamente fissato e allineato correttamente.

3. Utilizzo:

- Posiziona il materiale da perforare sotto il pin.
- Esegui il movimento di perforazione con attenzione, mantenendo sempre una presa sicura.
- Dopo l'uso, rimuovi il materiale perforato e controlla che non ci siano residui o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida per il riciclo dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o cerca assistenza presso il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro del tuo Perforatore Universale con Pin per Flash Hole di Dimensioni Ridotte LEE PRECISION.

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät mahdolliset vammat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut käsityökalujen käyttäjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä purkupinni huolellisesti Universal Decapping Die (#90292) tai Alikokoinen salamaaukko universaali purkupinni (#91976) tuotteeseen.
- Tarkista, että purkupinni on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna purkupinnin alle.
- Paina purkupinniä alas, kunnes se on kosketuksessa patruunan salamaaukon kanssa.
- Varmista, että käytät oikeaa voimaa purkupinnin painamiseen.
- Poista tyhjennetty patruuna varovasti työskentelyalueelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen jälkeen.
- Kierrätä mahdolliset osat, mikäli se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi lisätietoja heidän verkkosivuiltaan. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN

Introduktion

Tack för att du valt LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN. Denna produkt är utformad för att användas med vår Universella Avtrycksdöd (#90292) eller Undersized Flash Hole Universell Avtrycksdöd (#91976). Följande säkerhetsinstruktioner är avsedda att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten för att skydda ögonen och händerna.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att avtrycksspinnen är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Se till att inga föremål blockerar arbetsområdet under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtrycksspinnen:

- Ta bort avtrycksspinnen från förpackningen.
- Kontrollera att pinnens diameter är .055".
- Sätt in avtrycksspinnen i avtrycksdöden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att den sitter ordentligt innan du börjar använda den.

2. Användning av avtrycksspinnen:

- Placera avtrycksdöden på en stabil yta.
- Följ tillverkarens instruktioner för att utföra avtryck med avtrycksspinnen.
- Var noga med att hålla händerna borta från rörliga delar under användning.

Avfallsanvisningar

- Avfall av produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet om det är möjligt, eller kasta det på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du bidra till en säker och effektiv användning av LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN.