

TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 SILVER BLK CURVED EXTENDED

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

KIDD är det bästa eftermarknadstrigget för 10/22 på marknaden. Oavsett om du skjuter Smallbore Silhouette, deltar i Sportsman's Team Challenge eller bara avskyr kråkor och jordgubbar, är detta trigget du har letat efter. Vad gör det till det bästa, undrar du? Tony Kidds patenterade tvåstegsdesign. Den erbjuder en otroligt ren och konsekvent avfyring som förväntas av ett måltrigger, samtidigt som den upprätthåller den totala tillförlitligheten och säkerheten som krävs av ett fälttrigger. Dragvikten kan fördelas oändligt mellan de två stegen, vilket erbjuder ett drag så lätt som 6 uns (3 uns på första steget och 3 uns på andra steget) eller så tungt som 2,5 pund. KIDD:s avtryckarskydd är CNC-bearbetat från 6061 T6 billett-aluminium och varje enhet. Slagfjädern, avtryckaren, överföringsstången och andra interna verktygsstålkomponenter är CNC-bearbetade och skurna med en tråd-EDM. Alla fjädrar tillverkas av en .22-entusiast och KIDD-kund, Murphy & Read Springs. Vi monterar varje trigger i KIDD:s verkstad med den strängaste kvalitetskontrollen, med vetskap om att vårt rykte vilar på varje trigger. Vad är ett tvåstegstrigger? Tvåstegstriggern erbjuder en unik geometri som möjliggör en mycket ren, lätt och upprepbar avfyring. Detta uppnås genom att fördela dragvikten på triggern i två distinkta segment. Det första segmentet eller steget är en initial uppdragning som leder till det andra steget. När du drar bakåt på triggern och tar upp den första stegvikten, kommer du att känna ett stopp. Detta är det andra steget. Vid denna punkt är slagfjädern och avtryckaren engagerade med .001" och varje ytterligare bakåtrörelse av triggern kommer att frigöra slagfjädern och avfira skottet. Fördelen med detta system, som används på alla europeiska tävlingsautomatgevär, är möjligheten att inte bara ha mycket konsekventa triggeravfyrningar, utan också att möjliggöra lätta och pålitliga avfyrningar. I ett automatgevär kan detta endast uppnås med ett tvåstegstrigger. När det är spänd har tvåstegstriggern cirka .040" slagfjäder- och avtryckarengagemang, nästan 10 gånger mer än fabriksbyggd. Endast KIDD erbjuder en 10/22 triggerenhet som inkluderar precis avfyring, fullständig tillförlitlighet och total säkerhet. EGENSKAPER: Bästa drop-in eftermarknadstrigger för 10/22 Inget finare trigger kan fås för detta gevär Snabbare låstid resulterar i mindre störningar av skottet



Produktinformation

- Namn: [KIDD INNOVATIVE DESIGN TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 SILVER BLK CURVED EXTENDED](#)
- Tillverkare: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Produktnr: 430109359
- Tillv.nr.: KIDD-TG2-S-BC-X
- Modell: 10/22, BRN-22
- Stil: Drop-In, Two-Stage, Curved
- Vapentyp: Ruger, Brownells
- Leveransvikt: 0.199kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 810132050893

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för KIDD TWO STAGE TRIGGER UNIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för KIDD TWO STAGE TRIGGER UNIT

Introduktion

Tack för att du valt KIDD TWO STAGE TRIGGER UNIT för din Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en ren och konsekvent avfyring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och respekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar trigget.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Lär dig och förstå hur tvåstegsdesignen fungerar innan du använder trigget.
- Undvik att trycka på avtryckaren om du inte är redo att avfyra.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör för din Ruger 10/22.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
2. **Demontering:** Ta bort det gamla trigget enligt tillverkarens anvisningar.
3. **Installation av KIDD Trigger:**
 - Placera KIDD TWO STAGE TRIGGER UNIT i avtryckarhuset.
 - Följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
4. **Testa installationen:** Kontrollera att trigget fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Användning

- Lär dig att känna igen det första och andra steget i avfyrningen.
- Dra tillbaka avtryckaren långsamt för att aktivera det första steget.
- När du når det andra steget, var beredd att avfyra.
- Om du upplever några problem med trigget, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt KIDD TWO STAGE TRIGGER UNIT. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se