

MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 LR

Replace your factory magazine latch plunger with a new KIDD stainless steel version. With upgraded geometry to both hold your magazine more stable and let it release easier. Upgrade to a Stainless-Steel magazine latch plunger for your 10/22 Hardened stainless steel with standard spring included Better magazine hold Installation instructions: Push out the magazine lever pin and pull the magazine lever down while slightly pressing in on the magazine latch plunger. Once the magazine lever is out the plunger will pull out of the trigger guard completely. After slipping the magazine latch plunger into the spring slide it in the trigger guard. While holding the plunger slightly depressed, put the magazine lever back in the trigger making sure it fits in the cut out of the plunger properly, then put the pin back in the magazine lever to hold everything in place. Function the magazine lever to make sure that the plunger is retracting as it is supposed to retract. Package includes: magazine latch plunger spring



Attributes

- Name: MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 LR
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109361
- Mfr. No.: KIDD-TG1-22PL-K
- Make: Brownells,Ruger
- Model: BRN-22,10/22
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 810132050022

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FÜR RUGER 10/22](#)
- [English: MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Plunger e la Molla del Fermo del Caricatore KIDD per Ruger 10/22](#)
- [Suomi: MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)

Sicherheitshinweise für den MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FÜR RUGER 10/22

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING für deine Ruger 10/22 entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Modellen der Ruger 10/22.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Magazinverschlussplungers entladen ist.
- Vermeide es, während der Installation Druck auf den Magazinverschlussplunger auszuüben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage beim Arbeiten an der Waffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Entfernen des alten Magazinverschlussplungers:

- Drücke den Magazinhebelstift heraus und ziehe den Magazinhebel nach unten, während du leicht auf den Magazinverschlussplunger drückst.
- Sobald der Magazinhebel entfernt ist, zieht sich der Plunger vollständig aus dem Abzugsschutz.

3. Installation des neuen Magazinverschlussplungers:

- Schiebe den neuen Magazinverschlussplunger in die Feder.
- Stecke den Plunger in den Abzugsschutz.
- Halte den Plunger leicht gedrückt und setze den Magazinhebel wieder in den Abzug ein. Achte darauf, dass er richtig in die Aussparung des Plungers passt.
- Setze den Stift wieder in den Magazinhebel, um alles an Ort und Stelle zu halten.

4. Überprüfung der Funktion:

- Betätige den Magazinhebel, um sicherzustellen, dass der Plunger sich wie vorgesehen zurückzieht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING von größter Bedeutung ist. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KIDD Magazine Latch Plunger and Spring for your Ruger 10/22. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully before proceeding with installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance procedures.
- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the specified parts and components for your Ruger 10/22 to avoid compatibility issues.
- Regularly inspect the magazine latch plunger and spring for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for use with the Ruger 10/22 model only. Using it with other models may result in malfunction or injury.
- Do not force the magazine latch plunger into place. Ensure that it fits properly to avoid damage to your firearm.
- If you experience any resistance during installation, stop and review the installation instructions again.
- Always function test the magazine lever after installation to ensure proper operation.
- Be aware of your surroundings when handling your firearm, and ensure that you are in a safe environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Removal of Old Parts:

- Push out the magazine lever pin.
- Pull the magazine lever down while slightly pressing in on the magazine latch plunger.
- Once the magazine lever is out, the plunger will pull out of the trigger guard completely.

3. Installation of New Parts:

- Slip the new magazine latch plunger into the spring.
- Slide the assembly into the trigger guard.
- While holding the plunger slightly depressed, put the magazine lever back in the trigger, ensuring it fits in the cutout of the plunger properly.
- Reinsert the pin back into the magazine lever to hold everything in place.

4. Function Testing:

- Function the magazine lever to ensure that the plunger is retracting as it is supposed to.
- If any issues arise during this process, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine latch plunger or spring in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure that you have the product details handy for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your enhanced shooting experience with the KIDD Magazine Latch Plunger and Spring for your Ruger 10/22!

Guide de Sécurité du Produit pour le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit dans un environnement sûr, sans distractions ni dangers potentiels.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le plunger de verrouillage lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne manipulez pas le produit lorsqu'il est sous tension ou en cours d'utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que le chargeur est vide avant de procéder à l'installation du plunger.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger 10/22 est déchargé.
- Disposez d'un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Retrait de l'ancien plunger :

- Poussez la goupille du levier de chargeur.
- Tirez le levier de chargeur vers le bas tout en appuyant légèrement sur le plunger de verrouillage du chargeur.
- Une fois que le levier de chargeur est sorti, le plunger se retirera complètement du gardemain.

3. Installation du nouveau plunger :

- Glissez le plunger de verrouillage du chargeur dans le ressort.
- Insérez-le dans le gardemain.
- En maintenant le plunger légèrement enfoncé, remettez le levier de chargeur dans le déclencheur en vous assurant qu'il s'insère correctement dans l'encoche du plunger.
- Remplacez la goupille dans le levier de chargeur pour tout maintenir en place.

4. Vérification :

- Actionnez le levier de chargeur pour vérifier que le plunger se rétracte correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable et des pièces de rechange.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22.

Istruzioni di Sicurezza per il Plunger e la Molla del Fermo del Caricatore KIDD per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger del Fermo del Caricatore e la Molla KIDD per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità del caricatore e facilitare il rilascio. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il plunger e la molla per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il plunger durante l'installazione o l'uso.
- Evita di utilizzare strumenti non appropriati durante l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggerti da eventuali schegge.
- Non modificare il plunger o la molla in alcun modo.
- Assicurati che il plunger sia correttamente allineato prima di reinserire la leva del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Rimozione del Plunger Esistente:**
 - Spingi fuori il perno della leva del caricatore.
 - Tira verso il basso la leva del caricatore mentre premi leggermente sul plunger del fermo del caricatore.
 - Una volta che la leva del caricatore è fuori, il plunger si estrarrà completamente dal guardia del grilletto.
3. **Installazione del Nuovo Plunger:**
 - Inserisci il plunger del fermo del caricatore nella molla.
 - Posiziona il plunger nel guardia del grilletto.
 - Mentre tieni il plunger leggermente premuto, rimetti la leva del caricatore nel grilletto, assicurandoti che si adatti correttamente nella scanalatura del plunger.
 - Rimetti il perno nella leva del caricatore per tenere tutto in posizione.
4. **Verifica del Funzionamento:**
 - Aziona la leva del caricatore per assicurarti che il plunger si ritiri come dovrebbe.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Grazie per aver scelto il Plunger del Fermo del Caricatore e la Molla KIDD. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo soddisfacente e senza problemi.

MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Johdanto

Tervetuloa MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan patruunalaatikon vapautusprosessia ja tarjoamaan turvallinen ja luotettava käyttö. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai vaihtamista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista asennuksen aikana.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Paina patruunalaatikon vipupinni ulos.
- Vedä patruunalaatikon vipua alas samalla kun painat hieman patruunalaatikon vapautinta.
- Kun patruunalaatikon vipu on ulkona, vapautin vetäytyy kokonaan liipaisimen suojasta.
- Liukuta patruunalaatikon vapautin jousen sisään ja aseta se liipaisimen suojan sisään.
- Pidä vapautinta hieman painettuna ja laita patruunalaatikon vipu takaisin liipaisimeen varmistaen, että se istuu oikein vapauttimessa.
- Aseta pinni takaisin patruunalaatikon vipuun pitämään kaikki paikoillaan.
- Kokeile patruunalaatikon vipua varmistaaksesi, että vapautin vetäytyy kuten sen pitäisi.

2. Käyttöohjeet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunalaatikon vaihtamista tai asennusta.
- Testaa patruunalaatikon vapautinta säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Loppupäätelmät

Seuraamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduktion

Tack för att du valt KIDD Innovative Design Magazine Latch Plunger and Spring för din Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten hos ditt magasin. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.

Installations och användningsanvisningar

1. Tryck ut magasinspakens pinne.
2. Dra ner magasinspaken medan du trycker lätt på magasinlatchplungern.
3. När magasinspaken är ute kommer plungern att dras ut helt från avtryckarskyddet.
4. Glid in magasinlatchplungern i fjädern.
5. Sätt in den i avtryckarskyddet.
6. Håll plungern lätt nedtryckt och sätt tillbaka magasinspaken i avtryckaren.
7. Kontrollera att magasinspaken passar i utskärningen på plungern ordentligt.
8. Sätt tillbaka pinnen i magasinspaken för att hålla allt på plats.
9. Utför ett funktionstest av magasinspaken för att säkerställa att plungern dras tillbaka som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din KIDD Magazine Latch Plunger and Spring. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.