

TRIGGER FOR SIG SAUER® P320 - TRIGGER FOR SIG SAUER P320 BLACK W/GOLD HARDWARE

Experience the latest innovations for the Sig Sauer P320 with their aftermarket drop-in Sig P320 trigger! With this trigger at your disposal you will experience a 10% less travel for engagement over the OEM Sig trigger as well as more consistent and accurate groupings. This high performing trigger for the Sig Sauer P320 line is equipped with a two-piece construction of stainless steel and 7000 series aluminum that functions with your OEM internals (i.e. Fire Control Unit). This combination of robust features allows the Tyrant P320 trigger to offer the ergonomics and aesthetics of a full bodied trigger WITHOUT the added weight, making it a versatile tool with a greater performance over its competitors. Less Travel from Shot to Shot Try a quick fire drill at any time with their Sig Sauer P320 trigger and experience the 10% less travel over OEM! Less travel equals less time between shots and overall a faster more efficient shooting experience. Optimize every shot you take with the precision, efficiency, and durability of the Tyrant P320 trigger. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Tyrant made Sig Sauer P320 trigger with this flat face model. The Tyrant Designs CNC P320 trigger offers a flat face with an aggressive curve at the bottom, offering a consistent finger placement for the operator. Perform consistent and reliable groupings with each shot when using their version of the Sig trigger. Enjoy your Tyrant Designs CNC Sig Sauer P320 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. With its two-piece steel/aluminum construction you can enjoy the reliability and strength for years to come, especially with their lifetime factory warranty.



Attributes

- Name: TRIGGER FOR SIG SAUER P320 BLACK W/GOLD HARDWARE
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109502
- Mfr. No.: TD-P320-TRIG-BLACK-GOLD
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Drop-In,Flat
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789316175

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGER FÜR SIG SAUER P320 TYRANT CNC TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER FOR SIG SAUER P320](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Gâchette Tyrant CNC pour Sig Sauer P320](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Grilletto Tyrant CNC per Sig Sauer P320](#)
- [Suomi: TRIGGER FOR SIG SAUER® P320 TYRANT CNC TRIGGER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER FÖR SIG SAUER® P320 TYRANT CNC TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGER FÜR SIG SAUER P320 TYRANT CNC TRIGGER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIGGER FÜR SIG SAUER P320 TYRANT CNC TRIGGER entschieden hast. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie deiner Sig Sauer P320 zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Benutzeranleitung deiner Sig Sauer P320 sorgfältig gelesen hast, bevor du diesen Abzug installierst oder verwendest.
- Verwende den Abzug nur mit der vorgesehenen Sig Sauer P320 Waffe.
- Halte den Abzug und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achte darauf, dass sich beim Schießen keine Personen oder Tiere in der Nähe des Schussfeldes befinden.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Arbeite in einer sauberen und gut beleuchteten Umgebung.

2. Installation:

- Entferne den OEM Abzug gemäß der Anleitung deines Sig Sauer P320.
- Setze den Tyrant CNC Abzug an der vorgesehenen Stelle ein und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, indem du die Waffe mehrmals ohne Munition betätigst.

3. Nutzung:

- Übe regelmäßig, um dich mit dem neuen Abzug vertraut zu machen und deine Schießfähigkeiten zu verbessern.
- Achte darauf, die Waffe immer sicher zu handhaben und die grundlegenden Sicherheitsregeln zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TRIGGER FOR SIG SAUER P320

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGER FOR SIG SAUER P320. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the trigger to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always treat the trigger as if it is loaded.
- Store the trigger in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the trigger for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that you are familiar with your firearm's operation and the specific requirements for using aftermarket components.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the TRIGGER FOR SIG SAUER P320 is compatible with your firearm model. This trigger is designed for the Sig Sauer P320 only.
- **Installation:** Installation should only be performed by a qualified gunsmith or experienced individual. Improper installation can lead to malfunction or injury.
- **Dry Firing:** If practicing dry firing, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Trigger Pull:** Be aware that the TRIGGER FOR SIG SAUER P320 offers a 10% reduction in travel compared to the OEM trigger. Practice to become accustomed to the new trigger pull.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain the trigger to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide and frame from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the OEM trigger from the Fire Control Unit.
- Install the TRIGGER FOR SIG SAUER P320 by reversing the removal process. Ensure all parts are securely in place.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage:

- When ready to shoot, ensure that your firearm is pointed in a safe direction.
- Engage the trigger smoothly and steadily to avoid jerking, which can affect accuracy.
- After firing, always keep the firearm pointed in a safe direction and keep your finger off the trigger until ready to shoot again.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIGGER FOR SIG SAUER P320 in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGER FOR SIG SAUER P320, please consult your retailer or manufacturer. They can provide additional information and support.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGER FOR SIG SAUER P320. Always prioritize safety and proper handling practices when using firearms and aftermarket components. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour la Gâchette Tyrant CNC pour Sig Sauer P320

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette Tyrant CNC pour votre Sig Sauer P320. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser votre gâchette pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la gâchette est installée correctement avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas la gâchette ou ses composants. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez la gâchette hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement des pièces et des composants compatibles avec votre Sig Sauer P320.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas si la gâchette semble endommagée ou si vous remarquez un fonctionnement anormal.
- Lors de l'installation, assurez-vous que tous les composants sont bien fixés et en place.
- Évitez de tirer avec la gâchette si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant affecter votre jugement.
- Portez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de votre arme pour minimiser les risques de blessures.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Sig Sauer P320 est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne gâchette:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la gâchette d'origine.
3. **Installation de la gâchette Tyrant:**
 - Alignez la gâchette Tyrant CNC avec les composants d'origine.
 - Fixez la gâchette en vous assurant qu'elle soit bien en place.
4. **Vérification:** Testez le mécanisme pour vous assurer que la gâchette fonctionne correctement avant utilisation.

Utilisation

- Tenez votre arme correctement et assurez-vous que votre doigt est en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Apprenez à connaître la réponse de la gâchette pour améliorer votre précision et votre temps de réaction.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la gâchette et son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la gâchette dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Si la gâchette est endommagée, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Nous vous remercions d'avoir choisi la gâchette Tyrant CNC pour votre Sig Sauer P320. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Grilletto Tyrant CNC per Sig Sauer P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Tyrant CNC per il tuo Sig Sauer P320. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, garantendo che tu possa trarre il massimo beneficio dalle sue caratteristiche avanzate. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi compatibili, in questo caso il Sig Sauer P320.
- Leggi attentamente il manuale dell'arma prima di installare e utilizzare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o in ambienti estremamente polverosi.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Mantieni sempre la canna dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto se non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il grilletto OEM seguendo le istruzioni del manuale dell'arma.

2. Installazione del Grilletto Tyrant:

- Inserisci il grilletto Tyrant CNC nella posizione corretta.
- Assicurati che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale dell'arma.

3. Verifica Funzionamento:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Effettua un test di attivazione in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto seguendo le pratiche di tiro sicuro.
- Sperimenta il minor viaggio del grilletto per migliorare la tua precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti l'uso e la sicurezza del grilletto Tyrant CNC per Sig Sauer P320, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo questa guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo grilletto Tyrant CNC per Sig Sauer P320. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità assoluta. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza, ti incoraggiamo a controllare regolarmente le piattaforme ufficiali per le segnalazioni di prodotti pericolosi.

TRIGGER FOR SIG SAUER® P320 TYRANT CNC

TRIGGER KÄYTTÖOHJEET JA

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Tyrant CNC:n SIG SAUER® P320 liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje antaa sinulle tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta käyttäjiltä suojassa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden osien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennettavat osat ovat yhteensopivia SIG SAUER P320 mallisi kanssa.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liipaisimen käyttämistä märissä tai kosteissa ympäristöissä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Harjoittele turvallista ampumista ja varmista, että olet perehtynyt ampumaaseen käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Poista kaikki patruunat ja varmista, että ase on tyhjennetty ennen osien vaihtamista.
3. Irrota alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
4. Asenna Tyrant CNC P320 liipaisin varmistamalla, että se on kunnolla paikallaan.
5. Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja ei aiheuta esteitä.

Käyttö

- Kun käytät liipaisinta, varmista, että se on puhdas ja kunnossa.
- Harjoittele säännöllisesti ampumista parantaaksesi tarkkuutta ja varmuutta.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt osat ja materiaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. On tärkeää, että saat apua asiantuntevalta henkilöstöltä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yhteenveto

Tyrant CNC P320 liipaisin on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuusstandardeja.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER FÖR SIG SAUER® P320 TYRANT CNC TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC Trigger för Sig Sauer P320. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse med ökad precision och ergonomi. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda avtryckaren om den har skador eller om delar saknas.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan varje användning.
- Använd aldrig avtryckaren med olämpliga eller modifierade delar.
- Var medveten om att en förändrad avtryckarkonstruktion kan påverka skjutprestanda och säkerhet.
- Träna alltid i en kontrollerad och säker miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren från din Sig Sauer P320 enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör området för installation noggrant innan du installerar den nya Tyrant avtryckaren.
- Installera Tyrant avtryckaren genom att följa stegen i produktens manual. Se till att alla delar sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder den.

2. Användning av avtryckaren:

- Innan du börjar skjuta, kontrollera att vapnet är säkert och att det inte finns några obehöriga i närheten.
- Använd avtryckaren som avsett och följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning.
- Öva med avtryckaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktioner och prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av produkter och förpackningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller officiella webbplats för ytterligare kontaktalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av din Tyrant CNC Trigger för Sig Sauer P320 på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!