

BRN-22 FIRING PIN SPRING - BROWNELLS BRN-22 FIRING PIN SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Fjädrar](#)

Ersättningsfjädrar för BRN-22 tändstift. Fjädern är bakåtkompatibel med standard Ruger® 10/22® slutstycken. Fjädern är tillverkad av typ 2 musiktråd.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BRN-22 FIRING PIN SPRING](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430109575
- Tillv.nr.: BR-1022-FP-SPRNG
- Modell: BRN-22
- Vapentyp: Brownells
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 3mm
- UPC: 050806001206

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BRN22 Firing Pin Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BRN22 Firing Pin Spring

Introduktion

Tack för att du valt BRN22 Firing Pin Spring från Brownells. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt BRN22 tändstift och är bakåtkompatibel med standard Ruger® 10/22® slutstycken. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast BRN22 Firing Pin Spring med kompatibla slutstycken.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ noga alla instruktioner för installation och användning för att minimera risker.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att du har den nödvändiga dokumentationen för ditt vapensystem.

2. Installation:

- Ta bort det gamla tändstiftet och fjädern från slutstycket.
- Inspektera slutstycket för eventuella skador innan installation av den nya fjädern.
- Installera BRN22 Firing Pin Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i det avsedda utrymmet i slutstycket.
 - Se till att fjädern sitter korrekt och är ordentligt på plats.
 - Återmontera tändstiftet och säkerställ att allt sitter fast ordentligt.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Var medveten om eventuella förändringar i vapnets prestanda.
- Använd alltid säkerhetsutrustning när du hanterar vapnet.

Avfallshantering

- Kassera alla gamla delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Om produkten är skadad, ta bort den från användning och avyttra den på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om BRN22 Firing Pin Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av BRN22 Firing Pin Spring. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se