

LMT TORQUE WRENCH - LMT DEFENSE LMT TORQUE WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

LMT TORQUE WRENCH LMT® momentnyckel förinställd på 140 tum-pund för användning med MRP och MWS piplåsningsskruvar.



Produktinformation

- Namn: [LMT DEFENSE LMT TORQUE WRENCH](#)
- Tillverkare: [LMT DEFENSE](#)
- Produktnr: 430111559
- Tillv.nr.: R-LTW
- Stil: Torque Limiter
- Leveransvikt: 0.295kg
- UPC: 815415016702

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LMT TORQUE WRENCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LMT TORQUE WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt LMT TORQUE WRENCH. Denna momentnyckel är förinställd på 140 tumpund och är designad för användning med MRP och MWS piplåsningsskruvar. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid LMT TORQUE WRENCH enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att momentnyckeln är korrekt inställd innan användning.
- Håll händer och kropp borta från verktygets rörliga delar under användning.
- Använd inte momentnyckeln om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för åtdragningsmoment för den specifika tillämpningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontroll av verktyget:

- Inspektera LMT TORQUE WRENCH för synliga skador eller defekter.
- Kontrollera att momentnyckeln är korrekt kalibrerad.

2. Användning:

- Ställ in momentnyckeln på önskat åtdragningsmoment (140 tumpund).
- Fäst momentnyckeln på skruven som ska dras åt.
- Vrid momentnyckeln långsamt och jämnt tills du hör ett klick. Detta indikerar att det inställda momentet har uppnåtts.
- Kontrollera att skruven är korrekt åtdragen efter användning.

3. Underhåll:

- Rengör momentnyckeln efter varje användning för att ta bort smuts och olja.
- Förvara momentnyckeln i det medföljande skyddsfodralet för att undvika skador.

Avfallshantering

- Kasta inte LMT TORQUE WRENCH i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller användning av LMT TORQUE WRENCH, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Vi tackar för att du valt LMT TORQUE WRENCH och önskar dig en säker och effektiv användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se