

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 Introducing the first-ever Sig Sauer Extended Slide catch lever to be a two-piece unit made from steel! Made from 304 grade steel Sig Sauer's drop-in replacement Sig Sauer slide stop is the perfect upgrade for your pistol. The Sig Sauer P320 extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide catch lever! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. The Sig Sauer P320 slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Features All steel construction Extended controls PVD Coated for corrosion resistance Tyrant CNC Proprietary stamped 'bridge' for rigidity (actually works as an ambidextrous release unlike others) Does not come with spring Works on 9/40/357 models Works on Flux Defense 'Flux Raider' Chassis systems



Attributes

- Name: SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112621
- Mfr. No.: TD-320SCL-GREY
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gray
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789317615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320](#)
- [English: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Leve di Blocco Slide SLIDE CATCH PER SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320. Dieser erweiterte Slide Catch Lever wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Catch Levers entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Catch Lever korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Testen Sie die Funktion des Slide Catch Levers an einem sicheren Ort, bevor Sie die Waffe im Einsatz verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Levers:** Verwenden Sie das geeignete Werkzeug, um den vorhandenen Slide Catch Lever vorsichtig zu entfernen.
3. **Installation des neuen Levers:**
 - Setzen Sie den neuen SLIDE CATCH LEVER in die vorgesehene Position ein.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
4. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktion des neuen Levers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Betätigen Sie den Slide Catch Lever mit dem Daumen, um den Slide zu entriegeln.
- Üben Sie die Betätigung des Levers, um ein Gefühl für die neue Benutzeroberfläche zu bekommen.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des alten Slide Catch Levers ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit beim Gebrauch Ihres SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320 sind von größter Bedeutung. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich stets an die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und spezifischen Vorkehrungen, um mögliche Risiken zu minimieren.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE CATCH LEVER for your SIG SAUER® P320. This product is designed to enhance the usability and performance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the SLIDE CATCH LEVER is installed correctly before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the SLIDE CATCH LEVER for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the SLIDE CATCH LEVER.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the lever or the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the SLIDE CATCH LEVER in any way.
- If you experience any difficulty in operating the lever, consult a qualified gunsmith before use.
- Be aware that the SLIDE CATCH LEVER may have a different feel compared to the original part; practice using it in a safe environment before relying on it in critical situations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide catch lever by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Align the new SLIDE CATCH LEVER with the mounting point on the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

2. Usage Tips:

- Familiarize yourself with the extended surface area and raised texture of the SLIDE CATCH LEVER.
- Practice manipulating the lever to ensure a comfortable and secure grip.
- Regularly check the lever's functionality during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLIDE CATCH LEVER responsibly. Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not throw the product in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SLIDE CATCH LEVER for SIG SAUER® P320, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team.

Conclusion

The SLIDE CATCH LEVER for SIG SAUER® P320 is designed to improve your firearm's usability and performance. By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your new product. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Leve di Blocco Slide SLIDE CATCH PER SIG SAUER® P320

Introduzione

Grazie per aver scelto le leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la manovrabilità e la funzionalità della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o maneggiare la leva di bloccaggio slide.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione della pistola.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai la leva di bloccaggio slide durante l'installazione o l'uso.
- Verifica che la leva di bloccaggio sia correttamente installata prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare la leva di bloccaggio slide se non è stata installata correttamente.
- Assicurati di avere una buona presa sulla leva di bloccaggio per evitare scivolamenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la leva di bloccaggio slide originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova leva di bloccaggio slide SLIDE CATCH sopra il punto di montaggio.
- Fissa la leva di bloccaggio slide in posizione, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Controlla che la leva sia ben salda e non si muova.

3. Utilizzo:

- Utilizza la leva di bloccaggio slide estesa per rilasciare lo slide della pistola, assicurandoti di avere una presa sicura.
- Pratica l'uso della leva in un ambiente sicuro prima di utilizzarla in situazioni di tiro reale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320. La tua sicurezza è la nostra priorità.