

STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

Designed so the user can control and/or change the amount of neck sizing the cartridge case receives. Uses interchangeable sizing bushings that size the outside of the case neck. The conventional expander is eliminated, improving concentricity and prolonging brass life. ****NECK DIE BASE SOLD SEPARATELY****
The die is used with an Arbor Press. Sizes the neck to 3/16" from the mouth end, a practice many shooters prefer. Bushings not included. Dies include a decapping rod.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116156
- Mfr. No.: SND-86B0
- Cartridge: 8.6 Blackout
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 30mm
- Shipping length: 99mm
- UPC: 815145029959

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Stainless Neck Sizing Dies L.E. Wilson 8.6 Blackout Bushing Neck Die](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Diese Matrize wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Nackenvergrößerung deiner Patronenhülsen präzise zu kontrollieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Matrize nur mit einer Arbor Presse, die für diesen Zweck geeignet ist.
- Achte darauf, dass alle verwendeten Buchsen in gutem Zustand sind und korrekt eingesetzt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Matrize nur für die angegebene Patrone (8.6 Blackout).
- Vermeide den direkten Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen der Matrize.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Arbor Presse, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage bei der Verwendung der Matrize geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Stelle sicher, dass die Arbor Presse stabil und sicher aufgestellt ist.
2. Setze die Halskalibriermatrize in die Arbor Presse ein.
3. Wähle die passende Buchse für die gewünschte Nackenvergrößerung und setze sie in die Matrize ein.
4. Positioniere die Patronenhülse in der Matrize.
5. Betätige die Arbor Presse gleichmäßig, um die Nackenvergrößerung durchzuführen.
6. Überprüfe das Ergebnis und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen und Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Halte dich an die Richtlinien für die Entsorgung von Metallabfällen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle richtest, um die erforderliche Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass du unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden solltest. Halte dich auch über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Deine Sicherheit und die Qualität der Nutzung sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for Stainless Neck Sizing Dies L.E. Wilson 8.6 Blackout Bushing Neck Die

Introduction

Thank you for choosing the Stainless Neck Sizing Dies L.E. Wilson 8.6 Blackout Bushing Neck Die. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to control the neck sizing of your cartridge cases. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the die to prevent injury or damage.
- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the die and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recalls or safety alerts related to this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the die.
- **Work Area:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- **Tool Compatibility:** Use the die only with an Arbor Press as specified. Do not use with incompatible tools or equipment.
- **Neck Sizing:** Be cautious when adjusting the neck size. Follow the recommended sizing practices to avoid oversizing or damaging the cartridge case.
- **Bushings:** Note that sizing bushings are not included with the die. Ensure you have the correct bushings for your specific needs.
- **Decapping Rod:** Handle the decapping rod with care to avoid injury. Ensure it is properly secured during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the Arbor Press and appropriate sizing bushings (sold separately).
- Ensure your work area is organized and free from clutter.

2. Installation:

- Secure the die into the Arbor Press according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the die is properly aligned and tightened before proceeding.

3. Usage:

- Insert the cartridge case into the die.
- Adjust the sizing bushing to the desired neck size, ensuring it is properly seated.
- Apply steady pressure using the Arbor Press to size the neck of the cartridge case.

- Monitor the process closely to avoid oversizing or damaging the case.
- Remove the sized cartridge case and inspect for proper sizing.

4. Maintenance:

- Clean the die after each use to remove any debris or residue.
- Store the die in a dry and secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the die or any components in household waste unless specified by local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Stainless Neck Sizing Dies L.E. Wilson 8.6 Blackout Bushing Neck Die, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit their official website for additional resources and support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your Stainless Neck Sizing Die will ensure a safe and effective reloading experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Matrice per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per l'utilizzo della Matrice per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Questo prodotto è progettato per aiutare gli utenti a controllare e modificare la dimensione del collo dei bossoli. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso della matrice.
- Assicurati che la matrice sia correttamente installata sull'Arbor Press prima di utilizzarla.
- Non forzare la matrice oltre le sue capacità raccomandate.
- Non utilizzare bussole danneggiate o usurate.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segui le istruzioni per la manutenzione e la pulizia fornite nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Matrice

- Monta la matrice sull'Arbor Press seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che sia ben fissata e stabile prima di procedere.

2. Uso della Matrice

- Inserisci il bossolo nella matrice.
- Regola la matrice per dimensionare il collo a 3/16" dalla bocca.
- Esegui il processo di dimensionamento con movimenti lenti e controllati.
- Dopo l'uso, rimuovi il bossolo e controlla che non ci siano danni.

3. Manutenzione

- Pulisci la matrice dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla periodicamente la matrice e le bussole per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della Matrice per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di ricarica positiva e produttiva.

Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

Introduktion

Tack för att du valt STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Denna produkt är designad för att hjälpa användare att kontrollera och ändra halsstorleken på patronhylsor. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med en Arbor Press för att säkerställa korrekt funktion.
- Justera halsstorleken till 3/16" från mynningens ände för att undvika överdriven belastning på hylsan.
- Använd bara de rekommenderade storleksbussningarna för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Var försiktig när du hanterar dekapperstav för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i en fuktig eller ostabil miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing neck die:

- Fäst died på Arbor Press enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.

2. Användning av bushing neck die:

- Placera patronhylsan i died.
- Använd Arbor Press för att justera halsstorleken.
- Kontrollera att hylsan är korrekt formad efter justering.

3. Underhåll:

- Rengör died efter användning för att avlägsna skräp och rester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Viktigt att notera

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Tack för din uppmärksamhet och säkerhet.