

# STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Designad så att användaren kan kontrollera och/eller ändra mängden halsstorlek som patronhylsan får. Använder utbytbara storleksbussningar som storlekar utsidan av hylshalsen. Den konventionella expanderan är borttagen, vilket förbättrar koncentriskheten och förlänger mässings livslängd. **\*\*HALS DIE BASE SÄLJS SEPARAT\*\*** Died används med en Arbor Press. Storlekar halsen till 3/16" från mynningens ände, en praxis många skyttar föredrar. Bussningar ingår inte. Died inkluderar en dekapperstav.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 430116156
- Tillv.nr.: SND-86B0
- Laddverktygstyp: Bushing Neck Sizing Die
- Patron: 8.6 Blackout
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 99mm
- UPC: 815145029959

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE

## Introduktion

Tack för att du valt STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Denna produkt är designad för att hjälpa användare att kontrollera och ändra halsstorleken på patronhylsor. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av produkten.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med en Arbor Press för att säkerställa korrekt funktion.
- Justera halsstorleken till 3/16" från mynningens ände för att undvika överdriven belastning på hylsan.
- Använd bara de rekommenderade storleksbussningarna för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Var försiktig när du hanterar dekapperstav för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i en fuktig eller ostabil miljö.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bushing neck die:

- Fäst died på Arbor Press enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.

### 2. Användning av bushing neck die:

- Placera patronhylsan i died.
- Använd Arbor Press för att justera halsstorleken.
- Kontrollera att hylsan är korrekt formad efter justering.

### 3. Underhåll:

- Rengör died efter användning för att avlägsna skräp och rester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

## **Viktigt att notera**

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT BUSHING NECK DIE. Tack för din uppmärksamhet och säkerhet.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)