

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Plattråd, kromvanadiumlegering, lindad för att passa fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre. GLOCK® 17 passar stora ram 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Fabriksvikt är 17 lb. GLOCK® 19 passar 19, 23, 25, 32. Fabriksvikt är 18 lb.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000005
- Tillv.nr.: GL15
- Modell: 17
- Pounds: 15 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 211mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- [Om oss](#)

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

Konsumentens säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock®pistol samtidigt som säkerhet och tillförlitlighet säkerställs. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller denna produkt på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Se alltid till att din pistol är oladdad innan du installerar eller inspekterar fjädern.
- Håll fjädern och alla vapendelar utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast kompatibla modeller som anges i produktbeskrivningen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder FLAT WIRE RECOIL SPRINGS, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Använd endast fjädern med Glock®modeller som specificerats: 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 för Glock® 17; och 19, 23, 25, 32 för Glock® 19.
- Se till att fjädern är korrekt installerad för att undvika funktionsfel.
- Undvik att använda fjädern om den visar tecken på korrosion eller deformation.
- Överskrid inte de rekommenderade viktspecifikationerna för din specifika Glock®modell.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa instruktioner noggrant för korrekt installation och användning av fjädern:

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: en stansverktyg och en bänkblock.

2. Installation

- Ta bort sliden från ramen på vapnet.
- Lokalisera den fabriksmonterade guidepinne och fjädrens monteringsdel.
- Ta försiktigt bort den gamla fjädern från guidepinnen.
- Ta den nya FLAT WIRE RECOIL SPRING och installera den på guidepinnen, se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera sliden på ramen och se till att den fungerar smidigt.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Rengör och underhåll regelbundet fjädern som en del av din vapenvårdsrutin.

Avfallsinstruktioner

När FLAT WIRE RECOIL SPRINGS inte längre behövs eller är skadade, vänligen kassera dem på ett ansvarsfullt sätt:

- Kassera inte fjädern i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala regler för återvinning eller korrekta kassationsmetoder för metallkomponenter.
- Överväg att returnera produkten till tillverkaren för återvinning om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående dina FLAT WIRE RECOIL SPRINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och effektiv användning av dina FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella om du är osäker på något aspekt av installation eller användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se