

RECOIL SPRING FOR GLOCK® - ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Härdad & Kryobehandlad, Förbättrar Prestanda

Kryogeniskt behandlad, stressavlastad och härdad stång erbjuder flexfri cykling som minskar fjädringens bindning, vilket hjälper till att säkerställa pålitlig matning och utdrivning. Passar de små I.D., platta trådarna, fabriks- och eftermarknadsfjädrarna utan modifieringar eller förändringar. Detta är endast för Gen 1-3 modeller om det inte används med artikel 100-006-593 för Gen 4 modeller.



Produktinformation

- Namn: [ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000008
- Tillv.nr.: GLGR17
- Modell: 17
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 10mm
- Leveranslängd: 158mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RECOIL SPRING FOR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RECOIL SPRING FOR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL SPRING FOR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av denna produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder fjädern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används med kompatibla Glockmodeller (Gen 13), om den inte används med artikel 100006593 för Gen 4modeller.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet och följ lokala lagar och förordningar.
- Förvara fjädern på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skada.
- Försök inte att modifiera eller förändra fjädern på något sätt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller borttagning av fjädern.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, medan du hanterar och installerar fjädern.
- Var medveten om potentiella faror såsom:
 - Fjädertryck: Recoilfjädern kan vara under tryck och kan orsaka skada om den inte hanteras korrekt.
 - Klamring: Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du installerar eller tar bort guidestången.
- Följ tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika felinstallation och säkerställa korrekt funktion.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel med platt huvud och skyddsglasögon.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från Glock® 17 genom att följa tillverkarens avmonteringsinstruktioner.
- Ta försiktigt bort den befintliga guidestången och recoilfjädern från sliden.
- Ta den nya recoilfjädern och justera den med sliden.
- Sätt in guidestången i sliden och se till att den passar tätt.
- Montera tillbaka sliden på ramen av Glock® 17 och se till att alla komponenter är korrekt justerade.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.

3. Användning:

- Följ alltid säkra hanteringsrutiner för skjutvapen när du använder din Glock® 17.
- Kontrollera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skada under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fjädern i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor gällande fjädern, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på deras officiella webbplats eller produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RECOIL SPRING FOR GLOCK® ISMI GUIDE ROD FOR GLOCK® 17. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se