

1911 MAINSPRING - ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. 1911 AUTO MAINSPRING - Stainless steel (SS) or chrome silicon (CS); wound in the very popular 19 lb. and 17 lb. rate for lighter, consistent trigger pull with reliable ignition.



Attributes

- Name: ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445000023
- Mfr. No.: 22MS
- Make: 1911
- Model: Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Mainspring ISMI 22 LB.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring ISMI 22 LB.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB.](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort principal 1911 ISMI 22 LB](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej 1911 ISMI 22 LB.](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Mainspring ISMI 22 LB:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Mainspring ISMI 22 LB.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring ISMI 22 LB.](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Mainspring ISMI 22 LB.

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Mainspring ISMI 22 LB entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in deiner Feuerwaffe entwickelt. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in diesem Sicherheitsanleitungsführer sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder die Installation der Mainspring durchführst.
- Bewahre die Mainspring an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Mainspring auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie installierst.
- Verwende die Mainspring immer gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Mainspring nur mit kompatiblen 1911 Modellen (Government, Commander).
- Stelle sicher, dass die Mainspring ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen während der Benutzung zu vermeiden.
- Modifiziere die Mainspring nicht und verwende sie nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Feuerwaffen verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, versehentliche Entladung und Verletzungen.
- Halte deine Hände und andere Körperteile während des Betriebs der Feuerwaffe von der Auswurföffnung und dem Lauf fern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation der Mainspring:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die Griffschalen der 1911, um auf das MainspringGehäuse zuzugreifen.
- Entferne vorsichtig die alte Mainspring aus dem MainspringGehäuse.
- Setze die neue 1911 Mainspring ISMI 22 LB in das MainspringGehäuse ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Baue die Griffschalen sicher wieder zusammen.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.

2. Benutzungsanweisungen:

- Befolge stets die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Mainspring auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Wenn du Probleme mit der Mainspring oder der Feuerwaffe hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Mainsprings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Mainspring nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Mainspring ISMI 22 LB konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner 1911 Mainspring ISMI 22 LB zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring ISMI 22 LB.

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Mainspring ISMI 22 LB. This product is designed for durability and reliable performance in your firearm. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow the guidelines in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation of the mainspring.
- Store the mainspring in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the mainspring for any signs of damage or wear before installation.
- Always use the mainspring in accordance with the manufacturer's specifications.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible 1911 models (Government, Commander).
- Ensure that the mainspring is properly installed to avoid malfunction during use.
- Do not modify the mainspring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of firearms, including but not limited to accidental discharge and injury.
- Keep your hands and any other body parts away from the ejection port and muzzle when operating the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Mainspring:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the grip panels of the 1911 to access the mainspring housing.
- Carefully remove the old mainspring from the mainspring housing.
- Insert the new 1911 Mainspring ISMI 22 LB into the mainspring housing, ensuring it is seated correctly.
- Reassemble the grip panels securely.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly.

2. Usage Instructions:

- Always follow standard firearm safety practices.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Regularly inspect the mainspring for wear and replace it if necessary.
- If you experience any issues with the mainspring or the firearm, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged mainsprings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mainspring in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Mainspring ISMI 22 LB, please consult the manufacturer's website or customer service.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB.

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB. Este producto está diseñado para ofrecer durabilidad y un rendimiento confiable en tu arma de fuego. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor lee y sigue las pautas de esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación del resorte principal.
- Guarda el resorte en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el resorte antes de la instalación para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el resorte siempre de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con modelos 1911 compatibles (Government, Commander).
- Asegúrate de que el resorte esté instalado correctamente para evitar fallos durante su uso.
- No modifiques el resorte ni lo utilices de una manera no prevista por el fabricante.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de armas de fuego, incluyendo, pero no limitado a, disparos accidentales y lesiones.
- Mantén tus manos y cualquier otra parte del cuerpo alejadas de la boca de extracción y del cañón al operar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Resorte Principal:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira los paneles de agarre del 1911 para acceder a la caja del resorte principal.
- Retira cuidadosamente el resorte principal viejo de la caja del resorte.
- Inserta el nuevo Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB en la caja del resorte, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Vuelve a ensamblar los paneles de agarre de manera segura.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.

2. Instrucciones de Uso:

- Siempre sigue las prácticas estándar de seguridad con armas de fuego.
- Asegúrate de que estés en un entorno seguro al manejar tu arma.
- Inspecciona regularmente el resorte para detectar desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Si experimentas algún problema con el resorte o el arma, consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el resorte en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Resorte Principal 1911 ISMI 22 LB. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour le ressort principal 1911 ISMI 22 LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort principal 1911 ISMI 22 LB. Ce produit est conçu pour la durabilité et des performances fiables dans votre arme à feu. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre les directives de ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de procéder à toute maintenance ou installation du ressort principal.
- Rangez le ressort principal dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le ressort principal pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Utilisez toujours le ressort principal conformément aux spécifications du fabricant.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement avec des modèles 1911 compatibles (Government, Commander).
- Assurez-vous que le ressort principal est correctement installé pour éviter tout dysfonctionnement lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le ressort principal et ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des armes à feu, y compris, mais sans s'y limiter, le tir accidentel et les blessures.
- Gardez vos mains et toute autre partie du corps loin du port d'éjection et du canon lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du ressort principal :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez les panneaux de prise de la 1911 pour accéder au boîtier du ressort principal.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort principal du boîtier du ressort principal.
- Insérez le nouveau ressort principal 1911 ISMI 22 LB dans le boîtier du ressort principal, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réassemblez les panneaux de prise de manière sécurisée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.

2. Instructions d'utilisation :

- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement le ressort principal pour détecter toute usure et remplacez-le si nécessaire.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le ressort principal ou l'arme à feu, consultez un armurier qualifié.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout ressort principal ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort principal dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort principal 1911 ISMI 22 LB, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort principal 1911 ISMI 22 LB. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB.

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB. Questo prodotto è progettato per durabilità e prestazioni affidabili nella tua arma da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida contenute in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione della molla principale.
- Conserva la molla principale in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la molla principale per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Utilizza sempre la molla principale in conformità con le specifiche del produttore.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con modelli 1911 compatibili (Government, Commander).
- Assicurati che la molla principale sia installata correttamente per evitare malfunzionamenti durante l'uso.
- Non modificare la molla principale né utilizzarla in modo non previsto dal produttore.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso delle armi da fuoco, inclusi, ma non limitati a, scariche accidentali e infortuni.
- Tieni le mani e qualsiasi altra parte del corpo lontano dalla porta di espulsione e dalla bocca quando operi l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Molla Principale:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i pannelli della maniglia del 1911 per accedere all'alloggiamento della molla principale.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla principale dall'alloggiamento della molla principale.
- Inserisci la nuova Molla Principale 1911 ISMI 22 LB nell'alloggiamento della molla principale, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta i pannelli della maniglia in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma da fuoco operi correttamente.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Segui sempre le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la molla principale per usura e sostituiscila se necessario.
- Se riscontri problemi con la molla principale o l'arma da fuoco, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle principali vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla principale nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Molla Principale 1911 ISMI 22 LB. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej 1911 ISMI 22 LB.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny głównej 1911 ISMI 22 LB. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodnej wydajności w Twojej broni palnej. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji sprężyny głównej.
- Przechowuj sprężynę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź sprężynę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją.
- Używaj sprężyny zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi modelami 1911 (Government, Commander).
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zainstalowana, aby uniknąć awarii podczas użytkowania.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób niezgodny z zamierzeniami producenta.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej, w tym między innymi przypadkowego wystrzału i obrażeń.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od portu wyrzutowego i lufy podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Sprężyny Głównej:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij panele gripu 1911, aby uzyskać dostęp do komory sprężyny głównej.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę z komory sprężyny głównej.
- Włóż nową sprężynę główną 1911 ISMI 22 LB do komory sprężyny, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż panele gripu z powrotem na miejsce, upewniając się, że są dobrze zabezpieczone.
- Wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.

2. Instrukcje Użytkowania:

- Zawsze przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze sprężyną lub bronią, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny głównej 1911 ISMI 22 LB, skonsultuj się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z sprężyną główną 1911 ISMI 22 LB. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet 1911 Mainspring ISMI 22 LB:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Mainspring ISMI 22 LB:n. Tämä tuote on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi suoritukseksi aseessasi. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin suoritat huoltoa tai asennusta mainspringille.
- Säilytä mainspring turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mainspring mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Käytä mainspringia aina valmistajan määrittämällä tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien 1911mallien (Government, Commander) kanssa.
- Varmista, että mainspring on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt käytön aikana.
- Älä muokkaa mainspringia tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Ole tietoinen aseiden käytön mahdollisista vaaroista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingoittumiseen tai vahingossa tapahtuvaan laukaisuun.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat poissa ejection portista ja piipusta aseita käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Mainspringin asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista 1911:n kahvakuoret päästäksesi mainspringasentoon.
- Irrota varovasti vanha mainspring mainspringasennosta.
- Aseta uusi 1911 Mainspring ISMI 22 LB mainspringasentoon varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kokoa kahvakuoret takaisin tiukasti.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.

2. Käyttöohjeet:

- Noudata aina standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Tarkista säännöllisesti mainspring kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos kohtaat ongelmia mainspringin tai aseeseen kanssa, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet mainspringit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mainspringia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Mainspring ISMI 22 LB:hen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 Mainspring ISMI 22 LB:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Mainspring ISMI 22 LB.

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Denna produkt är designad för hållbarhet och pålitlig prestanda i ditt vapen. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ riktlinjerna i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller installation av mainspring.
- Förvara mainspring på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera mainspring för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Använd alltid mainspring i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med kompatibla 1911modeller (Government, Commander).
- Se till att mainspring är korrekt installerad för att undvika funktionsfel under användning.
- Modifiera inte mainspring eller använd den på ett sätt som inte avses av tillverkaren.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av skjutvapen, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig avfyrning och skador.
- Håll händerna och andra kroppsdelar borta från utdragsporten och mynningen när du hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mainspring:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort grepppanelen på 1911 för att komma åt mainspringhuset.
- Ta försiktigt bort den gamla mainspring från mainspringhuset.
- Sätt i den nya 1911 Mainspring ISMI 22 LB i mainspringhuset, och se till att den sitter korrekt.
- Montera grepppanelen på nytt på ett säkert sätt.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.

2. Användningsinstruktioner:

- Följ alltid standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Inspektera regelbundet mainspring för slitage och byt ut den om det behövs.
- Om du upplever några problem med mainspring eller vapnet, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella gamla eller skadade mainsprings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mainspring i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Mainspring ISMI 22 LB, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring ISMI 22 LB.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Tento produkt je navržen pro odolnost a spolehlivý výkon ve vaší zbraň. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny v této příručce bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoliv údržby nebo instalace mainspringu.
- Ukládejte mainspring na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte mainspring na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Vždy používejte mainspring v souladu se specifikacemi výrobce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními modely 1911 (Government, Commander).
- Ujistěte se, že je mainspring správně nainstalován, aby se předešlo poruše během použití.
- Neměňte mainspring ani jej nepoužívejte způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním zbraní, včetně, ale nejen, náhodného výstřelu a zranění.
- Držte ruce a jakékoli jiné části těla daleko od výstupního otvoru a hlavně při obsluze zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace mainspringu:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Odstraňte grip panely 1911, abyste získali přístup k housingu mainspringu.
- Opětovně odstraňte starý mainspring z housingu mainspringu.
- Vložte nový 1911 Mainspring ISMI 22 LB do housingu mainspringu, ujistěte se, že je správně usazen.
- Znovu sestavte grip panely bezpečně.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.

2. Pokyny pro použití:

- Vždy dodržujte standardní bezpečnostní postupy při používání zbraní.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se svou zbraní.
- Pravidelně kontrolujte mainspring na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mainspringem nebo zbraní, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené mainspringy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte mainspring do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Mainspring ISMI 22 LB, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečnou a příjemnou zkušenost s vaším 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.