

1911 MAINSPRING - ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och tillverkad enligt flygindustrins specifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Tillverkad enligt flygindustrins specifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjädring. 1911 AUTO MAINSPRING - Rostfritt stål (SS) eller kromsilicon (CS); lindad i de mycket populära 19 lb. och 17 lb. vikter för en lättare, konsekvent avtryckning med pålitlig tändning.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000023
- Tillv.nr.: 22MS
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Mainspring ISMI 22 LB.](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Mainspring ISMI 22 LB.

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Denna produkt är designad för hållbarhet och pålitlig prestanda i ditt vapen. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ riktlinjerna i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller installation av mainspring.
- Förvara mainspring på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera mainspring för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Använd alltid mainspring i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med kompatibla 1911modeller (Government, Commander).
- Se till att mainspring är korrekt installerad för att undvika funktionsfel under användning.
- Modifiera inte mainspring eller använd den på ett sätt som inte avses av tillverkaren.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av skjutvapen, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig avfyrning och skador.
- Håll händerna och andra kroppsdelar borta från utdragsporten och mynningen när du hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mainspring:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort grepppanelen på 1911 för att komma åt mainspringhuset.
- Ta försiktigt bort den gamla mainspring från mainspringhuset.
- Sätt i den nya 1911 Mainspring ISMI 22 LB i mainspringhuset, och se till att den sitter korrekt.
- Montera grepppanelen på nytt på ett säkert sätt.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.

2. Användningsinstruktioner:

- Följ alltid standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Inspektera regelbundet mainspring för slitage och byt ut den om det behövs.
- Om du upplever några problem med mainspring eller vapnet, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella gamla eller skadade mainsprings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mainspring i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Mainspring ISMI 22 LB, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 1911 Mainspring ISMI 22 LB. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se