

1911 GOVERNMENT RECOIL SPRINGS - ISMI 18 LB. C/S RECOIL SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och tillverkad enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon eller korrosionsbeständigt rostfritt stål för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Värmebehandlad, shot peened och helt stressavlastad för att minimera fjädring.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 18 LB. C/S RECOIL SPRING](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445100018
- Tillv.nr.: 18CS
- Modell: Government
- Pounds: 18 lbs
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 185mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Denna produkt har designats och tillverkats för att uppfylla höga standarder för säkerhet och prestanda. Vänligen läs noggrant denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att recoil spring är kompatibel med din vapentyp innan installation.
- Inspektera recoil spring för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll recoil spring och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med skjutvapen och deras komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Recoil spring är designad för användning i 1911 Governmentmodellen. Använd den inte i andra vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller byter recoil spring.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av recoil spring för att förhindra personskador eller skador på vapnet.
- Om du upplever några ovanliga prestandaproblem med ditt vapen, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en hammare.

2. Installationssteg

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort sliden från vapnets ram enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla recoil spring från guide rod.
- Justera den nya ISMI recoil spring med guide rod och se till att den sitter ordentligt.
- Montera sliden tillbaka på ramen och se till att alla komponenter är säkert på plats.

3. Användningstips

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Rengör och smörj regelbundet recoil spring och dess komponenter för att upprätthålla optimal prestanda.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort recoil spring i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte bort recoil spring i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna recoil spring om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens representant.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 1911 Government Recoil Springs ISMI 18 LB. C/S Recoil Spring. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se