

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513050402
- Mfr. No.: F308WINMATCH
- Cartridge: 308 Winchester
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER](#)

Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Handhabung und Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und deine Sicherheit zu erhöhen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Patronen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Lagere die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe beim Umgang mit Patronen vorsichtig vor, um eine versehentliche Entladung zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder der Verwendung von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe mit der .308 Winchester Patrone kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide die Verwendung von Patronen, die Anzeichen von Beschädigungen wie Dellen, Korrosion oder Risse aufweisen.
- Befolge die Richtlinien des Waffenherstellers für das Laden und Entladen von Patronen.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Hintergrund beim Schießen sicher ist.
- Konsumiere vor oder während der Verwendung von Feuerwaffen keine Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Überprüfe, ob deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Patronen einsetzt.
- Lade die Patronen gemäß den Spezifikationen der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren Position ist, bevor du sie handhabst oder transportierst.
- Wenn du bereit zum Schießen bist, stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zielt und dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Entlade die Feuerwaffe nach der Benutzung und lagere die Patronen an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Patronen nicht in den normalen Müll; suche nach ausgewiesenen Entsorgungsstellen oder Programmen.
- Wenn du unbenutzte oder defekte Patronen hast, kontaktiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktanliegen wende dich bitte an den von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten EUbasierten Kontaktpunkt.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis mit der RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung, um dich selbst und andere zu schützen.

Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. This guide provides essential safety information to ensure safe handling and usage of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and enhance your safety.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the cartridges out of the reach of children and unauthorized users.
- Always store cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly check for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products and accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle cartridges with care to avoid accidental discharge.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when handling or using firearms.
- Ensure that the firearm is compatible with the .308 Winchester cartridge before use.
- Avoid using cartridges that show signs of damage, such as dents, corrosion, or cracks.
- Follow the firearm manufacturer's guidelines for loading and unloading cartridges.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during the use of firearms.

Instructions for Installation and Usage

- Check that your firearm is unloaded before inserting any cartridges.
- Load the cartridges into the magazine or chamber according to the firearm's specifications.
- Ensure that the firearm is in a safe position before handling or transporting.
- When ready to shoot, ensure that the firearm is aimed in a safe direction and that the area is clear of people and obstacles.
- After use, unload the firearm and store cartridges in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of used cartridges in accordance with local regulations.
- Do not throw cartridges in regular trash; seek out designated disposal sites or programs.
- If you have unused or defective cartridges, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please refer to the EU-based contact point provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safer experience with the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Always prioritize safety and responsible usage to protect yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Introducción

Gracias por elegir el RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para asegurar el manejo y uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y mejorar tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén los cartuchos fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o desgaste antes de usar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro y accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre maneja los cartuchos con cuidado para evitar disparos accidentales.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al manejar o usar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego sea compatible con el cartucho .308 Winchester antes de usar.
- Evita usar cartuchos que muestren signos de daño, como abolladuras, corrosión o grietas.
- Sigue las pautas del fabricante del arma de fuego para cargar y descargar cartuchos.
- Nunca apuntes un arma de fuego a algo que no intentes disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un fondo seguro al disparar.
- No consumas alcohol o drogas antes o durante el uso de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Verifica que tu arma de fuego esté descargada antes de insertar cualquier cartucho.
- Carga los cartuchos en el cargador o la recámara de acuerdo con las especificaciones del arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en una posición segura antes de manejarla o transportarla.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura y que el área esté libre de personas y obstáculos.
- Después de usar, descarga el arma de fuego y almacena los cartuchos en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cartuchos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cartuchos en la basura regular; busca sitios o programas de eliminación designados.
- Si tienes cartuchos no utilizados o defectuosos, contacta a las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o preocupaciones del producto, por favor consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar una experiencia más segura con el RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable para protegerte a ti mismo y a los demás.

Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une manipulation et une utilisation sûres de ce produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement afin de minimiser les risques et d'améliorer votre sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez les cartouches hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Stockez toujours les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifiez régulièrement les signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux et tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez toujours les cartouches avec soin pour éviter un tir accidentel.
- Utilisez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de la manipulation ou de l'utilisation d'armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est compatible avec la cartouche .308 Winchester avant utilisation.
- Évitez d'utiliser des cartouches présentant des signes de dommages, tels que des bosses, de la corrosion ou des fissures.
- Suivez les directives du fabricant de l'arme à feu pour le chargement et le déchargement des cartouches.
- Ne pointez jamais une arme à feu vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un fond sûr lors du tir.
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Vérifiez que votre arme à feu est déchargée avant d'insérer des cartouches.
- Chargez les cartouches dans le chargeur ou la chambre selon les spécifications de l'arme à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dans une position sûre avant de la manipuler ou de la transporter.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que l'arme à feu est dirigée dans une direction sûre et que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Après utilisation, déchargez l'arme à feu et rangez les cartouches dans un endroit sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les cartouches usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches à la poubelle ordinaire ; recherchez des sites ou des programmes d'élimination désignés.
- Si vous avez des cartouches non utilisées ou défectueuses, contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des préoccupations liées au produit, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience plus sûre avec les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable pour vous protéger vous-même et les autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni le cartucce fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva sempre le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Controlla regolarmente eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Maneggia sempre le cartucce con attenzione per evitare scariche accidentali.
- Utilizza equipaggiamento protettivo adeguato, come occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito, quando maneggi o utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia compatibile con la cartuccia .308 Winchester prima dell'uso.
- Evita di utilizzare cartucce che mostrano segni di danno, come ammaccature, corrosione o crepe.
- Segui le linee guida del produttore dell'arma da fuoco per il caricamento e lo scaricamento delle cartucce.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando spari.
- Non consumare alcol o droghe prima o durante l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Controlla che la tua arma da fuoco sia scarica prima di inserire qualsiasi cartuccia.
- Carica le cartucce nel caricatore o nella camera secondo le specifiche dell'arma da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia in una posizione sicura prima di maneggiarla o trasportarla.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Dopo l'uso, scarica l'arma da fuoco e conserva le cartucce in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le cartucce usate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le cartucce nella spazzatura normale; cerca siti o programmi di smaltimento designati.
- Se hai cartucce inutilizzate o difettose, contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le preoccupazioni sul prodotto, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal tuo rivenditore o produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza più sicura con il RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile per proteggere te stesso e gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do tych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Przechowuj naboje z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przechowuj naboje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze obchodź się z nabojami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i ochrona słuchu, podczas obsługi lub używania broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest kompatybilna z nabojem .308 Winchester przed użyciem.
- Unikaj używania naboju, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak wgniecenia, korozja lub pęknięcia.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta broni dotyczącymi ładowania i rozładowywania naboju.
- Nigdy nie celuj w coś, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że tło jest bezpieczne podczas strzelania.
- Nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed ani w trakcie używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Sprawdź, czy twoja broń jest rozładowana przed włożeniem jakichkolwiek naboju.
- Załaduj naboje do magazynka lub komory zgodnie ze specyfikacjami broni.
- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznej pozycji przed obsługą lub transportem.
- Kiedy jesteś gotowy do strzału, upewnij się, że broń jest wymierzona w bezpiecznym kierunku i że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód.
- Po użyciu rozładuj broń i przechowuj naboje w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte naboje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj naboju do zwykłego kosza; poszukaj wyznaczonych miejsc lub programów utylizacji.
- Jeśli masz nieużywane lub wadliwe naboje, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z produktem, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego z siedzibą w UE, który został podany przez sprzedawcę lub producenta.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie z RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie, aby chronić siebie i innych.

Turvaohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja turvallisuutesi parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä patruunat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä patruunoita viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset vauriot tai kulumat ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele patruunoita aina varovasti, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, käsitellessäsi tai käyttäessäsi tuliaseita.
- Varmista, että tuliaseesi on yhteensopiva .308 Winchester patruunan kanssa ennen käyttöä.
- Vältä patruunoiden käyttöä, jotka osoittavat vaurioita, kuten lommoja, korroosiota tai halkeamia.
- Noudata tuliaseen valmistajan ohjeita patruunoiden lataamisessa ja purkamisessa.
- Älä koskaan osoita tuliaseella mitään, jota et aio ampua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.
- Älä käytä alkoholia tai huumeita ennen tai aikana tuliaseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että tuliaseesi on tyhjennetty ennen patruunoiden asettamista.
- Lataa patruunat aikaisemmin määritettyjen tuliaseen spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että tuliase on turvallisessa asennossa ennen käsittelyä tai kuljetusta.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että tuliase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Käytön jälkeen purkaa tuliase ja säilytä patruunat turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä patruunoita tavalliseen roskakoriin; etsi nimettyjä hävityspaikkoja tai ohjelmia.
- Jos sinulla on käyttämättömiä tai viallisia patruunoita, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä huolenaiheista, viittaa EUpohjaiseen yhteyspisteeseen, jonka toimittaja tai valmistaja on antanut.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käyttö suojellaksesi itseäsi ja muita.

Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och öka din säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll patronerna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara alltid patronerna på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid patronerna med försiktighet för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar eller använder skjutvapen.
- Kontrollera att skjutvapnet är kompatibelt med .308 Winchesterpatronen innan användning.
- Undvik att använda patroner som visar tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller sprickor.
- Följ skjutvapenstillverkarens riktlinjer för inladdning och urladdning av patroner.
- Pekar aldrig ett skjutvapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker bakgrund vid skjutning.
- Konsumera inte alkohol eller droger före eller under användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

- Kontrollera att ditt skjutvapen är oladdat innan du sätter in några patroner.
- Ladda patronerna i magasinet eller kammaren enligt skjutvapnets specifikationer.
- Se till att skjutvapnet är i en säker position innan hantering eller transport.
- När du är redo att skjuta, se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och att området är fritt från människor och hinder.
- Efter användning, urladda skjutvapnet och förvara patronerna på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda patroner i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte patroner i vanlig sopor; sök efter avsedda avfallshanteringsställen eller program.
- Om du har oanvända eller defekta patroner, kontakta lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse med RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning för att skydda dig själv och andra.

Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné zacházení a používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zvýšili svou bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vždy skladujte náboje na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.
- Pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty a nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zacházejte s náboji opatrně, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Při manipulaci nebo používání palných zbraní používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že je palná zbraň kompatibilní s nábojem .308 Winchester před použitím.
- Vyhněte se používání nábojů, které vykazují známky poškození, jako jsou promáčknutí, koroze nebo praskliny.
- Dodržujte pokyny výrobce palné zbraně pro nabíjení a vybíjení nábojů.
- Nikdy nesměřujte palnou zbraň na nic, co nemáte v úmyslu střílet.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při stříbě.
- Před nebo během používání palných zbraní nekonzumujte alkohol ani drogy.

Pokyny pro instalaci a použití

- Zkontrolujte, že je vaše palná zbraň vybitá před vložením jakýchkoli nábojů.
- Naložte náboje do zásobníku nebo komory podle specifikací palné zbraně.
- Ujistěte se, že je palná zbraň v bezpečné poloze před manipulací nebo přepravou.
- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem a že je oblast bez lidí a překážek.
- Po použití vybijte palnou zbraň a uložte náboje na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité náboje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte náboje do běžného odpadu; vyhledejte určená místa nebo programy pro likvidaci.
- Pokud máte nepoužité nebo vadné náboje, kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav o produkt se obraťte na kontaktní místo v EU, které poskytuje váš prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečnější zkušenost s RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .308 WINCHESTER MATCH FINISHER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání, abyste chránili sebe a ostatní.