

STEEL STAMP GUIDE - LA BOUNTY STEEL STAMP GUIDE ALUMINUM

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nummer och Brevfrimärken](#)

För Precision Justering Vid Märkning Av Pipor

LA BOUNTY STÅLSTÄMPLINGSGUIDE LA BOUNTY Stålstämplingsguide är ett precisionsverktyg utformat för att säkerställa att individuella stålstämplor är korrekt justerade, vilket resulterar i raka och jämnt fördelade tecken när kaliberbeteckningar stämplas på vapnets pipor. Denna guide är avgörande för vapensmeder som strävar efter professionella märkningar på sina projekt. Beskrivning och funktioner: Tillverkad av hållbar aluminium med stål U-bult och hårdvara, guidens mått är 2-3/8 tum i längd, 3-1/4 tum i bredd och 1-1/2 tum i höjd. Den rymmer pipor upp till 1-3/8 tum i diameter och accepterar 1/4-tums fyrkantiga stämplor med teckenstorlekar på 1/16, 3/32 eller 1/8 tum. Allenhuvudskruvar möjliggör exakt justering av teckens avstånd, vilket säkerställer professionellt utseende. En maskinbearbetad port ger en obehindrad vy av det första stämpelhuvudet, vilket underlättar korrekt positionering på arbetsstycket innan man slår med hammaren. Specifikationer: Material: Aluminiumkropp med stål U-bult och hårdvara Mått: 2-3/8 tum (6 cm) lång x 3-1/4 tum (8,2 cm) bred x 1-1/2 tum (3,8 cm) hög Kompatibilitet: Passar pipor upp till 1-3/8 tum i diameter Stämplestorlek: Accepterar 1/4-tums fyrkantiga stämplor med teckenstorlekar på 1/16, 3/32 eller 1/8 tum Kundinsikter: Kunder som använder LA BOUNTY Stålstämplingsguide uppskattar dess förmåga att producera raka och jämnt fördelade märkningar, vilket förbättrar professionaliteten i deras arbete. Den justerbara teckens avstånd och tydlig synlighet av stämpelhuvudet framhävs som värdefulla funktioner som bidrar till precis och noggrann stämpling. Genom att inkludera LA BOUNTY Stålstämplingsguide i din vapensmedsverktygslåda säkerställs exakt justering och avstånd av stämplade tecken, vilket resulterar i professionella kaliberbeteckningar på vapnets pipor.



Produktinformation

- Namn: [LA BOUNTY STEEL STAMP GUIDE ALUMINUM](#)
- Tillverkare: [LA BOUNTY](#)
- Produktnr: 521104000
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 79mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 119mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL STAMP GUIDE LA BOUNTY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL STAMP GUIDE LA BOUNTY

Introduktion

Tack för att du valt STEEL STAMP GUIDE LA BOUNTY. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Använd inte produkten om den verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika olyckor eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder stålstämplaren.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt innan stämpling för att förhindra rörelse under användning.
- Använd en hammare som är lämplig för storleken på stämplarna och materialet i arbetsstycket.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du slår på stämpeln för att undvika att skada stämpeln eller arbetsstycket.
- Var försiktig med vassa kanter på stålstämplarna och guiden själv. Hantera med omsorg för att undvika skärskador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive STEEL STAMP GUIDE, stålstämplar, en hammare och ett arbetsstycke.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Installation

- Placera STEEL STAMP GUIDE på arbetsstycket där du avser att stämpla.
- Justera insexskruvarna för att justera stämplarna enligt önskad teckenavstånd.
- Se till att stämplarna är ordentligt placerade i guiden.

3. Användning

- Med guiden på plats, kontrollera att det första stämpelhuvudet är synligt genom den maskinbearbetade porten för korrekt placering.
- När du har placerat det korrekt, använd en hammare för att försiktigt slå på stämpelhuvudet med jämn tryck.
- Upprepa stämplingsprocessen för varje tecken, och se till att avståndet förblir konsekvent.

4. Efter användning

- Efter användning, rengör guiden och stämplarna för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallkomponenter.
- Se till att eventuella farliga material kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående STEEL STAMP GUIDE LA BOUNTY, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL STAMP GUIDE. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se