

NX8 4-32X50MM F1 RIFLE SCOPES - NX8 4-32X50MM F1 FFP ILLUMINATED TREMOR 3 RETICLE BLACK

The NX8 4-32x50 F1 riflescope is a compact and capable long range riflescope. Building upon the legendary durability of the NXS family from Nightforce, the NX8 adds first focal plane performance with an 8x zoom range in a small package. This wide zoom range allows for fast engagements at close range along with the ability to detect, identify and engage targets at long range. Other features include the ZeroStop elevation adjustment for a rapid return to zero. The 50mm objective is optimized for resolution and light transmission, with a parallax adjustment coming as close as 11 yards. An integrated PTL (Power Throw Lever) makes power changes fast and easy. The compact size and incredible capability of the NX8 4-32x50 F1 makes it an instant favorite for nearly any rifle and intended use. 8x zoom range Red and Green Illumination 26 MRAD/90 MOA total Elevation 20 MRAD/70 MOA total Windage ED Glass Parallax from 11 yards to infinity ZeroStop for elevation Capped Windage



Attributes

- Name: NX8 4-32X50MM F1 FFP ILLUMINATED TREMOR 3 RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 524000273
- Mfr. No.: C633
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.40"
- Finish: Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 13.4"
- Max Magnification: 32x
- Min. Magnification: 4x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: Tremor 3
- Tube Size: 30mm
- Weight: 29 oz
- Delivery weight: 0.739kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 584mm
- UPC: 847362017174

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: NX8 432X50MM F1 Rifle Scope Safety Instructions](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for NX8 432X50MM F1 Kikkertsikte](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 432X50MM F1 Kikarsikte](#)

NX8 432X50MM F1 Rifle Scope Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NX8 432X50MM F1 Rifle Scope. This document provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the riflescope is used only for its intended purpose.
- Always handle the riflescope with care to avoid damage.
- Keep the riflescope out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the riflescope in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Avoid using the riflescope in extreme weather conditions that may impair its function.
- Do not attempt to disassemble or modify the riflescope.
- Ensure that the riflescope is securely mounted to the firearm before use.
- Always check the zero before shooting to ensure accuracy.
- Use appropriate eye protection when looking through the riflescope.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Scope:

- Select a suitable mounting base compatible with the NX8 432X50MM F1.
- Securely attach the scope rings to the mounting base.
- Place the riflescope in the rings and tighten the screws evenly to secure it in place.
- Ensure that the reticle is level with the firearm.

2. Adjusting the Eye Relief:

- Position the riflescope so that the eye relief is comfortable for your shooting position.
- The recommended eye relief is approximately 3.40 inches.

3. Zeroing the Scope:

- At a safe distance, fire a group of shots to establish a baseline.
- Adjust the turrets according to the impact of the shots to bring the point of aim in line with the point of impact.

Usage

• Adjusting Magnification:

- Use the Power Throw Lever (PTL) to quickly change magnification settings.

- Rotate the lever to adjust the zoom from 4x to 32x.
- **Elevation and Windage Adjustments:**
 - Use the ZeroStop feature for rapid return to zero.
 - Adjust elevation and windage settings as needed for accurate shooting.
- **Illumination Settings:**
 - Activate the red or green illumination feature for better visibility in low light conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the NX8 432X50MM F1 Rifle Scope in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's customer service or your local authorized dealer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NX8 432X50MM F1 Rifle Scope. Thank you for your attention to safety.

Brukerhåndbok for NX8 432X50MM F1

Kikkertsikte

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NX8 432X50MM F1 kikkertsiktet fra Nightforce. Dette produktet er designet for å gi deg enestående ytelse og presisjon på lange avstander. For å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertsiktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsiktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid kikkertsiktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ekstreme værforhold som kraftig regn, snø eller sterke vindforhold som kan påvirke sikteytelsen.
- Kontroller kikkertsiktet regelmessig for skader eller slitasje. Hvis du oppdager noen problemer, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Rapportér eventuelle ulykker eller skader som oppstår ved bruk av kikkertsiktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid kikkertsiktet med begge hender for å opprettholde stabilitet og kontroll.
- Unngå å peke kikkertsiktet mot personer eller dyr, selv når det ikke er lastet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og identifiser mål tydelig før du bruker kikkertsiktet.
- Unngå å bruke kikkertsiktet med skitt eller smuss på linser, da dette kan påvirke synligheten.
- Juster alltid kikkertsiktet til ditt øye og sikte før du begynner å bruke det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Sørg for at riflen er sikker og ikke lastet.
- Fest kikkertsiktet til riflen ved hjelp av de medfølgende festene. Følg produsentens instruksjoner for korrekt montering.
- Juster kikkertsiktet slik at det er i vater og i riktig posisjon for øyet ditt.

2. Justering av fokus og parallax:

- Juster parallaxkontrollen til den angitte avstanden for å sikre skarphet.
- Bruk øyejusteringen for å tilpasse synsfeltet til ditt øye.

3. Bruk av belysning:

- Slå på belysningen ved å bruke kontrollene på kikkertsiktet. Velg mellom rød og grønn belysning avhengig av dine preferanser og lysforhold.

4. Nullstilling og justering:

- Bruk ZeroStopfunksjonen for å tilbakestille høyden til null raskt.
- Juster vindretningen ved hjelp av vindjusteringskontrollen for å tilpasse deg forholdene.

5. Rengjøring av kikkertsiktet:

- Bruk en myk, ren klut for å tørke av linsene. Unngå sterke kjemikalier eller slipende materialer.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.
- Lever kikkertsiktet til et godkjent resirkuleringssenter hvis det ikke lenger er i bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående NX8 432X50MM F1 kikkertsiktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Vi håper at du får glede av ditt NX8 432X50MM F1 kikkertsikte. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Säkerhetsinstruktioner för NX8 432X50MM F1 Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt NX8 432X50MM F1 kikarsikte från Nightforce. Detta kikarsikte är designat för att ge enastående prestanda och hållbarhet för långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat på ditt gevär innan användning.
- Håll kikarsiktet och geväret utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på kikarsiktet till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig kikarsiktet om det är skadat eller om några komponenter saknas.
- Se till att alla justeringar av höjd och vind görs på ett säkert sätt innan skjutning.
- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och på godkända skjutbanor.
- Undvik att sikta på människor eller djur, även om du inte avser att skjuta.
- Var medveten om omgivningen och andra skyttar när du använder kikarsiktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på gevärsroten med hjälp av monteringsringar som är kompatibla med 30 mm tubstorlek.
- Justera kikarsiktets position så att ögonen är i linje med okularet för optimal ögonkomfort.
- Kontrollera att kikarsiktet är vattentätt och stöttåligt innan användning.

2. Justering av kikarsiktet:

- Använd ZeroStopfunktionen för att snabbt återgå till noll efter justeringar.
- Justera höjd och vind med hjälp av klickinställningarna (0.1 MRAD).

3. Användning av belysning:

- Slå på belysningen genom att använda strömbrytaren. Välj mellan röd och grön belysning beroende på ljusförhållandena.
- Justera belysningsstyrkan för att passa dina behov.

4. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen till rätt avstånd (minst 11 yards) för att säkerställa korrekt sikte.

5. Underhåll:

- Rengör kikarsiktet regelbundet med en mjuk duk för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera att objektivlinsen är fri från repor och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När kikarsiktet når slutet av sin livslängd, vänligen återvinn det på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av elektroniska apparater och optiska enheter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av NX8 432X50MM F1 kikarsikte, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer (NX8) till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt NX8 kikarsikte.