

E-ZEE TRIMMER - LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

Lyman introducerar ett system för hylsbeskärning för den som återladdar och är intresserad av ekonomi eller föredrar att ha ett individuellt precisionshandverktyg för varje kaliber. EZEE TRIM hylsbeskärningssystemet gör det möjligt för användaren att trimma hylsor för hand eller med en kraftadapter (inkluderad) till exakt förinställd längd. Beskäraren kommer med en hylslås, skärare, längdguide, skärhuvud och både hand- och krafttrimningsadapter. Beskäraren fungerar med alla standardhylshållare inklusive Lyman, Redding, RCBS, Hornady och Lee Precision. Den monteras på några sekunder och du är redo att trimma hylsor. EZEE-TRIM-systemet finns i tre praktiska varianter. EZEE TRIM Rifle-set - Inkluderar handbeskärning, kraftadapter, skärhuvud och 5 mest populära kaliberpiloter (.223, .243, .270, .30-06, .308) EZEE TRIM Handgun-set - Inkluderar handbeskärning, kraftadapter, skärhuvud och 6 mest populära handkapskaliberpiloter (9mm, 38 Special, 357, 40 S&W, 44 Mag, .45ACP) EZEE TRIM Universal-set - Inkluderar handbeskärning, kraftadapter och skärhuvud. Lägg bara till piloten för den kaliber du vill trimma.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000073
- Tillv.nr.: 7821922
- Patron: 6.5 Creedmoor
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 011516719225

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv och precis hylsbeskärningsupplevelse för dem som återladdar. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av trimmern, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Håll trimmern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Se till att arbetsytan är ren, torr och fri från skräp.
- Använd trimmern endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i manualen.
- Inspektera trimmern och alla tillbehör innan användning för eventuella tecken på skador.
- Försök inte att modifiera eller demontera trimmern.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder trimmern.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när trimmern används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Elektrisk säkerhet:** Om du använder kraftadaptern, se till att strömkällan är kompatibel och att alla elektriska anslutningar är säkra. Använd inte i våta förhållanden.
- **Skärskador:** Skäraren är vass. Hantera med försiktighet och undvik direkt kontakt med skärkanten.
- **Beskärningsoperation:** Se alltid till att hylsan är ordentligt säkrad i trimmern innan du börjar. Försök aldrig att trimma en hylsa som inte är korrekt låst på plats.
- **Underhåll:** Rengör trimmern regelbundet och inspektera den för slitage. Byt ut eventuella slitna eller skadade delar omedelbart.
- **Förvaring:** Förvara trimmern på en torr plats och se till att den inte är tillgänglig för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av trimmern:

- Packa upp alla komponenter från lådan.
- Fäst skärhuvudet på trimmerkroppen på ett säkert sätt.
- Välj rätt kaliberpilot och sätt in den i skärhuvudet.
- Om du använder kraftadaptern, anslut den till trimmern enligt instruktionerna i manualen.

2. Beskärning av hylsor:

- Se till att arbetsytan är klar.
- Välj den hylsa du vill trimma och inspektera den för skador.
- Lås hylsan i trimmern med hjälp av hylslåset.
- Om du använder handtrimmern, applicera jämnt tryck för att trimma hylsan. För krafttrimning, sätt på kraftadaptern och håll hylsan säkert.
- Efter trimning, ta bort hylsan och kontrollera längden. Upprepa vid behov.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör trimmern med en mjuk trasa efter varje användning för att ta bort skräp.
- Smörj rörliga delar enligt rekommendationerna i manualen.
- Förvara alla komponenter på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trimmern och dess komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte elektriska komponenter med vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik.
- Om trimmern inte längre fungerar, överväg att återvinna delar där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller bruksanvisningen för lämplig kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se