

TWO CHERRIES CHISEL - BROWNELLS CHISEL, STRAIGHT WITH WOOD HANDLE, 4MM

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Träkarvnings mejsel](#)

Smidd stål behåller sin skärpa; Stålhylsade, hårdbokhandtag spricker inte

Tyska stålmejslar är härdade till Rc 61 för överlägsen styrka och skärpa. Hårdbokhandtag har stålhylsor för att förhindra sprickbildning. Slutlig slipning krävs innan användning.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS CHISEL, STRAIGHT WITH WOOD HANDLE, 4MM](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 541000005
- Tillv.nr.: 5100104
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 206mm
- UPC: 050806023130

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och maximera din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mejseln endast används för sitt avsedda syfte träkarvning.
- Inspektera alltid mejseln före användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Håll mejseln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar för att skydda mot skador.
- Förvara mejseln på en säker och torr plats när den inte används.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av verktyg och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid mejseln på en stabil arbetsyta.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder mejseln; låt verktyget göra jobbet.
- Håll dina händer och kroppen borta från skärkanten medan du använder mejseln.
- Använd inte mejseln om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse.
- Lämna inte mejseln obevakad medan den används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Innan du använder mejseln, se till att den är ren och fri från skräp.
2. **Slipning:** Slutlig slipning av mejseln krävs innan användning. Använd en slipsten eller slipguide för att uppnå önskad skärpa.
3. **Grepp:** Håll mejseln stadigt i handtaget, se till att du har ett säkert grepp.
4. **Positionering:** Positionera mejseln i önskad vinkel mot arbetsstycket.
5. **Skärteknik:**
 - Börja med lätt tryck och öka gradvis vid behov.
 - Applicera kontrollerade rörelser för att undvika att glida eller tappa kontrollen.
6. **Efter användning:** Efter användning, rengör mejseln med en torr trasa och förvara den på rätt sätt.

Avfallsanvisningar

- Kasta mejseln i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om mejseln är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT CHISEL. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning medan du använder detta verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se