

TWO CHERRIES CHISEL - BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Träkarvnings mejsel](#)

Smidd stål behåller sin skärpa; Stålhylsade, hårdbokhandtag spricker inte

Tyska stålmejslar är härdade till Rc 61 för överlägsen styrka och skärpa. Hårdbokhandtag har stålhylsor för att förhindra sprickbildning. Slutlig slipning krävs innan användning.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 541000007
- Tillv.nr.: 5050114
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 2mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 251mm
- UPC: 050806023147

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din mejsel. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mejseln endast används för sitt avsedda syfte, vilket är träkarvning.
- Inspektera alltid mejseln innan användning för att kontrollera eventuella skador eller defekter.
- Håll mejseln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder mejseln.
- Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid mejseln på en stabil och säker yta för att förhindra att den glider.
- Håll ett fast grepp om mejseln under användning för att undvika olyckor.
- Undvik att applicera överdriven kraft; låt skärpan på mejseln göra arbetet.
- Håll händer och fingrar borta från skärkanterna hela tiden.
- Använd inte mejseln om du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Slutlig slipning:** Innan du använder mejseln, se till att den har slipats korrekt för att uppnå önskad skärpa.
2. **Grepp:** Håll mejseln stadigt i hornbeamhandtaget med båda händerna för bättre kontroll.
3. **Positionering:** Placera mejseln i önskad vinkel mot träytan för den mest effektiva snittet.
4. **Skärteknik:**
 - Börja med lätt tryck och öka gradvis vid behov.
 - Använd jämna, kontrollerade rörelser för att styra mejseln genom träet.
5. **Rengöring:** Efter användning, rengör mejseln med en torr trasa för att ta bort trärester. Undvik att använda vatten eller lösningsmedel som kan skada handtaget.
6. **Förvaring:** Förvara mejseln på en torr plats, helst i ett skyddande fodral, för att förhindra skador och bevara skärpan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera mejseln på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om mejseln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metall och träkomponenterna separat om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina snickeriprojekt på ett säkert och effektivt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se