

1911 SERRATED MAINSPRING HOUSING - JOHN MASEN SS/AR GM MAINSPRING HOUSING

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Drivfjäder Delar](#) > [Drivfjäder Housings](#)

Solid Stål, Skårad, OEM-Stil Ersättningshousings

En exakt reproduktion av den ursprungliga fabriks-mainspring housing, komplett med vertikala skåror som förbättrar greppet utan att fastna i kläder. Bearbetad från en solid ståljutning; utmärkt för att återställa eller bygga vilken 1911 som helst.



Produktinformation

- Namn: [JOHN MASEN SS/AR GM MAINSPRING HOUSING](#)
- Tillverkare: [JOHN MASEN](#)
- Produktnr: 555101004
- Tillv.nr.: 4548AS
- Finish: Rostfritt stål
- Modell: Commander, Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.054kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Serrated Mainspring Housing](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Serrated Mainspring Housing

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Serrated Mainspring Housing från John Masen. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och utseendet på din 1911pistoll. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mainspring housing för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella erfarenheter av osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Kontakt med Kläder:** De vertikala skårorna är utformade för att förbättra greppet utan att fastna i kläder. Var dock uppmärksam när du drar fram vapnet.
- **Använd Lämpligt Skjutvapen:** Se till att mainspring housing är kompatibel med din 1911modell (Government, Commander eller Officers ACP).
- **Kontrollera Passform:** Efter installationen, kontrollera att mainspring housing sitter säkert och inte stör vapnets funktion.
- **Inspektera Innan Användning:** Inspektera alltid mainspring housing för eventuella defekter innan du använder vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra nödvändiga verktyg.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga mainspring housing från ditt vapen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Justera den nya 1911 Serrated Mainspring Housing med monteringspunkterna på vapnet.
- Fäst mainspring housing ordentligt med de lämpliga skruvarna, och se till att den sitter fast.
- Kontrollera noggrant att mainspring housing är korrekt installerad och inte rör sig.

3. Användning:

- När du använder vapnet, håll ett fast grepp om mainspring housing.
- Praktisera säker hantering och drift av vapnet hela tiden.

Avfallsinstruktioner

- Vid avfall av produkten, följ lokala föreskrifter för metallåtervinning eller avfall av skjutvapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Serrated Mainspring Housing, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser.

Håll dig säker och njut av din förbättrade 1911upplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se