

18-SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER - PICATINNY RAIL GUARD - LOWPRO RAIL GUARD PICATINNY POLYMER O.D. GREEN 6"

Snap-On, Non-Slip Gripping Surface Improves Weapon Control, Protects Rails & Hands

Molded rubber covers snap over exposed portions of accessory rails to form a positive gripping surface for a comfortable, non-slip hand hold and improved weapon control. Protects your hands from the exposed rail edges and provides a soft cushion to help prevent damage to the rails during storage or transport. Low-profile, flexible guard snaps neatly into the cross-slots on Picatinny rails.



Attributes

- Name: LOWPRO RAIL GUARD PICATINNY POLYMER O.D. GREEN 6"
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000029
- Mfr. No.: 4373GRN
- Color: O.D. Green
- Length: 6 in
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 224mm
- UPC: 874748007504

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Produkt: 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couverture de Rail Picatinny ERGO GRIPS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania osłony szyn 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Suomi: 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání krytů railu](#)

Sicherheitshinweise für das Produkt: 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER von ERGO GRIPS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit bei der Verwendung von PicatinnySchienen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtige die Umgebung, in der du das Produkt verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufe auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Gummibedeckungen korrekt und fest auf den Schienen angebracht sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Verwende beim Transport geeignete Schutzhüllen, um das Produkt vor Beschädigungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchienen sauber und trocken sind.
- Überprüfe, ob die Gummibedeckungen die richtige Größe für deine Schienen haben.

2. Installation:

- Klicke die Gummibedeckungen vorsichtig über die freiliegenden Teile der Zubehörschienen.
- Achte darauf, dass die Bedeckungen gleichmäßig und sicher auf den Schienen sitzen.

3. Nutzung:

- Greife die Schienen mit den installierten Gummibedeckungen, um einen rutschfesten Halt zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Bedeckungen fest sitzen und keine Anzeichen von Abnutzung aufweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Hinweise, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduction

Thank you for purchasing the 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. This product is designed to enhance your weapon control and provide a comfortable grip while protecting your hands from sharp rail edges. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper installation and usage.
- Regularly check for product recalls and safety updates on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Always use the product as intended and in accordance with the guidelines provided.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the rail cover before each use to ensure it is free from damage or wear.
- Ensure that the rail cover is securely attached to the Picatinny rail to prevent accidental detachment during use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidental injury.
- Avoid using the product in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Do not modify the product, as this can compromise its safety features.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the Picatinny rail is clean and free of debris before installation.
2. **Align the Rail Cover:** Position the rail cover over the desired section of the Picatinny rail.
3. **Snap into Place:** Firmly press down on the rail cover to snap it into the crossslots of the Picatinny rail. Ensure it is securely attached.
4. **Check Security:** Gently tug on the rail cover to ensure it is firmly in place before use.

Usage

- Always grip the rail cover securely while handling the weapon.
- Be mindful of your hand placement to avoid contact with exposed rail edges.
- Regularly check the rail cover during use to ensure it remains secure and free from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER, please refer to the manufacturer's contact point. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la cubierta de riel de 18 ranuras LowPro Ladder Rail Cover de ERGO GRIPS. Este producto está diseñado para mejorar el agarre y proteger tus manos de los bordes expuestos de los rieles Picatinny. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, así como instrucciones claras para su uso e instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la cubierta de riel solo en rieles Picatinny compatibles.
- Asegúrate de que la superficie del riel esté limpia y seca antes de la instalación.
- No fuerces la cubierta en el riel; debe ajustarse fácilmente.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material de polímero.
- Si experimentas alguna reacción adversa al material, deja de usar el producto y consulta a un médico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Riel:

- Limpia la superficie del riel Picatinny con un paño seco para eliminar polvo y residuos.
- Asegúrate de que el riel esté completamente seco antes de la instalación.

2. Instalación de la Cubierta:

- Toma la cubierta de riel y alinea los extremos con las ranuras del riel.
- Presiona suavemente la cubierta sobre el riel, asegurándote de que encaje en su lugar sin forzar.
- Repite el proceso hasta que todas las ranuras deseadas estén cubiertas.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté firmemente sujeta al riel.
- Utiliza la cubierta para mejorar tu agarre mientras manejas el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta de riel, desinstálala cuidadosamente.
- Si el producto está dañado o desgastado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de productos de polímero.
- Nunca tires el producto en el medio ambiente. Asegúrate de desecharlo en un lugar designado para residuos plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es prioridad. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cubierta de riel LowPro Ladder Rail Cover.

Guide de Sécurité pour le Couverture de Rail Picatinny ERGO GRIPS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couverture de Rail Picatinny ERGO GRIPS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation des rails d'accessoire tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Tenez le produit hors de portée des enfants, car il peut présenter des risques de sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit en cas de conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son adhérence.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Évitez de tirer ou de tirer sur le produit de manière excessive, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications autres que celles prévues.
- Ne pas placer des objets lourds ou tranchants sur le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Nettoyez soigneusement la surface des rails Picatinny avant l'installation pour garantir une adhérence optimale.

2. Installation:

- Alignez le Couverture de Rail sur le rail Picatinny.
- Appuyez fermement pour le fixer en place, en vous assurant qu'il est bien en place dans les fentes croisées.

3. Utilisation:

- Utilisez le produit pour améliorer la prise sur votre arme.
- Vérifiez régulièrement que le produit reste bien fixé pendant l'utilisation.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Couverture de Rail Picatinny ERGO GRIPS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER di ERGO GRIPS. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo delle armi, offrendo una protezione efficace per le rotaie Picatinny. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o altri difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Evita di applicare pressione eccessiva durante l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto con accessori non compatibili.
- Durante l'uso, assicurati che le mani siano asciutte per evitare scivolamenti.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulisci le rotaie Picatinny da polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER sulle rotaie Picatinny.
- Premi saldamente il coperchio in gomma stampata per assicurarti che sia ben fissato.
- Verifica che non ci siano spazi vuoti tra il coperchio e la rotaia.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto come supporto per una presa migliore.
- In caso di necessità, rimuovi e riposiziona il coperchio per adattarlo alle tue esigenze.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il servizio locale di gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare l'ente competente nella tua area. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania osłony szyn 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony szyn 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić komfort i kontrolę podczas użytkowania broni, jednocześnie chroniąc ręce przed ostrymi krawędziami szyn. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem, ponieważ nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze zakładaj osłony na szyny przed użyciem broni.
- Upewnij się, że osłony są prawidłowo zamocowane i nie przesuwają się podczas użytkowania.
- Nie używaj osłon, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał osłony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy szyny Picatinny są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednią osłonę do swojego modelu broni.

2. Instalacja:

- Umieść osłonę na odsłoniętej części szyny.
- Upewnij się, że osłona jest dobrze dopasowana do szczelin szyny Picatinny.
- Naciśnij osłonę, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony podczas chwytania broni, aby zapewnić lepszy komfort i kontrolę.
- Regularnie sprawdzaj osłonę podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie uległa uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłony, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden hallintaa ja suojaamaan käsiäsi paljaiden rautareunojen aiheuttamilta vammoilta. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kumikannet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen kumimateriaalille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaalle kemikaaleille tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista Picatinnyrautojen pinta ennen asennusta.
- Napsauta kumikannet varusteiden rautojen paljaiden osien päälle varmistaaksesi tiiviin istuvuuden.
- Varmista, että kumikannet peittävät kaikki paljaat reunat.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta aseiden hallinnan parantamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kumikansien kunto ja vaihda ne tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä, jos mahdollista, ja varmista, että tuote ei päädy luontoon.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduktion

Tack för att du valt 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER från ERGO GRIPS. Denna produkt är utformad för att ge ett bekvämt och halkfritt grepp på Picatinnyskenor, vilket förbättrar vapenkontrollen och skyddar dina händer. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddshandskar om du arbetar med vapen för att förhindra skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna innan installation av produkten.
- Låt inte produkten utsättas för extrema temperaturer eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Säkerställ att området där installationen ska ske är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att Picatinnyskenan är ren och torr.

2. Installation

- Placera gummiskyddet över de exponerade delarna av Picatinnyskenan.
- Tryck försiktigt ner skyddet så att det snappar på plats i spåren.
- Kontrollera att skyddet sitter ordentligt och inte kan röra sig.

3. Användning

- Använd produkten för att förbättra greppet på vapnet under användning.
- Undvik att trycka eller dra i skyddet under användning, då detta kan skada både produkten och skenan.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för ERGO GRIPS. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod pro bezpečné používání krytů railu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt **18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER PICATINNY RAIL GUARD ERGO GRIPS LOWPRO RAIL GUARD PICATINNY POLYMER O.D. GREEN 6"**. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a pohodlné uchopení pro vaši zbraň. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nasazování krytů se ujistěte, že jsou správně umístěny na lištách, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání produktu na zbraních, které nejsou kompatibilní s Picatinny rail.
- Zkontrolujte, zda jsou vaše ruce suché, abyste předešli sklouznutí během manipulace se zbraní.
- Nikdy se nedotýkejte odhalených hran lišt, pokud není kryt správně nasazen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté a suché ruce.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně umístěna a není nabitá.

2. Instalace:

- Umístěte kryt nad odhalenou část Picatinny rail.
- Jemně zatlačte kryt do křížových slotů, dokud není pevně na místě.
- Zkontrolujte, zda je kryt správně zacvaknutý a neklouže.

3. Použití:

- Při uchopení zbraně se ujistěte, že máte dobrý grip díky použití krytů.
- Při manipulaci se zbraní se vyhněte nadměrnému tlaku na kryty.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z polymeru, zvažte jeho recyklaci, pokud to umožňuje místní zařízení.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a ochranu sebe i ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.