

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000025
- Mfr. No.: MGWSP120
- Make: Ruger
- Model: P Series
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER P SERIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)

Sicherheitshinweise für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast, die speziell für verschiedene Feuerwaffenmodelle entwickelt wurden. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Slide Shoe mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Verwende den Slide Shoe in einer gut beleuchteten, trockenen Umgebung.
- Halte den Slide Shoe und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Slide Shoe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen, wenn du den Slide Shoe verwendest.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, während du installierst und einstellst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte, wenn du den Slide Shoe an deiner Feuerwaffe befestigst.
- Vermeide die Verwendung des Slide Shoe bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere den Slide Shoe in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität gefährden kann.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche in deinem Benutzerhandbuch.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Kompatibilitätsprüfung

- Überprüfe, dass das Modell des Slide Shoe mit deinem Feuerwaffenmodell gemäß der bereitgestellten Kompatibilitätsliste übereinstimmt.

2. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Drehmomentschlüssels, falls erforderlich.

3. Installationsschritte

- Richte den Slide Shoe an den Befestigungspunkten deiner Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe vorsichtig an der Feuerwaffe fest und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Befolge die spezifischen Anweisungen für dein Slide Shoe Modell:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
 - SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
 - SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passt für Sig Pro Series
 - SP111 passt für Beretta 92
 - SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passt nur für S&W M&P
 - SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
 - SP116 passt für Ruger® SR Series®
 - SP117 passt für Bersa BP Series
 - SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passt für Ruger® LC Series®
 - SP120 passt für Ruger® P Series™
 - SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passt für Sig Sauer P238
 - SP123 passt für Sig Sauer P938
 - SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passt für S&W Sigma
 - SP127 passt für S&W 3. Generation .45
 - SP128 passt für Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passt für Kimber Solo Carry
 - SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passt für Sig Sauer P224
 - SP135 passt für Kahr P45
 - SP136 passt für HK VP9
 - SP137 passt für Sig P290 RS
 - SP138 passt für Grand Power P11 MK12
 - SP145 passt für Ruger American
 - SP146 passt für Beretta APX
- Ziehe die Klemmen sicher fest, indem du die empfohlenen Drehmomentvorgaben befolgst.

4. Nutzung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide Shoe wie vorgesehen funktioniert.
- Befolge während der Nutzung stets sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Slide Shoe irreparabel beschädigt ist, befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Slide Shoe von Kindern oder unbefugten Personen erreicht werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, trägst du zu einer sichereren Umgebung für dich und andere bei. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES designed specifically for various firearm models. Your safety is our priority. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Shoe is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Use the Slide Shoe in a welllit, dry environment.
- Keep the Slide Shoe and all related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Shoe for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the Slide Shoe.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation and adjustment.
- Do not exceed the recommended torque settings when clamping the Slide Shoe to your firearm.
- Avoid using the Slide Shoe in extreme temperatures or humid conditions, as this may affect performance.
- Do not modify the Slide Shoe in any way, as this can compromise safety and functionality.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the troubleshooting section of your user manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Compatibility Check

- Verify that the Slide Shoe model corresponds with your firearm model as per the compatibility list provided.

2. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a torque wrench if required.

3. Installation Steps

- Align the Slide Shoe with the mounting points on your firearm.
- Gently clamp the Slide Shoe onto the firearm, ensuring it fits securely.
- Follow the specific instructions for your Slide Shoe model:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 fits FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 fits Sig Pro Series
 - SP111 fits Beretta 92
 - SP112 fits Beretta Cougar/PX4
 - SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 fits S&W M&P only
 - SP115 fits Glock 42 and Glock 43
 - SP116 fits Ruger® SR Series®
 - SP117 fits Bersa BP Series
 - SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 fits Ruger® LC Series®
 - SP120 fits Ruger® P Series™
 - SP121 fits CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 fits Sig Sauer P238
 - SP123 fits Sig Sauer P938
 - SP124 fits Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 fits S&W Sigma
 - SP127 fits S&W 3rd Generation .45
 - SP128 fits Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 fits FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 fits Kimber Solo Carry
 - SP131 fits Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 fits Sig Sauer P224
 - SP135 fits Kahr P45
 - SP136 fits HK VP9
 - SP137 fits Sig P290 RS
 - SP138 fits Grand Power P11 MK12
 - SP145 fits Ruger American
 - SP146 fits Beretta APX
- Tighten the clamps securely, following the recommended torque specifications.

4. Usage

- After installation, conduct a function check to ensure the Slide Shoe operates as intended.
- Always follow safe firearm handling practices during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Slide Shoe is damaged beyond repair, follow local electronic waste disposal regulations.
- Ensure that no parts of the Slide Shoe can be accessed by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions, you contribute to a safer environment for yourself and others. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES diseñados específicamente para varios modelos de armas de fuego. Tu seguridad es nuestra prioridad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Slide Shoe sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Utiliza el Slide Shoe en un entorno seco y bien iluminado.
- Mantén el Slide Shoe y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Shoe en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el Slide Shoe.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura durante la instalación y ajuste.
- No excedas los ajustes de par de torsión recomendados al fijar el Slide Shoe a tu arma de fuego.
- Evita usar el Slide Shoe en temperaturas extremas o condiciones de humedad, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- No modifiques el Slide Shoe de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas de tu manual de usuario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad

- Verifica que el modelo del Slide Shoe corresponda con tu modelo de arma de fuego según la lista de compatibilidad proporcionada.

2. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de torsión si es necesario.

3. Pasos de Instalación

- Alinea el Slide Shoe con los puntos de montaje en tu arma de fuego.
- Sujeta suavemente el Slide Shoe en el arma, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Sigue las instrucciones específicas para tu modelo de Slide Shoe:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX
- Ajusta las abrazaderas de manera segura, siguiendo las especificaciones de par recomendadas.

4. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el Slide Shoe opere como se espera.
- Siempre sigue las prácticas seguras de manejo de armas de fuego durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el Slide Shoe está dañado más allá de la reparación, sigue las regulaciones locales de eliminación de desechos electrónicos.
- Asegúrate de que ninguna parte del Slide Shoe pueda ser accesible para niños o individuos no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, contribuyes a un entorno más seguro para ti y los demás. Gracias por tu atención a la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER P SERIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, conçues spécifiquement pour divers modèles d'armes à feu. Votre sécurité est notre priorité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la chaussure de glissement est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Utilisez la chaussure de glissement dans un environnement bien éclairé et sec.
- Gardez la chaussure de glissement et tous les outils associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la chaussure de glissement à la recherche de signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la chaussure de glissement.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'ajustement.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors du serrage de la chaussure de glissement sur votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des températures extrêmes ou des conditions humides, car cela peut affecter les performances.
- Ne modifiez pas la chaussure de glissement de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez la section de dépannage de votre manuel d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Vérifiez que le modèle de la chaussure de glissement correspond à votre modèle d'arme à feu selon la liste de compatibilité fournie.

2. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique si nécessaire.

3. Étapes d'Installation

- Alignez la chaussure de glissement avec les points de montage sur votre arme à feu.
- Fixez doucement la chaussure de glissement sur l'arme à feu, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Suivez les instructions spécifiques pour votre modèle de chaussure de glissement :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX
- Serrez les pinces de manière sécurisée, en suivant les spécifications de couple recommandées.

4. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la chaussure de glissement fonctionne comme prévu.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la chaussure de glissement est endommagée au-delà de toute réparation, suivez les réglementations locales sur l'élimination des déchets électroniques.
- Assurez-vous qu'aucune partie de la chaussure de glissement ne peut être accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous recherchez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à un environnement plus sûr pour vous et les autres. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES progettate specificamente per vari modelli di armi da fuoco. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la Slide Shoe sia compatibile con il modello della propria arma da fuoco prima dell'uso.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco.
- Utilizzare la Slide Shoe in un ambiente ben illuminato e asciutto.
- Tenere la Slide Shoe e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la Slide Shoe per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante l'utilizzo della Slide Shoe.
- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione e la regolazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando si stringe la Slide Shoe all'arma da fuoco.
- Evitare di utilizzare la Slide Shoe in condizioni di temperature estreme o umidità, poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni.
- Non modificare la Slide Shoe in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso, fermarsi immediatamente e consultare la sezione di risoluzione dei problemi del manuale utente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo di Compatibilità

- Verificare che il modello della Slide Shoe corrisponda al modello della propria arma da fuoco secondo l'elenco di compatibilità fornito.

2. Preparazione

- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un chiave dinamometrica se necessario.

3. Fasi di Installazione

- Allineare la Slide Shoe con i punti di montaggio sulla propria arma da fuoco.
- Stringere delicatamente la Slide Shoe sull'arma da fuoco, assicurandosi che si adatti in modo sicuro.
- Seguire le istruzioni specifiche per il modello della Slide Shoe:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 si adatta alla serie Sig Pro
 - SP111 si adatta a Beretta 92
 - SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 si adatta solo a S&W M&P
 - SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
 - SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
 - SP117 si adatta a Bersa BP Series
 - SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
 - SP120 si adatta a Ruger® P Series™
 - SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 si adatta a Sig Sauer P238
 - SP123 si adatta a Sig Sauer P938
 - SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 si adatta a S&W Sigma
 - SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
 - SP128 si adatta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
 - SP131 si adatta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 si adatta a Sig Sauer P224
 - SP135 si adatta a Kahr P45
 - SP136 si adatta a HK VP9
 - SP137 si adatta a Sig P290 RS
 - SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 si adatta a Ruger American
 - SP146 si adatta a Beretta APX
- Stringere le morsetti in modo sicuro, seguendo le specifiche di coppia raccomandate.

4. Uso

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che la Slide Shoe operi come previsto.
- Seguire sempre pratiche sicure di maneggio delle armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se la Slide Shoe è danneggiata oltre la riparazione, seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Assicurarsi che nessuna parte della Slide Shoe possa essere accessibile a bambini o individui non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza riguardo alle SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal proprio rivenditore o produttore. Assicurarsi sempre di avere i dettagli del prodotto pronti quando si cerca supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirete a un ambiente più sicuro per voi stessi e per gli altri. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, które zostały zaprojektowane specjalnie dla różnych modeli broni palnej. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Slide Shoe jest zgodny z modelem twojej broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Używaj Slide Shoe w dobrze oświetlonym, suchym środowisku.
- Trzymaj Slide Shoe i wszystkie związane narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Slide Shoe pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z Slide Shoe.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji i regulacji.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości momentu dokręcania podczas mocowania Slide Shoe do swojej broni.
- Unikaj używania Slide Shoe w ekstremalnych temperaturach lub warunkach wilgotnych, ponieważ może to wpłynąć na wydajność.
- Nie modyfikuj Slide Shoe w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przerwij i zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w swoim podręczniku użytkownika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie zgodności

- Zweryfikuj, czy model Slide Shoe odpowiada twojemu modelowi broni zgodnie z dostarczoną listą zgodności.

2. Przygotowanie

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz dynamometryczny, jeśli jest wymagany.

3. Kroki instalacji

- Wyreguluj Slide Shoe z punktami montażowymi na swojej broni.
- Delikatnie zamocuj Slide Shoe na broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dla swojego modelu Slide Shoe:
 - SP102 pasuje do Glocka, z wyjątkiem G42
 - SP103 pasuje do Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje tylko do S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje do Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje do Springfield XD, XDM tylko
 - SP107 pasuje do S&W 3. generacji 9mm
 - SP108 pasuje do FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje do Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje do Sig Pro Series
 - SP111 pasuje do Beretta 92
 - SP112 pasuje do Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje do HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje tylko do S&W M&P
 - SP115 pasuje do Glock 42 i Glock 43
 - SP116 pasuje do Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje do Bersa BP Series
 - SP118 pasuje do Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje do Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje do Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje do CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje do Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje do Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje do Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje do S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje do S&W Sigma
 - SP127 pasuje do S&W 3. generacji .45
 - SP128 pasuje do Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje do FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje do Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje do Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje do Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje do Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje do Kahr P45
 - SP136 pasuje do HK VP9
 - SP137 pasuje do Sig P290 RS
 - SP138 pasuje do Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje do Ruger American
 - SP146 pasuje do Beretta APX
- Dokręć mocowania mocno, przestrzegając zalecanych specyfikacji momentu dokręcania.

4. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że Slide Shoe działa zgodnie z zamierzeniem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli Slide Shoe jest uszkodzony ponad naprawę, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Upewnij się, że żadne części Slide Shoe nie mogą być dostępne dla dzieci ani osób nieupoważnionych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez swojego sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, gdy szukasz wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, przyczyniasz się do bezpieczniejszego środowiska dla siebie i innych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, jotka on suunniteltu erityisesti eri aseiden malleille. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Shoe on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Käytä Slide Shoe:ta hyvin valaistussa ja kuivassa ympäristössä.
- Pidä Slide Shoe ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Shoe mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käyttäessäsi Slide Shoe:ta.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen ja säädön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja Slide Shoe:n kiinnittämisessä aseeseesi.
- Vältä Slide Shoe:n käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä muokkaa Slide Shoe:ta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista käyttäjän oppaan vianetsintäosio.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Yhteensopivuuden tarkistus

- Varmista, että Slide Shoe malli vastaa aseesi mallia yhteensopivuuslistan mukaan.

2. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien tarvittaessa vääntömomenttiavain.

3. Asennusvaiheet

- Kohdista Slide Shoe aseesi kiinnityskohtiin.
- Kiinnitä Slide Shoe varovasti aseeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Noudata erityisiä ohjeita Slide Shoe mallillesi:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42.
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat.
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille.
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle.
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle.
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle.
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509.
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239).
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle.
 - SP111 sopii Beretta 92:lle.
 - SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle.
 - SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle.
 - SP114 sopii S&W M&P:lle.
 - SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle.
 - SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle.
 - SP117 sopii Bersa BP Series:lle.
 - SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle.
 - SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle.
 - SP120 sopii Ruger® P Series™:lle.
 - SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille.
 - SP122 sopii Sig Sauer P238:lle.
 - SP123 sopii Sig Sauer P938:lle.
 - SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville.
 - SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle.
 - SP126 sopii S&W Sigma:lle.
 - SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle.
 - SP128 sopii Steyer M40/MPS/M9A1:lle.
 - SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle.
 - SP130 sopii Kimber Solo Carrylle.
 - SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle.
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle.
 - SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle.
 - SP134 sopii Sig Sauer P224:lle.
 - SP135 sopii Kahr P45:lle.
 - SP136 sopii HK VP9:lle.
 - SP137 sopii Sig P290 RS:lle.
 - SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle.
 - SP145 sopii Ruger Americanille.
 - SP146 sopii Beretta APX:lle.
- Kiristä kiinnikkeet tukevasti noudattaen suositeltuja vääntömomenttiarvoja.

4. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että Slide Shoe toimii suunnitellusti.
- Noudata aina turvallisia aseiden käsittelykäytäntöjä käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos Slide Shoe on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, noudata paikallisia sähköjätteen hävitysohjeita.
- Varmista, että Slide Shoe:n osat eivät ole lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilla.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita edistät turvallisempaa ympäristöä itsellesi ja muille. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käsittelyyn.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, som är speciellt designade för olika eldvapenmodeller. Din säkerhet är vår prioritet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att Slide Shoe är kompatibel med din eldvapenmodell innan användning.
- Hantera alltid eldvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner för eldvapen.
- Använd Slide Shoe i en väl upplyst, torr miljö.
- Håll Slide Shoe och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Shoe för tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallingsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder Slide Shoe.
- Se till att ditt eldvapen är oladdat och riktat i en säker riktning under installation och justering.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna när du klämmer fast Slide Shoe på ditt eldvapen.
- Undvik att använda Slide Shoe i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan påverka prestandan.
- Modifiera inte Slide Shoe på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Om du upplever några problem under användningen, stoppa omedelbart och konsultera felsökningsavsnittet i din bruksanvisning.

Instruktioner för installation och användning

1. Kompatibilitetskontroll

- Verifiera att Slide Shoemodellen överensstämmer med din eldvapenmodell enligt den medföljande kompatibilitetslistan.

2. Förberedelse

- Se till att ditt eldvapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en momentnyckel om det behövs.

3. Installationssteg

- Justera Slide Shoe med monteringspunkterna på ditt eldvapen.
- Kläm försiktigt fast Slide Shoe på eldvapnet, se till att det sitter säkert.
- Följ de specifika instruktionerna för din Slide Shoemodell:
 - SP102 passar Glock utom G42
 - SP103 passar Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passar S&W M&P Shield endast
 - SP105 passar Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passar Springfield XD, XDM endast
 - SP107 passar S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108 passar FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passar Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passar Sig Pro Series
 - SP111 passar Beretta 92
 - SP112 passar Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passar HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passar S&W M&P endast
 - SP115 passar Glock 42 och Glock 43
 - SP116 passar Ruger® SR Series®
 - SP117 passar Bersa BP Series
 - SP118 passar Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passar Ruger® LC Series®
 - SP120 passar Ruger® P Series™
 - SP121 passar CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passar Sig Sauer P238
 - SP123 passar Sig Sauer P938
 - SP124 passar Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passar S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passar S&W Sigma
 - SP127 passar S&W 3:e generationen .45
 - SP128 passar Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 passar FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passar Kimber Solo Carry
 - SP131 passar Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passar Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passar Sig Sauer P224
 - SP135 passar Kahr P45
 - SP136 passar HK VP9
 - SP137 passar Sig P290 RS
 - SP138 passar Grand Power P11 MK12
 - SP145 passar Ruger American
 - SP146 passar Beretta APX
- Dra åt klämmorna ordentligt, följ de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna.

4. Användning

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att Slide Shoe fungerar som avsett.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner för eldvapen under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om Slide Shoe är skadad bortom reparation, följ lokala regler för elektroniskt avfall.
- Se till att inga delar av Slide Shoe kan nås av barn eller obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller hjälp angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du har produktinformation tillgänglig när du söker stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare miljö för dig själv och andra. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och ansvarsfull hantering av eldvapen.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES navržené speciálně pro různé modely střelných zbraní. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Slide Shoe kompatibilní s vaším modelem zbraně před použitím.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní praktiky.
- Používejte Slide Shoe v dobře osvětleném, suchém prostředí.
- Držte Slide Shoe a všechny související nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Shoe na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, při používání Slide Shoe.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem během instalace a úprav.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při upevňování Slide Shoe na vaši zbraň.
- Vyhněte se používání Slide Shoe v extrémních teplotách nebo vlhkých podmínkách, protože to může ovlivnit výkon.
- Neměňte Slide Shoe žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a konzultujte sekci pro řešení problémů ve vašem uživatelském manuálu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Kontrola kompatibility

- Ověřte, že model Slide Shoe odpovídá vašemu modelu zbraně podle poskytnutého seznamu kompatibility.

2. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně momentového klíče, pokud je to potřeba.

3. Kroky instalace

- Zarovnejte Slide Shoe s montážními body na vaší zbrani.
- Jemně upevněte Slide Shoe na zbraň, ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Řiďte se specifickými pokyny pro váš model Slide Shoe:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - SP108 pasuje na FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje na Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje na Sig Pro Series
 - SP111 pasuje na Beretta 92
 - SP112 pasuje na Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje na HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje pouze na S&W M&P
 - SP115 pasuje na Glock 42 a Glock 43
 - SP116 pasuje na Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje na Bersa BP Series
 - SP118 pasuje na Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje na Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje na Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje na CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje na Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje na Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje na Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje na S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje na S&W Sigma
 - SP127 pasuje na S&W 3. generace .45
 - SP128 pasuje na Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje na FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje na Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje na Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje na Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje na Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje na Kahr P45
 - SP136 pasuje na HK VP9
 - SP137 pasuje na Sig P290 RS
 - SP138 pasuje na Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje na Ruger American
 - SP146 pasuje na Beretta APX
- Utáhněte svorky bezpečně podle doporučených specifikací utahovacího momentu.

4. Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že Slide Shoe funguje podle očekávání.
- Vždy dodržujte bezpečné praktiky manipulace se střelnými zbraněmi během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je Slide Shoe poškozený nad rámec opravy, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Zajistěte, aby se žádné části Slide Shoe nedostaly do rukou dětí nebo neoprávněných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc ohledně SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte připravené detaily produktu, když hledáte podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů přispíváte k bezpečnějšímu prostředí pro sebe a ostatní. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědné manipulaci se střelnými zbraněmi.