

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

S&W SIGMA SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000031
- Mfr. No.: MGWSP126
- Make: Smith & Wesson
- Model: Sigma
- Delivery weight: 0.052kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW S&W SIGMA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Einleitung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur richtigen Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere Handhabung und Bedienung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Slide Shoe nur mit kompatiblen Feuerwaffen verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Gehe immer sorgfältig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Slide Shoe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Shoe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Shoe anbringst oder abnimmst.
- Verwende den Slide Shoe in einem gut beleuchteten Bereich und stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz frei von Ablenkungen ist.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um den Slide Shoe auf eine Feuerwaffe zu befestigen; er sollte passgenau sitzen.
- Vermeide die Verwendung des Slide Shoes mit Feuerwaffen, die nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für jedes spezifische Feuerwaffenmodell, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, wenn du den Slide Shoe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und den Slide Shoe.

2. Installation:

- Richte den Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe gemäß der Kompatibilitätsliste aus.
- Drücke den Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten, bis er sicher an seinem Platz ist.
- Überprüfe, ob der Slide Shoe fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Verwende den Slide Shoe wie vorgesehen für Sichtanpassungen und stelle sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
- Vermeide plötzliche Bewegungen oder Handlungen, die zu einem Verlust der Kontrolle führen könnten.

4. Entfernung:

- Um den Slide Shoe zu entfernen, stelle sicher, dass die Feuerwaffe weiterhin entladen ist.
- Ziehe den Slide Shoe vorsichtig vom Schlitten ab, ohne Druck auszuüben, der die Feuerwaffe oder den Slide Shoe beschädigen könnte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Shoe gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Entsorge den Slide Shoe nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Shoe is used only with compatible firearms as specified in the product description.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the Slide Shoe out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Shoe for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the Slide Shoe.
- Use the Slide Shoe in a welllit area and ensure that your workspace is free of distractions.
- Do not force the Slide Shoe onto a firearm; it should fit snugly without excessive pressure.
- Avoid using the Slide Shoe with firearms that are not listed in the compatibility section.
- Follow the manufacturer's instructions for each specific firearm model to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when using the Slide Shoe.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and the Slide Shoe.

2. Installation:

- Align the Slide Shoe with the firearm's slide according to the compatibility list.
- Gently press the Slide Shoe onto the slide until it is securely in place.
- Doublecheck that the Slide Shoe is firmly attached before proceeding.

3. Usage:

- Use the Slide Shoe as intended for sight adjustments and ensure that all safety measures are in place.
- Avoid any sudden movements or actions that may cause loss of control.

4. Removal:

- To detach the Slide Shoe, ensure the firearm is still unloaded.
- Gently pull the Slide Shoe away from the slide, ensuring that no force is applied that could damage the firearm or the Slide Shoe.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Shoe in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the Slide Shoe in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial de seguridad e instrucciones para el uso adecuado de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente para garantizar un manejo y operación seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Slide Shoe se use solo con armas de fuego compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el Slide Shoe fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Shoe en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el Slide Shoe.
- Utiliza el Slide Shoe en un área bien iluminada y asegúrate de que tu espacio de trabajo esté libre de distracciones.
- No fuerces el Slide Shoe sobre un arma de fuego; debe ajustarse de manera ceñida sin ejercer presión excesiva.
- Evita usar el Slide Shoe con armas de fuego que no estén listadas en la sección de compatibilidad.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cada modelo específico de arma de fuego para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el Slide Shoe.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y el Slide Shoe.

2. Instalación:

- Alinea el Slide Shoe con la corredera del arma de fuego según la lista de compatibilidad.
- Presiona suavemente el Slide Shoe sobre la corredera hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el Slide Shoe esté bien sujeto antes de continuar.

3. Uso:

- Utiliza el Slide Shoe según lo previsto para ajustes de miras y asegúrate de que todas las medidas de seguridad estén en su lugar.
- Evita movimientos o acciones repentinas que puedan causar pérdida de control.

4. Retiro:

- Para quitar el Slide Shoe, asegúrate de que el arma de fuego siga estando descargada.
- Tira suavemente del Slide Shoe alejándolo de la corredera, asegurándote de no aplicar fuerza que pueda dañar el arma o el Slide Shoe.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Slide Shoe de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos y metálicos.
- No deseches el Slide Shoe en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan en el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW S&W SIGMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation correcte de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement afin d'assurer une manipulation et un fonctionnement en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la chaussure de glissement est utilisée uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez la chaussure de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la chaussure de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher la chaussure de glissement.
- Utilisez la chaussure de glissement dans un endroit bien éclairé et assurez-vous que votre espace de travail est exempt de distractions.
- Ne forcez pas la chaussure de glissement sur une arme à feu ; elle doit s'adapter confortablement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement avec des armes à feu qui ne figurent pas dans la section de compatibilité.
- Suivez les instructions du fabricant pour chaque modèle d'arme à feu spécifique afin d'éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la chaussure de glissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et la chaussure de glissement.

2. Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu selon la liste de compatibilité.
- Appuyez doucement sur la chaussure de glissement sur le glissement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est fermement fixée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement comme prévu pour les ajustements de visée et assurez-vous que toutes les mesures de sécurité sont en place.
- Évitez tout mouvement ou action brusque qui pourrait entraîner une perte de contrôle.

4. Retrait :

- Pour détacher la chaussure de glissement, assurez-vous que l'arme à feu est toujours déchargée.
- Tirez doucement la chaussure de glissement loin du glissement, en veillant à ne pas appliquer de force qui pourrait endommager l'arme à feu ou la chaussure de glissement.

Instructions de Disposition

- Disposez de la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jetez pas la chaussure de glissement avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per il corretto utilizzo di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire una manipolazione e un'operazione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Slide Shoe venga utilizzato solo con armi da fuoco compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il Slide Shoe fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Slide Shoe per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il Slide Shoe.
- Utilizza il Slide Shoe in un'area ben illuminata e assicurati che il tuo spazio di lavoro sia privo di distrazioni.
- Non forzare il Slide Shoe su un'arma da fuoco; deve adattarsi saldamente senza eccessiva pressione.
- Evita di utilizzare il Slide Shoe con armi da fuoco che non sono elencate nella sezione di compatibilità.
- Segui le istruzioni del produttore per ciascun modello di arma da fuoco specifico per evitare incidenti.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza quando utilizzi il Slide Shoe.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e il Slide Shoe.

2. Installazione:

- Allinea il Slide Shoe con il carrello dell'arma da fuoco secondo l'elenco di compatibilità.
- Premi delicatamente il Slide Shoe sul carrello fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla nuovamente che il Slide Shoe sia fissato saldamente prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizza il Slide Shoe come previsto per le regolazioni delle mire e assicurati che tutte le misure di sicurezza siano in atto.
- Evita movimenti improvvisi o azioni che possano causare perdita di controllo.

4. Rimozione:

- Per staccare il Slide Shoe, assicurati che l'arma da fuoco sia ancora scarica.
- Tira delicatamente il Slide Shoe lontano dal carrello, assicurandoti che non venga applicata alcuna forza che potrebbe danneggiare l'arma da fuoco o il Slide Shoe.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci il Slide Shoe in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non smaltire il Slide Shoe nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel pacchetto del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Buty Ślizgowe są używane tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi, zgodnie z opisem produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj Buty Ślizgowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Buty Ślizgowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z ekspertem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem Butów Ślizgowych.
- Używaj Butów Ślizgowych w dobrze oświetlonym miejscu i upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest wolne od rozproszeń.
- Nie wymuszaj zakupu Butów Ślizgowych na broń palną; powinny one pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj używania Butów Ślizgowych z bronią palną, która nie jest wymieniona w sekcji zgodności.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla każdego konkretnego modelu broni, aby uniknąć wypadków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne podczas używania Butów Ślizgowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz Buty Ślizgowe.

2. Instalacja:

- Ustaw Buty Ślizgowe w linii z suwakiem broni palnej zgodnie z listą kompatybilności.
- Delikatnie naciśnij Buty Ślizgowe na suwak, aż będą pewnie na miejscu.
- Sprawdź ponownie, czy Buty Ślizgowe są mocno zamocowane przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj Butów Ślizgowych zgodnie z ich przeznaczeniem do regulacji celowników i upewnij się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są przestrzegane.
- Unikaj nagłych ruchów lub działań, które mogą spowodować utratę kontroli.

4. Usunięcie:

- Aby odłączyć Buty Ślizgowe, upewnij się, że broń palna jest nadal rozładowana.
- Delikatnie pociągnij Buty Ślizgowe z suwaka, upewniając się, że nie stosujesz siły, która mogłaby uszkodzić broń lub Buty Ślizgowe.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Buty Ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj Butów Ślizgowych do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Shoe kenkä on käytössä vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritetty.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä Slide Shoe kenkä lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Shoe kengän kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetouutisista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen Slide Shoe kengän kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käytä Slide Shoe kenkää hyvin valaistuissa tiloissa ja varmista, että työskentelyympäristösi on häiriötön.
- Älä pakota Slide Shoe kenkää aseeseen; sen tulee istua tiiviisti ilman liiallista painetta.
- Vältä Slide Shoe kengän käyttöä aseilla, joita ei ole lueteltu yhteensopivuusosiossa.
- Noudata valmistajan ohjeita jokaiselle erityiselle asemallille onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, Slide Shoe kengän käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja Slide Shoe kenkä.

2. Asennus:

- Kohdista Slide Shoe kenkä aseeseen liukusylinteriin yhteensopivuuslistan mukaisesti.
- Paina varovasti Slide Shoe kenkä liukusylinteriin, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista vielä kerran, että Slide Shoe kenkä on tiiviisti kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Käytä Slide Shoe kenkää tarkoituksenmukaisesti tähtäinasetusten tekemiseen ja varmista, että kaikki turvallisuusmääräykset ovat voimassa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai toimintoja, jotka voivat aiheuttaa hallinnan menettämistä.

4. Poisto:

- Irrottaaksesi Slide Shoe kengän, varmista, että ase on edelleen tyhjennetty.
- Vedä varovasti Slide Shoe kenkä pois liukusylinteristä varmistaen, ettei voimakasta painetta kohdistu, mikä voisi vahingoittaa asetta tai Slide Shoe kenkää.

Hävitysohjeet

- Hävitä Slide Shoe kenkä paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat muovi ja metallijätettä.
- Älä hävitä Slide Shoe kenkää tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteella. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Slide Shoe endast används med kompatibla vapen som anges i produktbeskrivningen.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll Slide Shoe utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Shoe för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar Slide Shoe.
- Använd Slide Shoe i ett väl upplyst område och se till att din arbetsyta är fri från distraktioner.
- Tvinga inte Slide Shoe på ett vapen; den ska passa snuggt utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda Slide Shoe med vapen som inte finns med i kompatibilitetslistan.
- Följ tillverkarens instruktioner för varje specifik vapentyp för att undvika olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon vid användning av Slide Shoe.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och Slide Shoe.

2. Installation:

- Justera Slide Shoe med vapnets slide enligt kompatibilitetslistan.
- Tryck försiktigt Slide Shoe på sliden tills den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att Slide Shoe är ordentligt fäst innan du fortsätter.

3. Användning:

- Använd Slide Shoe som avsett för siktsjusteringar och se till att alla säkerhetsåtgärder är på plats.
- Undvik plötsliga rörelser eller handlingar som kan orsaka förlust av kontroll.

4. Borttagning:

- För att ta bort Slide Shoe, se till att vapnet fortfarande är oladdat.
- Dra försiktigt Slide Shoe bort från sliden, och se till att inget tryck appliceras som kan skada vapnet eller Slide Shoe.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Slide Shoe i enlighet med lokala föreskrifter angående plast och metallavfall.
- Kassera inte Slide Shoe i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod k bezpečnosti pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W SIGMA SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tento návod je navržen tak, aby vám poskytl základní informace o bezpečnosti a pokyny pro správné použití tohoto produktu. Pečlivě si prosím přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné zacházení a obsluhu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že Slide Shoe používáte pouze s kompatibilními zbraněmi, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte Slide Shoe mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Shoe na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připevněním nebo odpojením Slide Shoe.
- Používejte Slide Shoe v dobře osvětlené oblasti a zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo bez rozptýlení.
- Nepoužívejte Slide Shoe s násilím na zbraň; měla by se těsně připevnit bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se používání Slide Shoe se zbraněmi, které nejsou uvedeny v sekci kompatibility.
- Dodržujte pokyny výrobce pro každý konkrétní model zbraně, abyste se vyhnuli nehodám.
- Při používání Slide Shoe noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a Slide Shoe.

2. Instalace:

- Zarovnejte Slide Shoe se závěrem zbraně podle seznamu kompatibility.
- Jemně stlačte Slide Shoe na závěr, dokud není bezpečně na místě.
- Dvakrát zkontrolujte, že je Slide Shoe pevně připojena před pokračováním.

3. Použití:

- Používejte Slide Shoe podle určení pro úpravy mířidel a ujistěte se, že jsou všechna bezpečnostní opatření na místě.
- Vyhněte se jakýmkoli náhlým pohybům nebo akcím, které by mohly způsobit ztrátu kontroly.

4. Odstranění:

- Chcete-li odpojit Slide Shoe, ujistěte se, že je zbraň stále vybitá.
- Jemně táhněte Slide Shoe od závěru, přičemž zajistěte, aby nedošlo k použití síly, která by mohla poškodit zbraň nebo Slide Shoe.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Slide Shoe v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Nevyhazujte Slide Shoe do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních orgánů správy odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.