

1911 RECOIL SPRING PLUG - NOWLIN GOVT. STANDARD PLUG ONLY

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Pluggar](#)

Centrerad slipad och härdad för bättre funktion och minskat slitage. Standard- eller omvänd plugg endast, borrar för fullängds guide rod.



Produktinformation

- Namn: [NOWLIN GOVT. STANDARD PLUG ONLY](#)
- Tillverkare: [NOWLIN](#)
- Produktnr: 654108235
- Tillv.nr.: 235S
- Modell: Government
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [1911 Recoil Spring Plug Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

1911 Recoil Spring Plug Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Recoil Spring Plug tillverkad av Nowlin. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av recoil spring plug. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsriktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika 1911modell, särskilt Government standardmodellen.
- Hantera alltid recoil spring plug med försiktighet för att undvika skador.
- Håll recoil spring plug och eventuella verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet recoil spring plug för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och installation av vapendelar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller installerar recoil spring plug.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning under installationen.
- Försök inte att modifiera recoil spring plug eller använda den på något sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, sluta omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed eller professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive ett stansverktyg och en hammare.
- Kontrollera att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg

- Ladda ur vapnet och se till att det är säkert att hantera.
- Ta bort den befintliga recoil spring plug om tillämpligt.
- Justera den nya recoil spring plug med guide rod.
- Slå försiktigt in recoil spring plug på plats med hjälp av stansverktyget och hammaren, och se till att den är ordentligt fäst.
- Kontrollera att recoil spring plug är korrekt placerad och fungerar smidigt med guide rod.

3. Efterinstallationskontroll

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Inspektera recoil spring plug för tecken på feljustering eller felaktig installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera recoil spring plug i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte recoil spring plug i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna recoil spring plug om möjligt, eftersom den är tillverkad av 416 rostfritt stål.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående 1911 Recoil Spring Plug, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller konsultera tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se