

SC100 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE

[Skytte](#) > [Recoil](#) > [Recoil Bakkappor](#) > [Universal](#)

Svart Bas Pad

En 752-stil pad med Decelerator-material som absorberar rekyl, och en hård insats vid hälen för att glida smidigt över kläder.



Produktinformation

- Namn: [PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE](#)
- Tillverkare: [PACHMAYR](#)
- Produktnr: 690012158
- Tillv.nr.: 03235
- Färg: Svart
- Material: Läder
- Stil: Standard
- Storlek: Medium
- Tjocklek: 1
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 221mm
- UPC: 034337032359

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SC100 Decelerator Recoil Pad Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

SC100 Decelerator Recoil Pad Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde SC100 Decelerator Recoil Pad från Pachmayr. Denna rekylplatta är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att absorbera rekyl och ge komfort. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylplattan är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet rekylplattan för tecken på slitage eller skador.
- Håll rekylplattan utom räckhåll för barn när den inte används.
- Använd inte rekylplattan för andra ändamål än avsett.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort rekylplattan.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Låt inte andra hantera skjutvapnet medan du installerar eller justerar rekylplattan.
- Använd rekylplattan endast med kompatibla skjutvapen som specificerat av tillverkaren.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Justera rekylplattan med stocken på skjutvapnet.
- Fäst plattan med de medföljande skruvarna eller fästmekanismen, och se till att den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera passformen och stabiliteten hos rekylplattan innan användning.

2. Användning:

- Håll skjutvapnet säkert med båda händerna.
- Placera skjutvapnet mot din axel, och se till att rekylplattan har kontakt.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att maximera komfort och kontroll.
- Efter användning, inspektera rekylplattan för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera rekylplattan i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SC100 Decelerator Recoil Pad, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din SC100 Decelerator Recoil Pad. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se