

RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER - POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Den maskinbearbetade aluminiumavtryckaren har en bred, slät yta och sitter lägre än den ursprungliga avtryckaren för att ge dig bättre kontroll med mindre tryck som krävs för att avfira. Inkluderar justeringsskruv för överresan (hexnyckel ingår) och ett förborrat hål som möjliggör enkel åtkomst för att justera sear-förresan.



Produktinformation

- Namn: **POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK**
- Tillverkare: **POWER CUSTOM**
- Produktnr: 713000091
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: 10/22
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER, BLACK

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en mer kontrollerad avfyrning. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra som inte kan hantera den på ett säkert sätt.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att vapnet är säkert och avstängt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du justerar avtryckaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt RUGER® 10/22®.
- Följ instruktionerna i den medföljande manualen för att installera den nya aluminiumavtryckaren.
- Använd den medföljande hexnyckeln för att justera överresan. Se till att justeringen är korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- När avtryckaren är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Justera searförresan med den förborrade åtkomstpunkten för att optimera avfyrningsprestanda.
- Använd avtryckaren endast enligt specifikationerna för RUGER® 10/22®.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av RUGER® 10/22® ALUMINUM TRIGGER POWER CUSTOM 10/22® TRIGGER.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se