

MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE

FITS: P220, .45 ACP; P225, 9mm; P226, 9mm, .357/40; P228, 9mm; P229, .357/40, 9mm; P239, .357/40, 9mm; P245, .45

MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE



Attributes

- Name: MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000196
- Mfr. No.: SPRING15
- Make: Sig Sauer
- Model: P225,P226,P228,P229,P239,P245,P220
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 798681215713

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIG SAUER, INC. MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLAU, SS, ZWEIFARBIG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Detención del Cargador, Deportivo, Azul, SS, Dos Tonos](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY ZATRZYMUJĄCEJ MAGAZYNEK, SPORTOWA, NIEBIESKA, SS, DWUKOLOROWA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání pružiny zámku zásobníku](#)

Sicherheitsanleitung für SIG SAUER, INC. MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLAU, SS, ZWEIFARBIG

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SIG SAUER, INC. Magazine Catch Stop Spring, Sport, Blau, SS, Zweifarbig entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es effektiv und sicher nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie auf Rückrufhinweise und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Handhabung und Nutzung des Produkts.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Teile des Produkts auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Entfernen Sie das alte Magazin Catch Stop Spring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Magazine Catch Stop Spring in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Spring richtig sitzt und nicht locker ist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, die zu Beschädigungen führen könnte.
- Überprüfen Sie nach der Installation regelmäßig die Funktionalität des Produkts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über die Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

Safety Instruction Guide for MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE

Introduction

Thank you for purchasing the MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE. This product is designed to enhance the functionality of your firearm. However, it is essential to use it safely and responsibly. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure your safety and the safety of others while using this product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Ensure that you are in a safe environment when using or installing this product.
- Store the product in a secure location, away from unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the magazine catch stop spring.
- Do not attempt to modify the magazine catch stop spring or any associated components.
- Use only compatible models as specified: P226, P229, P220, P225, P228, P239, P245.
- Be aware of potential hazards associated with improper installation, which may lead to malfunction or injury.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Spring:** Carefully disassemble the magazine catch mechanism according to the manufacturer's instructions.
3. **Insert the New Spring:** Place the MAGAZINE CATCH STOP SPRING into the designated area, ensuring it is seated correctly.
4. **Reassemble:** Follow the manufacturer's guidelines to reassemble the magazine catch mechanism securely.
5. **Test Functionality:** After installation, check that the magazine catch operates smoothly and securely.

Usage

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Regularly check the magazine catch for proper function during routine firearm maintenance.
- Do not use the firearm if you notice any malfunction related to the magazine catch.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGAZINE CATCH STOP SPRING responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- If unsure, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MAGAZINE CATCH STOP SPRING, please refer to the manufacturer's contact point. It is essential to have access to support for any issues that may arise.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and their components.

Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Detención del Cargador, Deportivo, Azul, SS, Dos Tonos

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Detención del Cargador, Deportivo, Azul, SS, Dos Tonos de Sig Sauer. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu arma con precaución y mantén la seguridad como tu prioridad número uno.
- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el resorte regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Si notas cualquier mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el resorte en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Usa equipo de protección personal adecuado (como gafas de seguridad) si es necesario durante la instalación.
- No fuerces el resorte en su lugar; sigue las instrucciones de instalación para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el cargador del arma.
- Localiza el área de instalación del resorte de detención.
- Coloca el nuevo resorte en la posición correcta, asegurándote de que esté alineado adecuadamente.
- Verifica que el resorte esté firmemente en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalado, prueba el funcionamiento del cargador.
- Realiza una prueba de seguridad para asegurarte de que el resorte funciona correctamente.
- Si el resorte no funciona como se espera, revisa la instalación o consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el resorte, deséchalo de manera responsable.
- No arrojes el resorte en la basura común; verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si es posible, lleva el resorte a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el contacto correspondiente en la documentación de tu producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo ayuda a garantizar tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas oficiales.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY ZATRZYMUJĄCEJ MAGAZYNEK, SPORTOWA, NIEBIESKA, SS, DWUKOLOROWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SPRĘŻYNY ZATRZYMUJĄCEJ MAGAZYNEK, SPORTOWA, NIEBIESKA, SS, DWUKOLOROWA od SIG SAUER, INC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj SPRĘŻYNY ZATRZYMUJĄCEJ MAGAZYNEK tylko z kompatybilnymi modelami: P226, P229, P220, P225, P228, P239, P245.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa produktu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Zainstaluj SPRĘŻYNĘ ZATRZYMUJĄCĄ MAGAZYNEK zgodnie z instrukcjami producenta dla danego modelu.
- Sprawdź, czy sprężyna jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Unikaj nadmiernego obciążania sprężyny.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Zawsze sprawdzaj lokalne regulacje dotyczące utylizacji odpadów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań na platformie Safety Gate.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie SPRĘŻYNY ZATRZYMUJĄCEJ
MAGAZYNEK. Dziękujemy za uwagę i życzymy satysfakcji z użytkowania naszego produktu.

Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE

Introduktion

Tack för att du valt MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE från SIG SAUER, INC. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos dina vapenmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för att vara säker vid användning. Använd den endast enligt de angivna instruktionerna.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUkontaktunkten för produkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan finnas snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla modeller: P226, P229, P220, P225, P228, P245, P239.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör området där produkten ska installeras.
- Följ tillverkarens specifikationer för att installera produkten.
- Kontrollera att produkten sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar produkten.
- Använd produkten som avsett och följ alla säkerhetsföreskrifter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den angivna EUkontaktunkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečné používání pružiny zámku zásobníku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu zámku zásobníku MAGAZINE CATCH STOP SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE od společnosti SIG SAUER, INC. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosíme, abyste si pozorně přečetli všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby výrobek byl používán pouze pro určené účely.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny instrukce a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružina zámku zásobníku je určena pouze pro modely P226, P229, P220, P225, P228, P239 a P245.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá a odpojená.
- Při manipulaci s pružinou noste ochranné brýle, abyste se chránili před možným zraněním.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Postupujte podle následujícího návodu:
 1. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 2. Odstraňte starou pružinu zámku zásobníku.
 3. Nainstalujte novou pružinu na správné místo.
 4. Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zajištěna.
 5. Otestujte funkčnost zámku zásobníku, abyste se ujistili, že vše funguje jak má.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu zámku zásobníku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepálte výrobek, protože může uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud nevíte, jak správně výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se ekologickou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za zajištění bezpečného používání našeho výrobku.