

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P239 - SIG SAUER, INC. P239 40/357 SLIDE CATCH LEVER, BLUE

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Original ersättningsdel för slide catch-lever till Sig Sauer P239.



Produktinformation

- Namn: [SIG SAUER, INC. P239 40/357 SLIDE CATCH LEVER, BLUE](#)
- Tillverkare: [SIG SAUER, INC.](#)
- Produktnr: 732000333
- Tillv.nr.: 1200781-R
- Finish: Blånerad
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Modell: P239
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 798681218981

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Användarmanual för SLIDE CATCH LEVER för SIG SAUER P239](#)
- [Om oss](#)

Användarmanual för SLIDE CATCH LEVER för SIG SAUER P239

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE CATCH LEVER för din SIG SAUER P239. Denna produkt är en originalersättningsdel som är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du använder ditt vapen.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att SLIDE CATCH LEVER är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Använd aldrig produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för vapenhantering och säkerhet.
- Vid problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SLIDE CATCH LEVER:

- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Ta bort den gamla slide catchleveren om den är skadad.
- Installera den nya SLIDE CATCH LEVER genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att den nya delen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av SLIDE CATCH LEVER:

- Använd alltid vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att slide catchleveren fungerar som den ska innan varje användning.
- Vid problem med vapnet, avbryt användningen och sök hjälp från en professionell.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Tillsammans med produkten, se till att även hantera eventuella förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, lämna den till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din SIG SAUER P239 och dess tillbehör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se